

ІНСТРУКЦІЯ ПО



14
Фізическіе кнопки

16

Передача данних на OnePlus Nord N10 5G

17

ОСНОВЫ

20

Основныe жесты

21

Установка и удаление приложений

22

Использование Приложений

22

Домашний экран

24

Панель уведомлений

27

Google assistant

30

Настройки

32

Wi-Fi и сеть

33

Wi-Fi

33

SIM-карта и сеть

34

Горячая точка и привязь

34

Подключение Bluetooth и устройств

36

Bluetooth

36

NFC

37

Android Beam

37

Нажмите и заплатите

37

Дисплей

38

Кастомизация

40

Звук и вибрация

41

Громкость

41

Директор Аудио Тьюнер

41

Не беспокоить

42

Режим наушников

42

Живая Подпись

43

Мелодия звонка и вибрация

43

Системные звуки

43

Кнопки и жесты

43

Панель навигации и жесты

43

Быстрые жесты

44

Дважды нажмите кнопку питания

45

Нажмите и удерживайте кнопку питания

45

Длительное нажатие, чтобы сделать снимок

46

Приложения и уведомления

46

Экран безопасности и блокировки

47

Безопасность устройства

48

Личная безопасность

49

Закрепление экрана

50

Конфиденциальность

51

Менеджер разрешений

51

Показать пароли

51

Экран блокировки

51

Местонахождение

52

Аккумуляторная батарея

52

Запоминающее устройство

53

Счета

53

Цифровое благополучие и родительский контроль

54

Коммунальные услуги

55

Система

56

Доступность

56

Язык и ввод

56

Дата и время

57

Резервное копирование

58

Параметры сброса

58

Хранилище OTG

58

Программы повышения квалификации

59

Несколько пользователей

59

Повышение оперативной памяти

60

Обновления системы

60

О телефоне

60

Приложения

62

Телефон

63

Контакты

65

Файловый Менеджер

66

Сообщения

67

Погода

68

Калькулятор

70

Регистратор

70

Приложение Notes

71

Камера

73

Галерея

76

Часы

77

Режим Дзен

79

Переключатель OnePlus

80

Google Apps

81

Продвинутый

84

Игровой режим

85

Не беспокоить

86

Литой экран

86

Плановое включение/выключение питания

87

Закрепление экрана

87

Параллельные Приложения

88

Картинка-в-картинке

88

FileDash

89

Скрытое Пространство

89

**ПЕРЕЗАГРУЗКА, ОБНОВЛЕНИЕ, РЕЗЕРВНОЕ
КОПИРОВАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ**

91

Перезагрузка или принудительная перезагрузка

92

Обновления системы

92

Резервное копирование и восстановление

92

Резервное копирование и восстановление с помощью OnePlus Switch

92

Используйте Google Диск для резервного копирования и восстановления

93

Заводской сброс

93

Доступность

95

Увеличение с помощью тройного нажатия

96

Кнопка включения завершает вызов

96

Инверсия цвета

96

Цветокоррекция

97

Высококонтрастный текст

97

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

98

Декларация

99

Товарные знаки и разрешения

99

Политика Конфиденциальности

100

Меры предосторожности при использовании устройства

100

Общая Информация По Технике Безопасности

101

Безопасность Батареи

104

Безопасность Зарядки

105

Безопасность Вождения

106

Медицинская Информация

107

Заявление О Безопасности Лазера

107

Соответствие нормативным требованиям ЕС

108

Заявление CE

108

Информация о радиочастотном воздействии (SAR)

109

Ограничения в полосе 5 ГГц

110

Частотные полосы и мощность

110

Правильная утилизация данного продукта

111

Соответствие Требованиям RoHS

111

Соответствие требованиям ERP

112

Соответствие нормативным требованиям FCC

114

Заявление FCC

114

Внимание FCC

115

Информация о радиочастотном воздействии (SAR)

116

Правила совместимости слуховых аппаратов (НАС) для мобильных устройств
телефоны

117

Соответствие Требованиям Отрасли Канада

120

Заявление IC

120

Ограничения в диапазоне 5 ГГц

121

Информация о радиочастотном воздействии (SAR)

122

Уход и техническое обслуживание

123

Информация О Гарантии Устройства OnePlus

124

Ограниченная гарантия не распространяется на

125

Политика возврата (ограничена Северной Америкой &

Европа)

126

Начало работы

Узнайте больше о вашем устройстве и
начните использовать.

① Power режим сна/бодрствования

② Нижний микрофон

③ Кнопки регулировки громкости

④ Лоток для нано-SIM-карт

⑤ Фронтальная камера

⑥ Верхний динамик

⑦ Задняя камера

⑧ Вспышки

⑨ Датчик отпечатков пальцев

⑩ Разъем для наушников

□

Порт USB Type-C

□

Нижний Динамик

Настройка вашего устройства

Вставить SIM-карту

1. Вставьте выталкиватель лотка SIM в небольшое отверстие на держателе SIM-карты.

Плотно прижмите выталкиватель к отверстию, чтобы вытолкнуть лоток для SIM-карты

.

2. Медленно вытащите лоток для SIM-карты из лотка слот.

3. Поместите SIM-карту в лоток для SIM-карты.

4. Вставьте лоток для SIM - карты обратно в устройство.

* Используйте оригинальную карту Nano-SIM.

Неоригинальные

карты могут привести к повреждению.

Загрузка OnePlus Nord N10

5G

Нажмите и удерживайте кнопку **питания** в течение нескольких минут секунд, чтобы загрузить телефон. Если ваш телефон не включается, может потребоваться зарядка.

Мастер Настройки

При первой загрузке телефона (или после factory reset), мастер **настройки** позволяет настройка всех функций, включая язык, программные кнопки, жесты, разблокировка отпечатков пальцев, и другие особенности. Если вы хотите изменить это позже вы можете сделать это после настройки телефона в приложении "Настройки".

Батарея и зарядка

Вам нужно будет зарядить телефон, когда вы сначала купите его или если вы им давно не пользовались - время.

Информация По Технике Безопасности:

1. Чтобы обеспечить вашу безопасность и избежать повреждений устройство, используйте только официальное зарядное устройство и

USB-кабель.

2. OnePlus Nord N10 5G поддерживает USB
Кабель Type-C.

3. Отключите зарядное устройство после завершения
зарядки

чтобы не тратить впустую электричество.

4. Не ставьте ничего на свой телефон, пока он
заряжается.

Зарядите аккумулятор

1. Подключите USB-кабель к адаптеру;

2. Подключите USB-кабель к USB-порту телефона.

3. Подключите адаптер к розетке питания.

4. После зарядки отсоедините кабель USB от
телефон и отсоедините адаптер от
розетка.

Экономьте энергию и продлевайте срок службы батареи

Уменьшите расход энергии путем делать
следующее:

1. Выключите экран, когда устройство не подключено
используйте.

2. Включите режим экономии батареи, когда
батарея разряжена.

3. Отключите Bluetooth и Wi-Fi, Когда вы не
используя их.

4. Тусклая яркость экрана и сокращение времени сна
в настройках.

5. Удаляйте приложения, которыми вы не пользуетесь.

Варп-Заряд

При использовании зарядного устройства OnePlus и USB кабель для зарядки, вы можете зарядить свой телефон безопасно и быстро.

Когда температура ниже 12°C или при температуре выше 45°C телефон быстро остановится зарядка для защиты аккумулятора.

Физические кнопки

Кнопка питания

Кнопка питания расположена на правой стороне телефон.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство, когда устройство выключено.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания для Голоса Помощник, когда устройство включено.
- Нажмите кнопку питания и увеличьте громкость кнопка одновременно для выключения питания.
- Нажмите кнопку питания, чтобы включить/выключить экран.

Кнопка регулировки громкости

Кнопка регулировки громкости расположена на левой стороне телефон.

- При воспроизведении музыки или видео нажмите кнопка регулировки громкости для регулировки громкости мультимедиа.
- Нажмите кнопку регулировки громкости во время вызова отрегулируйте громкость звонка.

- Нажмите кнопку регулировки громкости, чтобы мелодия звонка при поступлении входящего вызова.

Клавиши быстрого доступа

Вы можете выполнять быстрые действия с помощью клавиши быстрого доступа.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку Увеличения громкости одновременно, чтобы выключить устройство.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку Уменьшения громкости одновременно, чтобы взять скриншот.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку Уменьшения громкости одновременно, чтобы режим восстановления доступа, Когда устройство питание выключено.
- Длительное нажатие кнопки питания и регулировки громкости встаньте на 10 секунд, чтобы принудительно выключить питание.

Передача данных на OnePlus Nord N10 5G

OnePlus Switch может быстро передавать все ваши данные, включая контакты, сообщения и фотографии, от ваше старое устройство к вашему новому устройству OnePlus.

Если старое устройство OnePlus или другие устройства Android:

1. Откройте приложение OnePlus Switch. Выберите **я новый телефон**, затем выберите свой старый телефон типаж.
2. Следуйте инструкциям на новом экране телефона. Скачайте и установите OnePlus Switch на свой компьютер. старый телефон.
3. Нажмите Продолжить на своем новом телефоне.
4. Откройте переключатель OnePlus в вашем старом телефоне, выберите i'M A old phone и отсканируйте QR - код код на Вашем новом телефоне, чтобы соединить их телефоны.
5. После подключения двух телефонов выберите данные, которые вы хотите перенести со своего старого компьютера. телефон. Нажмите, чтобы начать. Затем подождите, пока передача завершена.

Если старое устройство-это iPhone:

1. Синхронизируйте данные вашего устройства iOS с iCloud.
2. Откройте приложение OnePlus Switch.
3. Выберите **я новый телефон** и нажмите на кнопку "**айфон**".
4. Войдите в свою учетную запись iCloud и начните импорт данных.
5. Рекомендуется завершить все процесс передачи данных при подключении к Сеть Wi-Fi и коммутатор OnePlus должны

всегда оставайтесь на экране. Если вы когда-нибудь получите отключитесь от сервера iCloud, пожалуйста попробуйте снова войти в iCloud и взять трубку с помощью передача данных. Пожалуйста, обратите внимание, что только определенный формат данных может быть передан за счет к проблемам совместимости.

ОСНОВЫ

Научитесь использовать свое устройство OnePlus.

ОСНОВНЫЕ ЖЕСТЫ

Научитесь использовать основные жесты, такие как касание, перетаскивание, проведите пальцем и увеличьте масштаб, чтобы управлять своим телефоном и приложения.

1. Нажмите, чтобы войти в приложение или выбрать его

2. При просмотре веб-страницы или списка проведите пальцем вверх или вниз.

вниз, чтобы прокрутить.

3. Проведите пальцем влево или вправо, чтобы переключиться

вкладки, изменение страниц или содержимого слайдов в погода/календарь/галерея/список приложений.

4. двухпальцевый зум для изображений и веб-страниц.

5. Нажмите и удерживайте экран, чтобы вызвать

всплывающее окно для дополнительных настроек или введите статус редактирования.

Установка и удаление приложений

Установка приложений из Play Store

Рекомендуется загружать и устанавливать приложения с Play Store, который доступен на вашем устройстве.

Откройте Play Store для поиска приложений с помощью ключа

слова или на экране.

- Нажмите на значок приложения, чтобы просмотреть сведения о приложении.
- Нажмите **Установить**, чтобы загрузить и установить приложения.

*

Желательно скачивать приложения по Wi-Fi сеть.

Удаление приложений

Удалите приложения следующим образом:

- На главном экране или в ящике приложения нажмите и удерживайте значок приложения и выберите **Удалить**.
- Перейдите в **Play Store >> Мои приложения и игры >> Установлен**, нажмите, чтобы ввести сведения о приложении, выберите **Удалить**.
- Перейдите в **Настройки >> Приложения и уведомления** и выберите приложение. Затем перейдите в **раздел Информация о приложении** и

выберите **Удалить**.

*

Некоторые предустановленные приложения не могут быть деинсталлированы

Использование Приложений

Узнайте, как открывать приложения, переключаться между приложениями, закройте приложения и просмотрите информацию о них.

Ящик приложения

Проведите пальцем вверх по главному экрану, чтобы просмотреть все ваши приложения в ящике приложений

Открытые приложения

Откройте приложение с помощью значка приложения на рабочем столе или в ящике приложения.

Просмотр информации о приложении

Длительное нажатие на значок приложения и выбор информации о приложении в всплывающее окно для просмотра информации о приложении и его настройках варианты.

Переключение приложений

- В **навигационных жестах** проведите пальцем влево или вправо вдоль нижней панели, чтобы переключаться между приложениями.
- В **Back, Home, Recents** нажмите кнопку Recents

на панели навигации можно переключаться между приложениями.

Закреть приложения

- В **навигационных жестах** проведите пальцем вверх от нижний край экрана и пауза, затем закройте приложения, проведя пальцем вверх по карте приложения.
- Нажмите кнопку **Последние** и закройте приложения, проведя пальцем вверх по карте приложения.

Очистить фоновые задачи

- В **навигационных жестах** проведите пальцем вверх от нижний край экрана и пауза, затем нажмите ⊗ в нижней части экрана, чтобы очистить фоновые задачи.
- Нажмите кнопку **Последние**, чтобы войти в последние приложения список. Нажмите ⊗ в нижней части экрана, чтобы очистите фоновые задачи.

*Закрепленные приложения не будут закрыты.

Блокировка фоновых приложений

В списке последних приложений нажмите на значок меню в списке последних приложений.

верхний правый угол карты приложения. Выберите **Замок** чтобы остановить закрытие или очистку приложения.

Домашний экран

Научитесь устанавливать **обои, виджеты** и **домашний экран**

настройки для персонализации вашего телефона.

Значки приложений и папки

- Откройте ящик приложения, проведя пальцем вверх от домашний экран.
- В ящике нажмите и перетащите значок приложения, чтобы добавить его на главный экран.
- Перетащите значок приложения на другое приложение на экране.

домашний экран для создания папки.

Обои для рабочего стола

Длительное нажатие на пустое место на главном экране и выберите **обои**, чтобы установить свой дом обои экрана и обои экрана блокировки.

Виджеты

- **Добавить виджеты:** длительное нажатие на пустое место на главном экране выберите **пункт виджеты**. Или нажмите и удерживайте значок приложения, а затем выберите **виджет**. Затем нажмите на виджет и перетащите его в нужное место. главный экран.

Домашние Настройки

Длительное нажатие на пустое место на главном экране и выберите **пункт "домашние настройки"**.

Добавить значок на главный экран: когда он включен, он будет после этого отобразите значок на главном экране. установка нового приложения.

Проведите пальцем вниз: проведите пальцем вниз от главного экрана до доступ к быстрым настройкам.

Discover: проведите пальцем вправо от главного экрана, чтобы получить доступ к Google Discover.

Двойное нажатие для блокировки: двойное нажатие на заготовку область главного экрана для выключения экрана и закройте устройство.

Макет пусковой установки: выбирайте между только домашним экраном и домашним экраном и ящиком.

Выдвижной ящик: отображение всех приложений при входе в систему.

Выдвижной ящик.

Точки уведомлений: при включении значок приложения будет отображаться многоточие для обозначения новых сообщений.

Icon pack: настройка стилей значков для предустановленных приложений и приложений. некоторые сторонние приложения

Макет главного экрана: отрегулируйте количество сетки рабочего стола и размеры иконок.

Скрытое пространство: чтобы получить доступ, проведите пальцем вправо в приложении выдвижной ящик или проведите пальцем наружу двумя пальцами вперед. главный экран.

Панель уведомлений

При появлении нового системного уведомления или приложения

уведомление получено, появится строка состояния соответствующий значок. Потяните вниз панель уведомлений, проведя пальцем вниз сверху вниз страницы приложения или в любом месте на домашний экран.

- Вы можете очистить уведомление, проведя по нему пальцем вправо

(Некоторые уведомления должны быть очищены закрытие связанного приложения).

- **Длительное нажатие** уведомления для входа в настройки уведомлений для этого приложения.

- Есть две категории: “важные” и “важные”.

“Другое”, вы можете выбрать для перемещения менее важное

уведомление в раздел “**Другие уведомления**” категория, нажав на уведомление и выберите “**другое**”.

Быстрые Настройки

- Нажмите на значок быстрых настроек, чтобы включить/выключить конкретные функции быстро.

- Нажмите и удерживайте значок в разделе быстрые настройки меню для открытия соответствующих настроек интерфейса.

- Проведите пальцем вниз еще раз, чтобы просмотреть больше кнопок и настройки яркости.

Значки состояния

Значки состояния отображаются в строке состояния в верхней части экрана. Значки, перечисленные в таблице ниже приведены наиболее распространенные из них.

Сила сигнала

Включена служба определения местоположения

Wi-Fi

Сигнализация включена

Нет SIM-карты

Включен бесшумный режим

Роуминг

Включен режим вибрации

G

Подключение к сети GPRS

Включен режим полета

3G

Подключение к сети UMTS

Нормальная зарядка

H

Подключение к сети HSDPA

Емкость аккумулятора

H+

Подключение к сети HSPA+

NFC включен

4G

Подключение к сети LTE

Включен игровой режим

5G

Подключение к сети 5G

Включен режим Не беспокоить

Bluetooth включен

Точка доступа Wi-Fi включена

Помощник Google

*

При первом использовании Google assistant, следуйте инструкциям, чтобы войти в Google счет.

Вы можете быстро получить доступ к Google Assistant, либо нажатие и удержание вашего дома кнопка, прокручивающаяся из угла телефона экран (если вы включили “**навигацию жесты**”), либо нажатием кнопки питания, либо просто говорю: "Эй, Гугл".

С помощью Google Assistant вы можете:

- Делайте быстрые телефонные звонки на ходу (например, "Позвони Маме")
- Отправляйте текстовые сообщения (например, "Text Sara I am опаздываю")
- Установите напоминания (например, "напомните мне купить подарок на День рождения для Джона")
- Сделайте селфи (например, "сделайте селфи").
- Установить события календаря (например, "установить календарь мероприятие для ужина с Чарли завтра от 7-9")
- Воспроизведение музыки (например, "воспроизведение джазовой музыки на YouTube")
- Переходите к местам (например, "дайте мне дом

направления ")

• Информация о погоде (например, "нужен ли мне зонтик сегодня?")

Настройки

Настройка сети телефона

и учетная запись или настройка телефона

Wi-Fi и сеть

Wi-Fi

Подключитесь к интернету через беспроводную сеть.

Подключение к Wi-Fi

1. Введите **Настройки** > > **Wi-Fi и сеть**, нажмите **Wi-Fi**.
Фи.

2. Выберите сеть Wi-Fi из списка.

3. Вы автоматически подключитесь к незашифрованная сеть Wi-Fi, которая у вас есть выбрано. Чтобы подключиться к зашифрованной сети, введите пароль и нажмите **Подключиться**.

*

Вы также можете вручную добавить сеть Wi-Fi выбрав пункт **Добавить сети**.

Настройки Wi-Fi

• **Автоматическое включение Wi-Fi**: включите его, чтобы включите Wi-Fi снова рядом с высококачественным сохраненным сеть, как и ваша домашняя сеть.

• **Разумно выбрать лучший Wi-Fi**: включить

это для вашего телефона, чтобы выбрать и подключиться к нему лучший Wi-Fi, анализируя подключение и сила сигнала.

- **Интеллектуальное сетевое подключение:**

Автоматическое переключение между Wi-Fi и мобильные данные при наличии сетевого подключения бедный.

- **Сканирование всегда доступно:** включите эту функцию для

ваш телефон, чтобы разрешить услуги определения местоположения или другие

приложения для сканирования сетей при выключенном Wi-Fi.

- **Открыть сетевое уведомление:** включите это для ваш телефон, чтобы уведомить вас, когда высокое качество общедоступная сеть доступна.

SIM-карта и сеть

Включение или отключение мобильных данных

Перейдите в **Настройки > > Wi-Fi и сеть > > SIM & сеть**, включение/выключение **мобильных данных**.

Настройки предпочтительного типа сети

Перейдите в **Настройки > > Wi-Fi и сеть > > SIM & настройки сети**, выберите **предпочтительную сеть тип**

- **2G/3G/4G/5G (автоматический)**

- **2G/3G/4G (автоматический)**
- **2G/3G (автоматический)**
- **Только 2G**
- **Smart 5G:** интеллектуальное переключение между 5G и сеть non-5G для улучшения срока службы батареи.

Горячая точка и привязь

Поделитесь интернет-соединением вашего телефона через точку доступа Wi-Fi, USB, Bluetooth и так далее ВКЛ. с другими устройствами.

Точка Доступа Wi-Fi

Когда точка доступа Wi-Fi включена, ваш мобильный телефон

данные будут совместно использоваться и другие устройства могут

подключаться по Wi-Fi. Вы можете установить следующее варианты управления точками доступа Wi-Fi:

- **Имя точки доступа Wi-Fi:** сгенерированный Wi-Fi имя сетевого сигнала.
- **Безопасность:** есть 3 варианта: нет пароля, WPA2-персональное шифрование, а WPA3-Персональное шифрование
- **Диапазон AP:** выберите 2,4 ГГц или 5 ГГц.

USB-модем

Чтобы поделиться мобильными данными вашего устройства или Wi-Fi

сеть с вашим компьютером через USB, следуйте инструкциям шаги ниже:

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабель
2. Выберите способ подключения USB в качестве **USB привязь** в центре управления.

*

Некоторые компьютеры могут нуждаться в Android RNDIS драйвер устанавливается отдельно.

Модем Bluetooth

Чтобы поделиться мобильными данными вашего устройства или Wi-Fi

сеть с другими устройствами по BLUETOOTH привязывая, выполните следующие действия.

1. Перейдите в **раздел Hotspot & tethering** и включите **Модем Bluetooth**.
2. Сопряжение и подключение телефона по Bluetooth настройки интерфейса других устройств.

Подключение Bluetooth и устройств

Bluetooth

Bluetooth позволяет подключаться к Bluetooth-включенные устройства, такие как гарнитуры и клавиатуры.

▣ **Сопряжение нового устройства:** перейдите в **Настройки > > Bluetooth**

& подключение устройства > Bluetooth>, выберите **Сопряжение нового устройства**, выберите устройство, которое вы хотите

для подключения из списка доступных устройств, и введите код сопряжения для завершения

спаривание.

*

Когда ваше устройство Bluetooth включено но не может быть найден, проверьте устройство руководство и следуйте инструкциям по переключению устройство в режиме сопряжения для подключения.

▫ **Ранее**

подключено

устройства:

Вид

ранее сопряженные устройства и нажмите, чтобы повторно соединитесь.

▫ **Discoverable:** включите это для вашего телефона, чтобы быть видимым для всех близлежащих устройств Bluetooth.

▫ **Файлы, полученные через Bluetooth:** Вы можете проверить

История передачи Bluetooth здесь.

NFC

Когда NFC включен, вы можете обмениваться данными с другим устройством, когда эти два устройства трогательно.

Android Beam

Перейдите в **Настройки > > Bluetooth и устройство подключение > > Android Beam**

Пожалуйста, убедитесь, что функция NFC включена.

Когда эта функция включена, вы можете излучать луч содержимое приложения передается на другое устройство с поддержкой NFC с помощью

расположите приборы близко друг к другу. Например, вы можете транслировать веб-страницы, видео с YouTube и многое другое.

контакты.

Поместите устройства вместе (как правило, спиной друг к другу).

назад), а затем коснитесь экрана. Приложение определяет, что излучается.

Нажмите и заплатите

Перейдите в **Настройки > > Bluetooth и устройство подключение > > нажмите и оплатите**

Перед использованием крана и оплатой вам необходимо установить

откройте платежное приложение по умолчанию, откройте платежное приложение по умолчанию.

сервис в приложении, а также установить кран и оплатить функция со следующими параметрами настроек:

▣ **Оплата по умолчанию:** выберите приложение, например Google pay, используемый при совершении платежа нажав на платежный терминал.

Use Use default: вы можете установить как **всегда** и **Кроме случаев, когда открыто другое платежное приложение.**

Дисплей

Перейдите в **раздел Настройки > > Дисплей**, чтобы настроить

настройки отображения экрана.

Adaptive адаптивная яркость: при включении

телефон оптимизирует яркость экрана
настройка в соответствии с условиями окружающего
освещения.

Вы также можете вручную настроить ползунок
ниже вы можете установить свои предпочтения.

- **Sleep:** после установки времени экран будет выключен.
выключается автоматически, когда устройство не работает.
в употреблении.

- **Дополнительно:** доступны расширенные настройки,
такие как калибровка экрана, частота обновления, зазубрина
дисплей, приложения для отображения в полноэкранном
режиме.

- ▣ **Частота обновления:** установите частоту обновления
экрана.

Более высокая частота обновления обеспечивает более
плавный процесс обновления.

опыт.

- ▣ **Область отображения фронтальной камеры:** выберите
стоит ли прятать вырез фронтальной камеры.

- ▣ **Приложения для отображения в полноэкранном
режиме:** установите способ отображения

Отображаются приложения. Включить Полноэкранный
Режим

режим и по умолчанию. Если содержимое приложений
покрытый областью выемки, пожалуйста, переключите
в режим по умолчанию.

- **Режим чтения:** вы можете установить моноэффект
и хроматический эффект, чтобы соответствовать больше
чтения

сценарий. Моно-это чисто слова и фразы.

хроматический цвет предназначен для комфортного чтения цветов.

- **Ночной режим:** когда он включен, устройство будет отрегулируйтесь на заданную вами цветовую температуру для сведения к минимуму усталости глаз.

- **Окружающий дисплей:** Вы можете установить, **когда Показать** и есть такой вариант:

- Поднимите вверх дисплей

Вы можете установить, **что показывать:**

Контекстуальная информация.

- Выведите на экран сообщение.

- Новые Уведомления.

- **Размер шрифта:** установите размер шрифта.

- **Масштабирование дисплея:** установите размер дисплея содержание (например, иконки и шрифты). Обратите внимание, что это

может повлиять на некоторые сторонние приложения отображается.

- **Строка состояния:** вы можете установить стиль батарея и время, включение/выключение отображения процент заряда батареи, скорость работы дисплейной сети, и управлять значками в строке состояния.

- **Автоматический поворот экрана:** если он включен, телефон дисплей будет автоматически вращаться как телефон вращается.

- **Screen saver:** установите стиль экранной заставки (часы, цвета и фотографии) и когда появится экранная заставка

включается (при зарядке, при стыковке, при зарядка или док, или никогда).

Кастомизация

Перейдите в **раздел Настройки > > Настройка**, чтобы настроить твой телефон.

Вы можете изменить обои, стиль часов.

А еще есть три предустановленные темы для вас на выбор.

- **Цвет акцента:** нажмите на нужный цвет и выберите нужный цвет.

сохраните, чтобы изменить цвет акцента, также вы можете настройте цвет акцента, нажав кнопку Кнопка “настройка”.

Тоне **тон:** есть три доступных тона, Красочные, светлые и темные.

- **Системные значки:** настройка значка состояния форма, есть четыре доступные формы, круглая, Квадрат, капля, круглый прямоугольник.

- **Icon pack:** доступны два набора иконок приложений. в наличии: кислород и водород. И даже больше опции для загрузки из Google Play нажав “еще”.

- **Шрифт:** есть 2 вида шрифта, Roboto и OnePlus Slate.

Звук и вибрация

Перейдите в **Настройки > > Звук и вибрация**, чтобы изменить

настройки звука на вашем устройстве.

Громкость

- **Громкость кольца:** отрегулируйте ползунок, чтобы установить

громкость звонка для телефонных звонков и уведомлений.

- **Громкость мультимедиа:** отрегулируйте ползунок, чтобы установить

громкость для воспроизведения музыки, видео и многое другое.

- **Громкость сигнала тревоги:** отрегулируйте ползунок, чтобы установить

громкость звонка для будильников.

Директ Аудио Тюнер

Dirac audio tuner позволяет выбрать различные улучшения на основе сценариев, такие как динамический, кино, и музыка, и делают таможенную настройку для наушников.

- **Динамический:** автоматическая оптимизация звука на основе вашего контента для лучшего возможного опыта.

- **Фильм:** наслаждайтесь кинематографическим опытом с реалистичный объемный звук и четкий диалог.

- **Музыка:** более полное и тонкое звучание эффекты делают музыку более мощной.

Не беспокоить

Когда включен режим "Не беспокоить", телефон не будет показывать новые или существующие

уведомления

или издавать звук, или вибрировать. Уведомления не будут появляться, когда вы проводите вниз от верхней части ваш экран.

Обратите внимание, что критические уведомления для активности телефона

и статус все равно появится.

• **Расписание:** установить **не беспокоить**

продолжительность или установить время автоматического включения и выключения.

• **Исключения:** выберите специальные настройки для звонков,

сообщения, события и напоминания и другие звуки. Вы также можете включить то, что разрешено когда не беспокоить включен в **видеть все**

исключения.

• **Поведение:**

▫ **Ограничить уведомления:** установите поведение уведомления.

▫ **Продолжительность по умолчанию:** вы можете настроить продолжительность действия "не беспокоить" каждый раз вы включаете его вручную.

Режим наушников

Вы можете установить предпочтения для подключения проводного кабеля

гарнитуры и Bluetooth - гарнитуры, такие как

автоматическое возобновление воспроизведения музыки, а также

автоматический ответ на звонок.

Живая Подпись

Автоматически подписанная речь.

Мелодия звонка и вибрация

- **Мелодия звонка телефона и вибрация:** установите мелодия звонка и вибрация для входящего телефона звонки.
- **Звук уведомления:** установите мелодию звонка для уведомления.

Системные звуки

Включение или выключение звука или вибрации при прикосновении
тональный сигнал, панель набора номера, блокировка экрана и скриншот.

Кнопки и жесты

Навигационная панель и жесты

OnePlus Nord N10 5G поддерживает два типа навигационная панель и жесты. Перейдите в **раздел Настройки >>**

Кнопки и жесты > > панель навигации & жесты, выберите **навигационные жесты** или **назад, Дома, В ПоследнееВремя** .

Назад, Домой, В Прошлом

Если включено, виртуальное " Назад, Домой, в прошлое" кнопки отображаются в нижней части телефон. Нажмите **Настройка панели навигации** для пользовательские настройки.

Навигационные жесты

Используйте жесты для навигации по телефону. Вы можете проверить Последние приложения, проводя вверх от нижний край экрана и пауза. Возвращайся проводя пальцем внутрь от левого или правого края экран. Вернитесь на главный экран, проведя пальцем вверх от нижнего края экрана.

Пользовательские Настройки

- **Скрыть нижнюю панель:** если вы выбрали

“навигационные жесты”, вы можете переключить это на скройте нижнюю панель.

- **Настройка панели навигации:** если

опция “Назад, Домой, недавно”, вы можете нажмите здесь, чтобы настроить:

1. **кнопки подкачки:** включите это, чтобы поменять положение кнопок "Назад" и "назад".

2. **двойное нажатие и длительное нажатие:**

Установите действие двойного нажатия или длительное нажатие

на кнопках Home, Recents и Back.

Опции включают в себя не действие, открыть/закрыть меню, Выключите экран, откройте полку и многое другое.

Быстрые жесты

Вы можете быстро выполнить следующие действия:

немой, скриншот с тремя пальцами и многое другое, используя **быстрые жесты**. Перейдите в **Настройки > >**

кнопки

& жесты > > быстрые жесты для настройки предпочтения.

Системные жесты

• **Скриншот с тремя пальцами:** включите это, чтобы взять скриншот, проведя вниз с тремя пальцы.

Жесты выключения экрана

Двойное нажатие для пробуждения: включите эту функцию, чтобы нажать на экран.

дважды нажмите на экран, чтобы разбудить устройство.

Управление музыкой: включите эту функцию, чтобы нарисовать П с двумя пальцы, чтобы воспроизвести или приостановить музыку, рисуют < или > для < или > предыдущий или следующий трек.

Draw O / Draw V / Draw S / Draw M / Draw

W /: они могут быть установлены как None, open camera, откройте фронтальную камеру, запишите видео, включите/выключите его фонарик, открытая полка и открытые приложения, которые вы выберите.

Дважды нажмите кнопку питания

Включите эту функцию, чтобы дважды нажать кнопку питания, чтобы быстро включите камеру.

Нажмите и удерживайте кнопку питания

- Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство, когда устройство выключено.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания для Голоса Помощник, когда устройство включено, и он может также можно переключиться на “power menu”.

Длительное нажатие для фотосъемки

На экране видоискателя длительное нажатие кнопки датчик отпечатков пальцев для фотосъемки.

Приложения и уведомления

Перейдите в **Настройки > > Приложения и уведомления**, чтобы

управляйте приложениями вашего устройства, меняйте их настройки.

настройки, просмотр информации о приложении, установка уведомлений и многое другое.

разрешения и многое другое.

- **Недавно открытые приложения:** показать приложения, которые недавно открылся.

- **Время экрана:** показать время использования экрана сегодня же.

- **Уведомления:** Вы можете установить содержание уведомления, отображаемые на экране блокировки:

- Показывать важные и другие уведомления.

- Показывать только важные уведомления.

- Показывать конфиденциальное содержимое.

- Не показывать уведомления.

- Вы также можете включить/отключить **повтор**

уведомления из тени уведомлений,
предлагаемые действия и ответы, разрешить
точки уведомлений, установите уведомление по
умолчанию

звук и включение/выключение **не**
Нарушить режим.

• **Приложения по умолчанию:** Установите приложения по умолчанию для дома, браузер, телефон, SMS, галерея, почта и многое другое.

• **Разрешения приложений:** установите разрешения приложений для использования расположение, микрофон, контакты, хранение, вызов бревна и многое другое.

• **Контроль использования данных:** установите доступ приложений к мобильные сети передачи данных и Wi-Fi.

• **Аварийные оповещения:** вы можете включить/отключить предупреждения здесь.

Если включено, вы можете выбрать Получение янтаря предупреждения, экстремальные угрозы, серьезные угрозы и больше.

Вы можете установить **настройки оповещения.**

▣ **Специальный доступ к приложению:** вы можете установить специальное приложение доступ, такой как оптимизация батареи, устройство администрирование приложений и отображение поверх других приложений.

Экран безопасности и блокировки

Найдите Мое Устройство

Найти мое устройство поможет вам найти устройство удаленно и сохраняет ваши данные в безопасности, если устройство теряется.

Способы поиска вашего устройства Android

- Найдите мое устройство: получите его в Google Play.
- Веб: посетите [android.com/find...](https://android.com/find)
- Google: Поиск "найти мое устройство".

Безопасность устройства

Установите блокировку экрана:

- **Нет:** включите экран и введите домашний экран.
- **Размах:** проведите пальцем вверх по экрану, чтобы разблокировать.
- **Шаблон:** установите скользящий шаблон более чем четыре точки, чтобы разблокировать.
- **PIN:** установите 4-16-значный PIN-код для разблокировки.
- **Пароль:** Установите пароль более 4 символы для разблокировки.

Отпечаток пальца

Вы можете добавить/удалить отпечатки пальцев и установить

предпочтения отпечатков пальцев через **отпечатки пальцев** .

- **Добавить отпечаток пальца:**

Поместите палец на датчик отпечатков пальцев. После того, как

при каждой вибрации поднимите палец и повторите.

Разблокировка Лица

Вы можете добавить/удалить данные лица и установить лицо

разблокировать настройки через **Face unlock**.

- **Добавить данные лица:** следуйте по экрану подсказки для добавления данных лица.

*Сделайте это в яркой обстановке и убедитесь, что вы столкнулись с вашим телефоном для лучшего результата.

- **Разблокировка лица:** включите это, чтобы использовать разблокировку лица чтобы разблокировать телефон с экрана блокировки.

- **Автоматическая разблокировка после включения экрана:** включить

это, чтобы разблокировать телефон с вашим лицом, как только экран включится, не проводя пальцем во-первых.

- **Face unlock вспомогательное освещение:** в ситуации там, где камера не может распознать ваше лицо, экран загорится, чтобы помочь камере узнать тебя.

Умный Замок

Держите телефон разблокированным, когда он находится в сейфе

место, как ваш карман или надежные места. Вы можете настроить свои предпочтения с помощью **Smart Lock**.

Личная безопасность

Аварийно-спасательные работы

- **Редактировать аварийную информацию и контакты:**

Добавить

ваш

медицинский

информация

и еще

экстренные контакты для оказания помощи

чрезвычайная ситуация.

- **Поделиться местоположение автоматически:**

автоматически

поделитесь своим местоположением со всеми экстренными

службами

контакты после экстренного вызова.

- **Кнопка питания для быстрого SOS:** установите

предпочтения активации quick SOS с помощью

кнопка включения.

Preferred **предпочтительное действие SOS:** установите

предпочтения пользователя.

Действие SOS, которое можно назвать местным

номер экстренной помощи или общее местоположение с

экстренные контакты.

Приложения для администрирования

устройств

- Find My Device: включить функцию поиска вашего

устройства или

чтобы заблокировать или стереть данные с потерянного

устройства.

Блокировка SIM-карты

Блокировка SIM-карты: включите эту функцию, чтобы ваш PIN-код был воспользуясь телефоном.

Закрепление экрана

Когда закрепление экрана включено, вы не будете возможность переключения на другие экраны, такие как домашний экран. Вам тоже этого не позволят откройте панель уведомлений или войдите в мульти-интерфейс управления задачами.

• **Включить закрепление экрана:** перейдите в **раздел Настройки >>**

Безопасность и блокировка экрана > > закрепление экрана.

Нажмите переключатель, чтобы включить эту функцию.

• **Используйте экранную тоску:** вы можете использовать это

функция для фиксации текущего экрана, пока он не будет отменяется.

• Чтобы использовать эту функцию:

1. Убедитесь, что закрепление экрана включено.

2. Нажмите кнопку "Последние", чтобы ввести список приложений.

3. Нажмите кнопку меню в правом верхнем углу в углу карты приложения нажмите **Pin-код** .

Отмена закрепления экрана: при включении экрана закрепление и выберите **попросить разблокировать PIN-код перед**

открепившись, вам будет предложено ввести

разблокировку
шаблон для отмены закрепления экрана.

Конфиденциальность

Менеджер разрешений

Установите разрешения приложения для использования микрофона, контакты, календарь и многое другое.

Показать пароли

Включите эту функцию для отображения символов при вводе и кратко преобразуйте их в зашифрованную звездочку "*".

Экран блокировки

Чтобы установить, что будет показано, когда экран заблокирован при получении уведомлений.

Расположение

- **Use location:** включите эту опцию, чтобы разрешить приложениям использовать информация о местоположении.
- **Последние запросы о местоположении:** это показывает недавно запрошенная информация о местоположении.
- **Разрешение приложения:** установите разрешения для приложений, чтобы используйте службу определения местоположения.
- **Сканирование Wi-Fi и Bluetooth:** разрешить приложения а также услуги по сканированию на наличие Wi-Fi и близлежащих объектов устройства в любое время.

*Местоположение может использовать такие источники, как GPS, Wi-Fi, мобильные сети и датчики в помощь оцените местоположение вашего устройства. Google может сбор анонимных данных о местоположении для улучшения расположение точность и еще на основе местоположения услуги.

Аккумуляторная батарея

Перейдите в **раздел Настройки > > Батарея**, чтобы просмотреть подробную информацию о батарее и установите настройки батареи.

Просмотр подробного использования: просмотр использования батареи подробности с момента полного заряда и список которых процессы используют большую часть батареи.

Battery Saver: включите эту функцию, чтобы продлить срок службы батареи.

Battery saver отключит некоторые функции устройства и ограничивать приложения.

Вы можете включить его вручную или выбрать

Выключите устройство при полной зарядке.

Оптимизация работы батареи: оптимизируйте время автономной работы с помощью

управление фоновым поведением приложений,

Нажмите **оптимизация батареи**, выберите приложения, чтобы

оптимизируйте и выберите **оптимизировать** или **интеллектуальный**

Контролируйте, или **не оптимизируйте**.

Оптимизированная зарядка: оптимизируйте шаблон зарядки

в соответствии с вашими привычками использования.

Хранение

Перейдите в **Настройки** > > **хранилище** для просмотра хранилища

подробности. Вы можете освободить место для хранения и просмотра

объем складского пространства, занимаемого различные типы файлов.

• **Освободите место:** Ваш телефон будет сканировать **Загрузки и нечасто** используемые приложения.

Выберите содержимое, которое вы хотите удалить, и нажмите

Освободите место для телефона.

• **Менеджер хранилища:** чтобы помочь освободить хранилище

пространство, менеджер хранения удаляет резервные копии фотографии и видео с вашего устройства.

Счета

• **Учетная запись Google:** войдите в свой аккаунт Google учетная запись, просмотр информации об учетной записи Google,

установите элементы синхронизации и удалите их. счета.

- Учетная запись OnePlus: войдите в свой аккаунт OnePlus Учетная запись, управление информацией об учетной записи и многое другое.

выйдите из своей учетной записи (нажмите кнопку меню в правом верхнем углу и выберите пункт **Выйти**).

- Добавить учетную запись: Вы можете добавить учетные записи электронной почты, Аккаунты Google и многое другое.

- Автоматическая синхронизация данных: включите это для приложений для автоматического обновления данных. Выключая это опция экономит электроэнергию, но вам нужно вручную синхронизируйте каждую учетную запись, чтобы получить самую свежую информацию обновления и вы не получите уведомления обновлений.

Цифровое благополучие и родительское благополучие органы управления

Экранное время: показывает сегодняшнее время пробуждения экрана

.

Разблокирует:

Покажите сегодняшнее время разблокировки устройства.

Уведомления: показать сегодняшнее время получения уведомлений.

Способы отключения:

Dashboard **приборная панель:** управление приборной

панелью с помощью
экранное время, полученные уведомления и приложения
"Таймс" открылась. Нажмите на значки справа от
имя приложения, чтобы установить таймер приложения, как
только закончился,
приложение будет приостановлено до конца дня,
он будет всплывающее окно показывает" приложение сделал
паузу,
таймер вашего приложения закончился. Это начнется снова
завтра.". вы можете нажать "Настройки" на
всплывающее окно для удаления таймера.

- **Wind Down:** используйте wind down для отключения
с вашего телефона и избегайте прерываний
пока ты спишь. Когда начинается спад ветра,
Оттенки серого удаляют цвет экрана, но не делают этого.
disturb приглушит звуки чтобы вас не разбудили
вверх по звонкам или уведомлениям. Когда ветер утихнет
когда все заканчивается, ваш телефон возвращается к своему
обычному состоянию.
настройки.

Сократите количество перерывов:

- **Управление уведомлениями:** отключить или включить
уведомления приложения.

- **Не беспокоить:** пожалуйста, обратитесь к
[Не Беспокоить](#)
для настроек.

- **Родительский контроль:** добавление ограничений на
контент
и установите другие ограничения, чтобы помочь детям

сбалансировать
свое экранное время.

Коммунальные услуги

- **Параллельные приложения:** создайте новую копию для приложения для входа в различные учетные записи.

См."

Параллельные Приложения"

для получения дополнительной информации.

- **App locker:** вы можете добавить приложения, которые вы хотите заблокировать паролем.

- **Запланированное включение/выключение питания:**

установите время для

включение/выключение питания.

- **Карманный режим:** предотвращение случайных прикосновений или операции с отпечатками пальцев при включенном телефоне твой карман.

- **OnePlus Switch:** быстрая миграция данных с помощью Переключатель OnePlus. См.

"Передача данных в

OnePlus Nord N10 5G"

для получения дополнительной информации.

- **Лаборатория OnePlus:**

Концентратор для экспериментальных функций, таких как DC

затемнение.

- **Быстрый ответ в ландшафте**

В ландшафтном режиме вы можете быстро ответить когда вы получаете сообщение от таких приложений, как

WhatsApp.

Система

Доступность

См."

Доступность

- для получения дополнительной информации.

Язык и ввод данных

Установите язык вашей системы и метод ввода.

- **Языки:** установите язык вашей системы.

- Нажмите **Добавить язык**, чтобы добавить язык.

- Нажмите и перетащите выбранный язык в нужное место.

верхняя часть списка для установки языка системный язык.

- **Виртуальная клавиатура:** выберите ввод по умолчанию метод и установите предпочтения для входных данных метод.

- **Физическая клавиатура:** после подключения к физическая клавиатура, выберите, будет ли она отображаться виртуальная клавиатура и установленная клавиатура короткие пути.

- **Проверка орфографии:** включите эту функцию Автоматически. проверяйте орфографию, когда печатаете.

- **Служба автозаполнения:** включите эту функцию Автоматически. заполняйте сохраненные данные при просмотре веб-страниц или веб-страниц.

введите пароль своей учетной записи или в другом сценарии. Эта функция потребует дополнительных приложения, которые будут установлены.

Дата и время

Установите системную дату и время.

- **Используйте предоставленное сетью время:** включите его, чтобы использовать установленное сетевым провайдером время в качестве системное время.
- **Дата:** установите системную дату вручную.
- **Время:** установите системное время вручную.
- **Использовать предоставленный сетью часовой пояс:** включить это для использования часового пояса сетевых провайдеров.
- **Часовой пояс:** установите системный часовой пояс вручную.
- **Используйте 24-часовой формат:** включите его для системное время должно быть в 24-часовом формате или отключите его, чтобы использовать 12-часовой формат.

Резервное копирование

Включите резервное копирование на Google Диск.

Параметры сброса

В настройках сброса вы можете сбросить настройки, сбросить

Настройки Приложения и стереть все данные (заводские сброс).

- **Сброс Wi-Fi, мобильного телефона и Bluetooth:** Вы

можете

сбросьте все настройки сети, включая Wi-Fi, мобильные данные и Bluetooth.

- **Сброс настроек приложения:**

Это приведет к сбросу всех настроек для:

- **Отключенные приложения.**
- **Отключены уведомления приложений.**
- **Приложения по умолчанию для действий.**
- **Ограничения фоновой даты для приложений.**
- **Любые ограничения разрешений.**

Вы не потеряете никаких данных приложения.

- **Стереть все данные (сброс заводских настроек):** см.

"

[Заводской сброс](#)"

для получения дополнительной информации.

Хранение OTG

Передача данных через OTG. Автоматически выключается после 10 минут бездействия.

Программы улучшения опыта

OnePlus Notifications: включить получение уведомлений
Официальные новости OnePlus, информация о продукте,
анкеты и покупка

рекомендация/информация о купоне.

Программа пользовательского опыта: позволяет

OnePlus анонимно анализировать общие

статистические данные о том, как использовать ваш телефон,

чтобы помочь нам улучшить дизайн продукта и

пользовательский опыт.

Программа стабильности системы: позволяет OnePlus анонимно получать доступ к системным журналам. В

случае ошибки разрешите отправить отчет об ошибке с журналами. Журналы будут использоваться только в анализ системных ошибок и повышение стабильности.

Встроенные обновления приложений: разрешить OnePlus проверять и запускать встроенные обновления приложений для вас, которые направлены на повышение стабильности приложения.

Несколько пользователей

• **Вы (владелец):** отображение текущего входа в систему пользователь. Нажмите, чтобы изменить имя пользователя (username по умолчанию-владелец телефона).

• **Гость:** Нажмите, чтобы переключиться в гостевой режим, и ограничьте звонки и еще некоторые особенности.

А ты может

включение/выключение **Включите телефонные звонки по** нажатие на значок настроек справа от экрана

Гость.

- **Добавить пользователя:** поделитесь устройством с другими людьми путем создания дополнительных пользователей.

Повышение оперативной памяти

Узнав, как вы используете свой телефон, RAM Boost предсказывает приложения, которые вы хотите запустить, и данные для загрузки, оптимизируя емкость ОЗУ для более быстрой производительности.

Обновления системы

Обновите систему через OTA. См.

"

Системные обновления"

подробности.

Выключение питания

Нажмите, чтобы выключить устройство.

О телефоне

Просмотр основной информации о телефоне, версии системы,

и еще в опции **О телефоне**.

- **Имя устройства:** нажмите, чтобы изменить имя устройства.
- **Версия для Android:** Это показывает Android версия.
- **Номер сборки:** Это показывает программное обеспечение версия телефона.
- **Модель:** это показывает модель телефона.
- **Юридическая информация:** Нажмите, чтобы просмотреть

конфиденциальность

политика, соглашения и т.д.

- Статус: Нажмите, чтобы просмотреть номер

телефона, сигнал,

и так далее.

- Награда: Нажмите, чтобы просмотреть участников

OxygenOS.

Приложения

Узнайте о приложениях на вашем

Устройство OnePlus.

Телефон

Набор номера

- Способ 1: Нажмите кнопку клавиатуры (dialpad), введите контактный номер и нажмите кнопку вызова кнопка для набора номера.

- Способ 2: просмотр ваших контактов или журналов вызовов,

и нажмите на номер, чтобы набрать его.

- Ответьте или откажитесь от входящих вызовов: проведите пальцем вниз

чтобы принять вызов или проведите пальцем вверх, чтобы отклонить его

- Входящий вызов во время обычного использования: зеленый

кнопка должна принять вызов, а красный - отклонить это.

Экран вызова

После принятия вызова функции интерфейса отключаются. следующим образом:

- **Динамик:** включает режим громкоговорителя во время работы звони.
- **Клавиатура:** открывает панель набора номера.
- **Mute:** приглушение звука микрофона.
- **Добавить вызов:** добавление нескольких вызовов.
- **Удержание:** позволяет ответить на новый вызов с помощью перевод текущего вызова на удержание, а затем возобновите текущий вызов при появлении нового вызова концы.

Настройки

Нажмите кнопку меню в правом верхнем углу для запуска настроек.

Параметры отображения: измените правило порядка сортировки,

формат имени и включите и выключите темную тему фона контактов.

Звуки и вибрация: установите звук и вибрацию.

Быстрые ответы: ответьте на входящий вызов текстовым сообщением.

Вызывные счета:

- **Использовать вызов SIP:** включить вызов SIP для всех вызовов

или только для SIP-звонков.

- **Прием входящих вызовов:** включите режим приема входящие звонки, которые потребляют больше времени автономной работы.

Заблокированные номера: при включении вы не будете принимать звонки или сообщения от заблокированных номера неизвестных абонентов.

Голосовая почта: установите уведомление голосовой почты как Важное или другое.

Доступность: установите режим ТТУ и слуховые аппараты совместимость.

Вспомогательный набор номера: включение или отключение функции “вспомогательный набор номера”. набор номера” в роуминге ” и “по умолчанию домой код страны/региона”.

Идентификатор вызывающего абонента и спам: включите его, чтобы идентифицировать бизнес и номера спама основанные на данных предоставленных Google.

Близлежащие места:

- **Персонализированные результаты поиска:** Включить для улучшайте Результаты поиска, включая элементы из истории поиска.

- **Настройки местоположения:** включите, чтобы разрешить приложение сбор и использование данных о местоположении.

Контакты

Контакты имеют следующие функции: Редактировать, удалять, поиск, импорт/экспорт, установка меток управление заблокированные номера и многое другое.

Добавить контакт

1. Введите Контакты
2. Нажмите “+”, чтобы создать новый контакт
3. Введите контактную информацию
4. Нажмите “Сохранить” в правом верхнем углу, чтобы сохранить его

Поиск контактов

Введите контактный номер/имя в строку поиска сверху.
возрасты/звонки, которые были заблокированы.

Настройки

Нажмите кнопку меню в левом верхнем углу, чтобы запустите настройки.

Отображение: изменение правила порядка сортировки, имя форматирование и включение и выключение темной темы фон контактов.

Редактировать контакты: выберите учетную запись по умолчанию для новой контакты и фонетическое имя.

Управление контактами:

- Импорт и экспорт контактов: импорт файлов VCF экспортируется с других устройств на это устройство, или экспортируйте контакты этого устройства в виде файлов

VCF.

*VCF совместим с основной мобильной телефонное оборудование.

- **Заблокированные номера:** при включении вы не будете принимать звонки или сообщения от заблокированных номеров неизвестных абонентов.

.

Файловый Менеджер

В файловом менеджере вы можете быстро получить доступ и управлять различными файлами.

Войдите в ящик приложения и откройте файл
Приложение менеджера.

Категории: проверка файлов по категориям файлов, включая Документы, загрузки, последние, Изображения, видео, аудио и так далее.

Хранение данных: просмотр папок и управление ими. документы, хранящиеся на вашем телефоне.

FileDash: быстрый и бесплатный обмен файлами с соседями устройства.

Дополнительные операции:

Поиск файла: нажмите а затем введите ключевые слова, чтобы найти свои файлы.

Lockbox: длительное нажатие на файл, нажмите на меню кнопка в правом верхнем углу, затем выберите

Переместитесь в Lockbox. Вы можете назначить пароль к файлам в Lockbox.

Сообщения

Отправка, получение и просмотр сообщений через Сообщения приложение.

Отправить сообщение

1. Откройте приложение Сообщения.
2. Нажмите плавающую кнопку в правом нижнем углу угла.
3. Выберите получателя.
4. Введите содержимое SMS.
5. Нажмите на значок отправить в правом нижнем углу, чтобы отправить сообщение.

Просмотр и ответное сообщение

Сообщения сортируются по времени.

1. Откройте приложение "Сообщения".
2. Выберите сообщение, которое вы хотите просмотреть, из списка сообщений, которые вы хотите просмотреть. список.
3. Если вы хотите ответить на сообщение, введите сообщение в текстовом поле в нижней части экрана экран, а затем нажмите на значок отправки на экране. правильно, что отправил.

Настройки сообщений

Настройки сообщений включают в себя функции чата, Уведомления, слышать звуки исходящих сообщений, Выберите свою текущую страну, предложения в чат, автоматический просмотр ссылок. Для Группы обмен сообщениями, автоматическая загрузка MMS-

сообщений при роуминг, беспроводные аварийные оповещения и многое другое.

более того, нажмите кнопку меню в правом верхнем углу поверните в угол и выберите **пункт Настройки – Дополнительно.**

Погода

Обеспечивает прогноз погоды и раннее предупреждение функция.

• **Проверьте погоду: откройте ящик приложения и откройте приложение Погода**

Обеспечивает

информация

на

погода,

температура, последние шесть дней погоды,

последние 24 часа погоды, направление ветра, тело

температура, влажность, видимость, давление и

больше.

• **Добавить город:** нажмите, нажмите кнопку "+", Введите название города для поиска и выбор города для добавить.

• **Switch city:** проведите пальцем влево и вправо, чтобы переключиться между городами.

• **Настройки**

Нажмите кнопку меню в правом верхнем углу

поверните в угол и выберите **пункт Настройки.**

- ▣ **Температура:** выберите единицу измерения температуры
– По Цельсию или Фаренгейту.
- ▣ **Ветер:** выберите единицу измерения ветра, например
метры в секунду.
секунда – м/с, километры в час – км/ч,
Футов в секунду футов/с, миль в час - миль в час
Морские мили в час – КТС.
- ▣ **Осадки:** выберите единицы измерения осадков,
Миллиметры – мм, дюймы – дюйм.
- ▣ **Видимость:** выберите единицы измерения видимости,
Километры – км/ мили – Ми.
- ▣ **Давление:** выберите единицу измерения давления,
Гектопаскали – гПа, миллиметры ртутного столба
-мм рт. ст. дюймы ртутного столба – вдох.
- ▣ **Предупреждение о погоде:** включите его для получения
уведомления о погоде.

Калькулятор

Калькулятор

обеспечивает

общее

калькулятор

функции.

Войдите в ящик приложения и откройте

Приложение-Калькулятор.

- **Базовый калькулятор:** калькулятор обеспечивает базовый режим расчета по умолчанию, который может выполнить просто дополнение,

вычитание,
умножение и деление.

• **Научный калькулятор:** проведите пальцем вверх по горизонтальной линии для отображения научной калькулятор.

• **Просмотр истории:** нажмите кнопку “Просмотр истории ” в правом верхнем углу, чтобы просмотреть его, и нажмите Снимите кнопку в правом верхнем углу, чтобы очистите его.

Диктофон

Рекордер обеспечивает запись и воспроизведение функции.

Войдите в ящик приложения и откройте Приложение Recorder.

• **Запись:**

▫ **Начать запись:** нажмите, чтобы начать запись.

▫ **Приостановка записи:** нажмите, чтобы приостановить запись.

▫ **Вставка тегов:** Нажмите, чтобы вставить теги.

Установите формат записи: вы можете установить формат записи (aac / wav) путем выбора настройки в правом верхнем углу главного интерфейса.

• **Воспроизведение и управление записью:**

Проведите пальцем влево, чтобы войти в список файлов записи.

▫ **Воспроизведение записи:** нажмите запись для воспроизведения.

▣ **Удалить запись:** длительное нажатие кнопки запись, которую нужно удалить, и нажмите кнопка "Удалить".

Приложение Notes

Липкие заметки позволяют вам делать быстрые заметки и редактировать их текст и картинки.

- **Добавить примечание:** Нажмите, чтобы добавить заметку. Опоры текст, картинки в альбомах, фотографии, списки дел. Позволяет удалять заметки, устанавливать напоминания и т. д.

- **Заметки о поиске:** нажмите и войдите в дом. ключевые слова для поиска.

- **Удалить заметку:** длительное нажатие на заметку, которую вы хотите удалить. Хотите удалить и нажмите кнопку "Удалить".

- **Поделитесь заметкой:** откройте нужную заметку. поделитесь, нажмите кнопку меню в правом верхнем углу угол, выберите метод общего доступа, а затем нажмите на приглашение страницы, чтобы завершить разделение.

- **Добавление напоминаний в ваши заметки:** откройте обратите внимание и нажмите на значок "будильник" в верхней панели чтобы установить дату и время напоминания.

Камера

Камера OnePlus Nord N10 5G предлагает мощные возможности фото-и видеосъемки, включая портретный режим, профессиональный режим, медленный режим. движущееся видео, режим панорамы и многое другое.

Фото

В соответствии с числом, показанным на рисунке, основными интерфейсными функциями камеры являются следующим образом:

1. таймер: установите таймер (опционально: 3S, 5S, 10S).
2. Вспышка: нажмите вкл./выкл./автоматическая вспышка.
3. масштабирование: Нажмите или перетащите значок, чтобы увеличить масштаб.
4. Переключите камеру: Нажмите, чтобы переключить переднюю/заднюю панель.
камера.
5. Кнопка фото: однократное нажатие, чтобы сделать снимок и
длительное нажатие для съемки нескольких фотографий (серийная съемка режим).
6. Галерея: Нажмите, чтобы просмотреть последние фотографии В разделе Галерея.
7. Супер макрос: подойдите ближе к объекту съемки макросъемка.
8. Фильтр: Нажмите, чтобы переключиться на нет / матовый / яркий

Видео

Перейдите в приложение "Камера" и нажмите "видео".

Функции видеоинтерфейса заключаются в следующем:

1. вспышка: нажмите на включение/выключение вспышки.

2. Масштабирование: Нажмите или перетащите значок, чтобы увеличить масштаб.

3. Переключите камеру: Нажмите, чтобы переключить переднюю/заднюю панель.

камера.

4. Видео: Нажмите, чтобы начать/закончить видео.

5. Галерея: Нажмите, чтобы просмотреть последнюю фотографию в

Галерея.

6. Фильтр: Нажмите, чтобы применить Нет/Яркий/Винтаж/Вкусный/Ночь/V&W фильтры к исходному изображению.

Выбор модели

Сдвиньте вверх, чтобы войти в режим выбора камеры интерфейс, или проведите пальцем влево и вправо, чтобы переключиться

между различными режимами.

- **Видео:** функция видеосъемки.

- **Фото:** простая функция фотосъемки.

- **Портрет:** Портрет (эффект глубины) фото функция. Профессиональное Портретное освещение эффект делает портретные фотографии легко.

- **Ночной пейзаж:** подходит для съемки городской ночи сцены.

- **Pro:** режим фото с более профессиональным настройки.

- **Промежуток времени:** запись видео на высоком кадре ставка. При воспроизведении видео кажется двигаемся быстрее.
- **Панорама:** позволяет делать снимки с широкое соотношение сторон.
- **Замедленное движение:** запись видео на высоком кадре ставка. При воспроизведении в нормальной частоте кадров, движения медленнее.

Галерея

Все изображения и видео по умолчанию сохраняются в Галерея приложение, которое включает в себя альбомы, недавно

удаленные фотографии и функции редактирования фотографий.

- **Фотографии:** фотографии и видео отображаются в представлении списка временной шкалы.
- **Коллекции:** это включает в себя обычно используемые альбомы, Недавно удаленные альбомы и другие альбомы. Нажмите альбомы для просмотра определенных списков и фотографии.
- **Исследуйте:** это включает в себя функцию смарт-категории и функция рассказа. Умная категория будет классифицируйте фотографии по “людям”, “местам” и “вещи” и другие стандарты. Особенность истории будет создавать личные видео автоматически на основе конкретных фотографий.

Часы

Включает в себя будильник, Мировые часы, таймер и секундомер.

Сигнализация

- **Добавить будильник:** Нажмите кнопку "+" ниже чтобы добавить и установить новый будильник.
- **Время будильника:** перетащите синюю точку в наберите, чтобы установить часы. Перетащите его снова, чтобы установить минуты. Нажмите АМ/РМ, чтобы выбрать время и точка.
- Нажмите значок клавиатуры в правом среднем углу, чтобы переключитесь на цифровую клавиатуру для ввода - время.
- **Повторять:** Вы можете выбрать с понедельника по воскресенье.
Нажмите на стрелку вниз справа, чтобы войти календарь для пользовательского выбора.
- **Мелодия будильника:** выберите будильник мелодия звонка из системных рингтонов или локальных рингтонов
запомните или отключите мелодию звонка.
- **Вибрировать:** когда звонит будильник, телефон будет вибрировать одновременно.
- **Этикетка:** на дисплее появится тревожная заметка. экран, когда он звонит.
- **Удалить сигнал тревоги:** длительное нажатие на нужный сигнал тревоги
чтобы удалить его нажмите на значок Удалить вверху экрана справа от экрана.

Мировые часы

- **Добавить регион:** нажмите на значок глобуса в нижней части экрана.

в нижней части экрана, чтобы проверить и выбрать города из списка.

- **Время сравнения:** перетащите точку на циферблате чтобы увидеть время города вы добавили.

- **Погода:** Погода будет показана, когда вы нажимаете на название города.

Таймер

- **Добавить обратный отсчет:** после ввода минут а через несколько секунд нажмите кнопку "Пуск", чтобы начать работу обратный отсчет.

После запуска обратного отсчета вы можете выбрать кнопка в правом нижнем углу для добавления еще один обратный отсчет.

- **Удалить обратный отсчет:** Нажмите, чтобы удалить определенный отсчет.
время обратного отсчета.

- **Пауза:** Нажмите, чтобы приостановить обратный отсчет.

- **Метка:** нажмите на метку слова в верхней части экрана. таймер обратного отсчета, вводите все, что хотите переименуйте его.

Секундомер

Старт: Нажмите, чтобы запустить таймер.

Пауза: Нажмите, чтобы приостановить таймер.

Марк: Нажмите, чтобы отметить.

Поделиться: Нажмите чтобы поделиться таймером.

Режим Дзен

Режим Дзен позволяет положить телефон вниз и наслаждаться жизнью. Однажды начавшись, это не может быть отменено, и входящие уведомления будут временно отключены. Приложения, кроме камеры будут заблокированы, но вы все еще можете получить телефон звоните и используйте Экстренный вызов.

- Включить режим Дзен

1. Потяните панель уведомлений вниз > нажмите Zen> Режим

2. В режиме Zen > установите продолжительность >> нажмите>>

кнопка ниже, чтобы начать

- Установить режим Дзен: введите режим Дзен > нажмите Настройки>

значок в правом верхнем углу. Установите значение по умолчанию

продолжительность, ежедневное напоминание, уведомление и больше.

Переключатель OnePlus

"OnePlus Switch" позволяет быстро мигрировать контакты, журналы вызовов, текстовые сообщения, фотографии, аудио, видео, заметки, приложения, загрузки, документы и другие данные с вашего предыдущего телефона на ваш

новый телефон. Переключатель OnePlus также обеспечивает локальное резервное копирование и восстановление.

Используйте переключатель OnePlus для переноса данных

Используйте переключатель OnePlus для быстрой миграции данных от старого телефона к Новому OnePlus телефон.

См. раздел "передача данных OnePlus Nord N10 5G" для более подробной информации.

Используйте переключатель OnePlus для локальных данных резервное копирование и восстановление

Используйте функцию "резервное копирование и восстановление" для создания резервная копия для последующего восстановления. Вы также можете скопируйте резервную копию на компьютер и перенесите ее на другой телефон для восстановления.

• Резервное копирование данных

1. Откройте приложение OnePlus Switch
2. Выберите **резервное копирование и восстановление > > создать резервную копию**
3. Выберите данные, которые вы хотите создать резервную копию

4. Нажмите **резервное копирование сейчас**, чтобы начать резервное копирование

• Восстановление данных

1. Откройте приложение OnePlus Switch.

2. Выберите **резервное копирование и восстановление > > восстановить**

Подкрепление.

3. Выберите данные для восстановления.

4. Нажмите **Восстановить сейчас** и подождите, пока процесс восстановления завершен.

Google Apps

Наслаждайтесь приложениями от Google. Визит Google.com чтобы узнать больше.

Google

Найти онлайн-контент с помощью инструментов, которые узнают, что вас это интересует. Включите персонализированный фид для получения настраиваемого контента.

Хром

Просматривайте Интернет с помощью Chrome и приносите откройте вкладки, закладки и данные адресной строки с компьютера на мобильное устройство.

Gmail

Отправка и получение электронной почты с веб-сайта Google -
на основе службы электронной почты.

Карты

Получить маршрут движения и другие на основе местоположения информация. Необходимо включить службы геолокации использовать Google Maps.

YouTube

Смотрите и загружайте видео с вашего устройства.

Привод

Открывайте, просматривайте и делитесь файлами, сохраненными в Google Учетная запись Drive cloud.

Дуэт

Приложение для видеозвонков, которое позволяет подключаться с людьми, которые значат больше всего.

Фотографии

Сохранение и резервное копирование фотографий и видео автоматически в ваш аккаунт Google с Google Фото.

Google One

Все ваши фотографии, контакты, сообщения и многое другое автоматически создаются резервные копии с помощью Google One.

Позвольте вам связаться с экспертами Google через общайтесь в чате, звоните или пишите по электронной почте за помощью по всем вопросам Google продукты и услуги. Наслаждайтесь дополнительными преимуществами, такими как

Кредиты Google Play и скидки на Google Play продукты.

Продвинутый

Узнайте больше о продвинутых советах для вашего бизнеса.

телефон

Игровой режим

OxygenOS предоставляет "игровой режим", чтобы остановить вас от беспокойства, когда вы играете. А ты вы можете настроить это в **приложении Game Space**.

1. Скрыть игровое пространство: когда оно включено, игра

Пробел не появится на главном экране и выдвигном ящике, но все равно будет доступен в меню настройки > утилиты.

2. Отвечайте на звонки через громкоговоритель: автоматически

переключите любой входящий вызов во время игры на фон и включить громкую связь режим.

3. Как показывать уведомления: выберите режим отображения уведомлений при игровом режиме идет. Есть три режима: Heads up, Text только и блок.

4. Уведомления для 3

рд

партийные звонки: Голос или будут показаны видеозвонки из приложений социальных сетей как уведомления.

5. Отключить автоматическую яркость: временно выключите функцию автоматической яркости в игре режим.

6. Оптимизация графики: улучшите теневая детализация и улучшение общей игры графика

7. Повышение тактильной обратной связи: обеспечьте лучшая тактильная обратная связь для поддерживаемых игр

8. интеллектуальное сетевое управление: в случае из-за задержки сети он автоматически переключается на лучшая сеть, которая может потреблять мобильные данные.

9. Fnatic Mode: продвинутый игровой режим для профессиональных игроков. Этот режим будет блокируйте все уведомления и звонки, а также ограничивайте фоновые процессы строго оптимизируются производительность игры и позволить игрокам сосредоточиться на игры.

Не Беспокоить

Когда вы не хотите, чтобы вас беспокоил сообщение, включить режим "Не беспокоить". Тот самый телефон не будет звонить или вибрировать, когда он получает сообщение.

уведомление, за исключением сигналов тревоги и настроек. Прокрутите страницу до панели уведомлений и нажмите, чтобы включить функция "Не беспокоить".

Видишь

Не Беспокоить

для настроек.

Литой экран

Перед использованием функции Miracast убедитесь, что ваш телевизор, проектор, экран и другие дисплеи устройства совместимы с Miracast функция, и что функция устройства является включил.

Инструкции:

1. Перейдите в **Настройки > > Bluetooth и устройство соединение > > литье**
2. Нажмите кнопку меню в правом верхнем углу поверните в угол и выберите **Включить Беспроводной дисплей**
3. Выберите устройство, которое необходимо спроецировать и ждать, пока экран телефона будет спроецирован на устройство отображения

Плановое включение/выключение питания

Для удобства пользователей переключатель времени функция включения/выключения встроена. Вы можете пойти в

Настройки > > утилиты > > плановое включение/выключениепитания .

чтобы установить эту функцию

Закрепление экрана

Когда закрепление экрана включено, вы не будете иметь возможность переключения на другие экраны, такие как домашний экран. Вам также не будет позволено открыть панель уведомлений или войти в мульти-интерфейс управления задачами.

• **Включить закрепление экрана:** перейдите в **Настройки** >>

Экран безопасности и блокировки > > **дополнительно** >>

Закрепление экрана. Нажмите переключатель, чтобы включить эту функцию функция.

• **Используйте экранную тоску:** вы можете использовать это функция для фиксации текущего экрана до тех пор, пока он не будет отменяется.

• Чтобы использовать эту функцию:

4. Убедитесь, что закрепление экрана включено.

5. Нажмите кнопку Последние, чтобы ввести последние данные. список приложений.

6. Нажмите кнопку меню в правом верхнем углу в углу карты приложения нажмите **Pin-код** .

• **Отмена закрепления экрана:** Если вы включите экран закрепление и выберите **запросить PIN-код разблокировки** перед откреплением вам будет предложено ввести PIN-код разблокировки для отмены закрепления экрана.

Параллельные Приложения

Создайте новую копию приложения для входа в систему разные счета.

Перейдите в **раздел настройки > > утилиты > > параллельные приложения**. Тот самый список покажет вам приложения, которые поддерживают параллельные приложения. Нажмите на приложение, чтобы открыть его

Параллельные приложения.

Картинка-в-картинке

Вы можете перейти в **Настройки > > Приложения и уведомления >>**

Специальный доступ к приложению > > Picture-in-picture to

просмотр и настройка поддерживаемых приложений. Когда ты

откройте указанное приложение в picture-in-режим изображения, приложение создаст картинку-в-картинное окно, когда вы открываете или выходите из приложение (например, продолжать смотреть видео), который отображается поверх других приложений, в которых вы находитесь

в настоящее время используется.

* Эта функция должна поддерживаться само приложение.

FileDash

Эта функция поддерживает передачу файлов между телефоны без сети, которыми можно пользоваться

для передачи файлов на другой телефон OnePlus или телефон не OnePlus. Нажмите на нижнюю вкладку "FileDash" в файловом менеджере выберите нужный файл. пошлите, а потом ждите другого мобильного телефона чтобы соединиться.

1. Если принимающая сторона также является телефоном OnePlus,

пусть получатель выберет **RECEIVE** from FileDash, а затем следуйте инструкциям.

2. Если приемник не является телефоном OnePlus, вы можно найти точку доступа Wi-Fi, которая была создается автоматически вашим телефоном. А потом введите URL-адрес, предоставленный OnePlus устройство в браузере для отображения файла в браузер. Вам нужно только сохранить или скачать это ... Вы также можете сканировать QR - код в OnePlus телефон для подключения и запуска файла перевод.

Скрытое Пространство

1. Скользите наружу двумя пальцами по дому экран для входа в скрытое пространство

2. Сдвиньте ящик вправо чтобы войти
Скрытое Пространство

Перезагрузка, Обновление,

Резервное Копирование,

Восстановление

Научитесь обновлять и перезагружать свой компьютер.

Устройство OnePlus

Перезагрузка или принудительная перезагрузка

Большинство проблем можно решить, перезагрузив компьютер.

устройство осуществляется следующими двумя способами:

1. При включении питания нажмите кнопку питания и одновременно нажмите кнопку Увеличения громкости, а затем нажмите "Перезагрузка", чтобы перезагрузить устройство.
2. При включении питания долго нажимайте кнопку питания кнопка и кнопка увеличения громкости в течение 10 секунд, телефон выключится, а затем нажмите кнопку нажмите кнопку питания, чтобы снова включить устройство.

Обновления системы

1. Введите **Настройки > > Система > > Обновления системы**.

Затем система начинает проверять наличие обновлений.

2. Следуйте инструкциям для загрузки и обновление.

*

Если ваше устройство обновлено, вы не увидите инструкции.

Резервное копирование и восстановление

При необходимости создайте резервную копию или

восстановление.

Резервное копирование и восстановление с помощью OnePlus

Переключатель

См."

[Переключатель OnePlus"](#)

для получения дополнительной информации.

Используйте Google Диск для резервного копирования и восстановления данных.

восстановление

Создание резервной копии

1. Доступ к настройкам >> учетные записи , вход в Google учетная запись и включить синхронизацию учетной записи .

2. Подожди

ибо

тот самый

система

чтобы

полный

автоматическая синхронизация.

3. Используйте сеть Wi-Fi для резервного копирования вашего устройства

поскольку размер данных может быть слишком велик для резервного копирования

использование мобильных данных.

Восстановление Резервной Копии

После заводского сброса или при переключении на новое устройство, войдите в свой аккаунт Google на сайте устройство и включить синхронизацию учетной записи для восстановления данные на телефоне.

Заводской сброс

Примечание:

1. Восстановление заводских настроек приведет к удалению всего приложения данные, контакты, текстовые сообщения и так далее. Резервное копирование важных данных перед заводским сбросом.
2. Если включена функция "стереть внутреннюю память", убедитесь, что что все важные файлы, такие как фотографии и документы в телефоне и локальная резервная копия, сначала были скопированы на другое устройство.

Руководство по эксплуатации:

1. **Настройки > > Система > > Параметры сброса > > стереть все данные** (заводской сброс)
2. Нажмите **стереть все данные**
3. Введите пароль.
4. Дождитесь завершения сброса настроек.

Доступность

Узнайте о специальных функциях, которые облегчат использование устройства

люди с ограниченными физическими возможностями.

Увеличение с помощью тройного нажатия

Перейдите в **Настройки >> Система >> Специальные возможности >>**

Увеличение >> увеличение с помощью тройного нажатия.

После включения используйте один палец для быстрого нажатия

три раза на экране, чтобы увеличить.

- Перетащите его двумя или более пальцами для прокрутки.
- Сложите внутрь или откройте наружу двумя или более пальцами.

еще больше пальцев для регулировки уровня масштабирования.

- Быстро нажмите еще три раза, чтобы выйти из режима масштабирования.

Чтобы временно увеличить масштаб изображения, быстро нажмите на него.

экран повторите три раза и удерживайте палец на экране. последний стук.

- Проведите пальцем, чтобы перемещаться по экрану.
- Ослабьте пальцы и вернитесь в исходное положение.

Примечание:

Вы не можете использовать функцию масштабирования на клавиатуре или клавиатуре.

панель навигации.

Кнопка включения завершает вызов

Перейдите в **раздел Настройки >> Система >> Специальные** возможности и нажмите кнопку **Далее**.
затем включите функцию "кнопка питания завершает вызов". Вот это
позволяет завершить вызов простым нажатием кнопки
кнопка включения.

Инверсия цвета

Перейдите в **раздел Настройки > > Система > > Специальные** возможности и нажмите кнопку **Далее**.
включить функцию "Инверсия цвета"
для инвертирования дисплея
цвета.

Цветокоррекция

- **Дейтераномалия:** красно-зеленая
- **Протаномалия:** красно-зеленая
- **Тританомалия:** сине-желтая

Высококонтрастный текст

Перейдите в **Настройки > > Система > > Специальные**
возможности > > **высокий уровень**
контрастный текст. Включите эту функцию для
увеличения
контраст с фоном.

Информация по технике безопасности

Просмотр информации о безопасности для
вашего автомобиля
устройство.

Юридическое Уведомление

Декларация

Без предварительного письменного разрешения OnePlus, воспроизведение, передача, распространение или хранение содержание настоящего документа в любой форме является запрещено. OnePlus придерживается политики постоянное развитие. Таким образом, OnePlus резервирует право на внесение изменений или улучшений в любой из продуктов, описанных в этом документе без предварительного уведомления. Содержание этого документа

все документы предоставляются “как есть”. Кроме как требуется в соответствии с применимым законодательством, никаких гарантий каких-либо

натуры, явные или подразумеваемые, заключаются в отношении к точности этого документа. К тому же максимальная степень, разрешенная применимым законодательством,

ни при каких обстоятельствах OnePlus или любой другой его лицензиары несут ответственность за любую потерю данных

или понести какие-либо особые, случайные, косвенные или причиненный косвенный ущерб.

Доступность поставок продукции, применение программное обеспечение и аксессуары могут быть

разными. Для получения подробной информации информацию, пожалуйста, обратитесь к авторизованному специалисту.

Дистрибьютор OnePlus. Это устройство может содержать товары, технологии или программное обеспечение, подлежащие экспортным законам и правилам. Диверсия наоборот к закону это запрещено.

Товарные знаки и разрешения

ONEPLUS и являются товарными знаками или зарегистрированы

товарные знаки OnePlus Technology (Shenzhen)

Co., Ltd. Все права защищены. Android

™

это

торговая марка компании Google Inc. LTE-это торговая марка компании

ETSI. Блютуз

®

словесный знак и логотипы это

зарегистрированные товарные знаки, принадлежащие компании Bluetooth SIG,

Inc.

N-знак является товарным знаком или

зарегистрированный товарный знак NFC Forum,

Inc. в США и в других странах.

Другие товарные знаки, продукты, услуги и услуги

упомянутые названия компаний могут быть

собственностью их соответствующих владельцев.

Политика Конфиденциальности

OnePlus постоянно стремится защитить вашу личную информацию. Чтобы лучше понять, как мы защищаем вашу личную информацию, вы можете ознакомиться с нашей "политикой конфиденциальности" в мастере установки когда вы включаете телефон в первый раз. Вы также можете проверить нашу "политику конфиденциальности" , следующие шаги: Настройки > О телефоне >>>> Правовая Информация > Политика Конфиденциальности. Нормативную информацию можно найти на устройство путем доступа через " О телефоне" найти в меню "Настройки".

Меры предосторожности при использовании устройства

Пожалуйста, прочитайте всю информацию о безопасности и здоровье тщательно перед использованием вашего устройства убедитесь в его исправности. безопасная и правильная эксплуатация.

Общая Информация По Технике Безопасности

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к причинение вреда вашему устройству, имуществу, вам самим или другим лицам. другие.

- Не включайте прибор там где это запрещено или когда это может вызвать помехи или опасность.

- Не используйте прибор на заправочных станциях, сервисном обслуживании, станции, или рядом с топливом или химикатами.
- Пожалуйста не храните и не носите с собой свой мобильный телефон или аксессуары рядом с жидкостью или легковоспламеняющимся газом.
- Не ставьте телефон рядом с магнитными картами или другие магнитные объекты, так как информация хранится на дискетах, картах памяти и кредитных картах. карты могут быть повреждены магнитным излучением.
- Не помещайте аккумулятор, телефон или зарядное устройство в микроволновая печь или другое высоковольтное устройство оборудование. В противном случае это может привести к замыканию цепи повреждения, пожары или другие повреждения.
- Все беспроводные устройства, включая мобильные телефоны, может быть восприимчив к помехам, и это может быть также вызывают помехи. Пожалуйста, проверьте все законы и правила пользования вашим мобильным телефоном, особенно в самолетах, больницах или медицинских учреждениях.
- Используйте только фирменные аксессуары и батарейки которые одобрены OnePlus. Аксессуары которые не одобрены OnePlus могут повредите телефон или нарушите местные правила для радиоприемников. OnePlus не возьмет ни одного

ответственность за несчастные случаи или возникшие проблемы при использовании аксессуаров, не одобренных Онеплюс.

- Не разбирайте и не открывайте дробить, сгибать или деформация, прокол или клочок
- Не модифицируйте и не восстанавливайте, не пытайтесь вставьте посторонние предметы в аккумулятор, погрузите или подвергать воздействию воды или других жидкостей, подвергать воздействию пожар, взрыв или другая опасность.
- Не роняйте телефон или аккумулятор. Если телефон или батарея упали, особенно на твердая поверхность, и пользователь подозревает повреждение, отнесите его в сервисный центр для проверки.
- Прибор рассчитан на водостойкость при определенных условиях, но OnePlus этого не делает рекомендуется чрезмерное погружение в воду. Жидкость повреждение приведет к аннулированию гарантии.
- При подключении с другими устройствами, пожалуйста следуйте инструкциям по безопасности, представленным в этом документе руководство. Не пытайтесь подключить устройство с несовместимыми продуктами.
- Пожалуйста, не используйте телефон, если антенна поврежден. В противном случае это может привести к травме.
- Пожалуйста, держите металлические предметы подальше от телефона.

приемник. Небольшие металлические предметы могут притягиваться к устройству и телесным повреждениям или устройству может произойти повреждение.

- Соблюдайте минимальное расстояние в 15 см между ними.

а

беспроводная связь

устройство

и еще

Ан

электронный

имплантат(кардиостимулятор,

инсулин

насосы,

нейростимуляторы и т. д.). Если носить электронный

имплант, держите устройство на противоположной стороне импланты.

- Держите устройство от живота беременной женщины.

- Держите устройство подальше от нижнего живот подростков.

- Дети и подростки должны сделать разумное использование телефона. Избегайте ночи связи и ограничить частоту и продолжительность звонков.

- Подключаться к источникам питания только с USB 2.0 или сверху.

- Чтобы снизить уровень облучения людей, следует использовать мобильный телефон, доступ

к сети башню или использование аксессуаров (комплект громкой связи и т. д.) или использовать громкоговоритель, если подходит; использовать прибор при хорошем приеме условиях (когда индикатор сигнала отображает полный сигнал на прием сигнала бар) могут уменьшить количество полученной радиации; давать приоритет использования данных, SMS и MMS сообщения, а не звонки.

Безопасность Батареи

- Пожалуйста, не пытайтесь ремонтировать, разбирать или модифицируйте батарею. Замена батареи на неправильный тип может привести к взрыву. Ваш телефон может использоваться только авторизованным OnePlus батареей. Использование сторонних продуктов может привести к утечка батареи, перегрев или пожар.
- Не устанавливайте и не используйте аккумуляторные батареи вблизи костров, обогревателей, прямые солнечные лучи или другие источники тепла. Пролонгированный воздействие тепла может привести к утечке батареи, взрывы или пожары.
- Пожалуйста, не давите на него и не прокалывайте его. батарея с твердыми предметами. Повреждение батареи это может привести к утечке батареи, ее перегреву или повреждению.

пожары. Неправильное использование батареи может привести к пожару, взрыв или другая опасность.

- Если у вас возникли какие-либо проблемы с батареей, такие как высокая температура, обесцвечивание, искажение или утечка немедленно прекратите работу использования устройства и контакт с клиентом поддержка.

- Все батареи имеют ограниченный срок службы и будут начинают терять емкость после нескольких сотен charges/discharges.

- Не выбрасывайте батарею как бытовую отходы. Своевременно утилизируйте использованные батарейки в соответствии с местными правилами.

Безопасность Зарядки

- Зарядное устройство предназначено только для использования в помещении.

- Не заряжайте аккумулятор в следующих условиях условия: под прямыми солнечными лучами, при температуре ниже 5°C; в помещениях с влажностью, пылью или сильной вибрации; в местах рядом с телевизором, радио или другими электроприборы.

- Зарядное устройство должно быть установлено рядом с оборудование и должно быть легкодоступно.

- Максимальная температура окружающей среды при зарядке заявленного изготовителем оборудования является 35°C.

- Загрязненные розетки могут привести к плохому контакту

вместе с зарядным устройством и ваш телефон может выйти из строя.

заряжайте как следует.

- Пожалуйста, используйте только официальное зарядное устройство OnePlus.

Использование несанкционированных зарядных устройств может быть опасным

и может аннулировать вашу гарантию.

- Убедитесь, что вы используете розетки только с правильными напряжением (как светодиодная метка на зарядном кирпиче).

Использование неправильного напряжения может привести к повреждению вашего устройства.

телефон и/или аккумулятор могут привести к травмам.

- Не используйте небезопасные штепсельные вилки или розетки.

- Не используйте зарядное устройство с коротким замыканием.

- Не подключайте устройство к высоковольтному блоку питания или батарея может стать поврежден.

- Не разбирайте и не модифицируйте зарядное устройство, как это это может привести к травмам, поражению электрическим током или пожару.

- Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю или источнику питания розетку следует мыть мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током шок.

- Не кладите тяжелые предметы на шнур питания или попытаться изменить какие-либо кабели.
- Убедитесь, что вы крепко держитесь за зарядное устройство, пока отсоедините его.
- Не тяните за шнур питания, так как это может привести к повредить и вызвать электрический шок или пожар.
- Перед очисткой устройства отключите питание вилка от розетки.
- Отсоедините зарядное устройство от электрических розеток и устройство, когда оно не используется.

Безопасность Вождения

- Не используйте прибор и не соблюдайте меры предосторожности приоритет при управлении транспортным средством. Будьте обязательно соблюдайте соответствующие правила в этом районе или страна, в которой вы едете.
- Не кладите телефон или аксессуары рядом с ним. защитные подушки безопасности.
- Используется только компас и GPS-информация для справочных целей.
- Если вы не хотите раскрывать свое местоположение, будьте осторожны. обязательно не используйте приложения, которые могут записывать ваши данные. расположение.

Медицинская Информация

- Чтобы предотвратить возможный слух повреждение, не слушайте на высоком уровне уровни громкости в течение длительных периодов.
- Повреждение дисплея или батареи может привести к утечка жидкости. Если эта жидкость попадет внутрь контакт с глазами, кожей или одеждой, немедленно промойте глаза (не трите) . тщательно промойте кожу водой и ищите медицинская помощь.
- Некоторые люди могут испытывать головокружение или переживания медицинские проблемы в ответ на мигающие огни. Если вы находитесь в группе риска, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием этого устройства. Если у вас есть следующие симптомы: головная боль, головокружение, судороги, Судороги глаз или мышц, потеря зрения, сознание, или непроизвольные движения тела, пожалуйста, немедленно прекратите использование устройства. обратитесь за медицинской помощью. Избегайте использования устройства в течение длительных периодов времени и Соблюдайте надлежащую дистанцию из твоих глаз.

Заявление О Безопасности Лазера

Если этот продукт поддерживает лазерную автофокусировку
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 1

особенность. Чтобы обеспечить правильное использование данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя.

сохраните для дальнейшего использования. Должен ли блок требуйте технического обслуживания, обратитесь к уполномоченному сервисный центр. Использование элементов управления, регулировок или выполнение процедур, отличных от этих указанные в настоящем документе могут привести к опасным радиационное облучение. Для предотвращения прямого воздействия к лазерному лучу, не пытайтесь открыть корпус или установить прямой контакт с лазером.

Нормативная Информация На Этикетке (Если поддерживается)

Вы можете проверить наши "регулирующие этикетки" по выполните следующие действия:

Настройки >О Телефоне>> Регуляторные Метки>>

Соответствие нормативным требованиям ЕС

Заявление CE

Настоящим Компания OnePlus Technology (Shenzhen) Co., ООО заявляет, что тип радиооборудования Смартфон находится в соответствии с директивой 2014/53/ЕС. Полный текст декларации ЕС

сертификат соответствия (DoC) доступен по следующему адресу
интернет
адрес

<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Примечание: соблюдайте национальные местные правила в месте, где будет использоваться устройство. Это устройство может быть ограничено для использования в некоторых или всех государствах-членах Европейского союза (ЕС).

Информация о радиочастотном воздействии (SAR)

- Предел SAR в Европе составляет 2,0 Вт/кг. Тот самый самое высокое значение SAR этого устройства соответствует это предел. И, пожалуйста, смотрите “ Самый высокий SAR Карта ” значение”, чтобы найти самое высокое значение SAR.

- Этот прибор был испытан для типичной деятельности с задней стороны телефона держится 5 мм от тело. Для поддержания соответствия радиочастотному воздействию требованиям, используйте аксессуары, которые поддерживают Расстояние разъединения 5mm между вашим телом и на задней панели телефона. Использование зажимов для ремней, кобуры и подобные аксессуары не должны содержат металлические компоненты в своей сборке. Использование аксессуаров, которые не удовлетворяют этим требованиям могут не соответствовать радиочастотному

воздействию

требований, и следует избегать.

• Случаи с металлическими деталями могут изменить РФ производительность устройства, включая его соответствие руководящим принципам воздействия РФ, в способ, который не был протестирован или сертифицирован, и пользоваться такими аксессуарами следует избегать.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences (a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou (b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Ограничения в диапазоне 5 ГГц

Устройство предназначено только для использования в помещении.

работает на частоте от 5150 до 5350 МГц

ассортимент продукции в следующих странах:

На

Будьте

БГ

НР

Сай

CZ

ДК

Эээ

Фи

Фр

DE

EL

Ху

То есть

Это

ЛВ

ЛТ

Лу

МТ

НЛ

ПЛ

ПТ

РО

СК

SI

ES

SE

Великобритания

Частотные полосы и мощность

а) диапазоны частот, в которых Радио оборудование работает:

Некоторые группы могут быть доступны не во всех странах или во всех областях. Пожалуйста, свяжитесь с местным перевозчиком для получения дополнительной информации. подробнее.

б)

Максимум

радиочастота

сила

передается в полосах частот, в которых

радиооборудование работает: максимальная мощность

для всех диапазонов меньше самого высокого предельного значения

указано в соответствующем гармонизированном стандарте. пожалуйста, смотрите “краткое руководство”, чтобы найти частотные диапазоны и мощность передачи.

Правильная утилизация данного продукта

Тот самый

зачеркнуто

колесный бункер

символ на вашем продукте батарея

литература или упаковка указывают на

что продукт и его электронные

аксессуары не должны выбрасываться

с другими бытовыми отходами. Для безопасной переработки отходов

ваше устройство, пожалуйста, используйте возврат и сбор

система или обратитесь к продавцу, где находится

устройство

изначально был куплен.

Соответствие Требованиям RoHS

Данный продукт соответствует директиве 2011/65/EU

и его поправки, об ограничении

использование некоторых опасных веществ в

электротехнике

и электронное оборудование.

Соответствие требованиям ERP

“OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Настоящим заявляет, что его продукция соответствует

Связанные с энергетикой

Продукты Директива (ErP)

2009/125/ЕС. Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, посетите сайт:

<https://www.oneplus.com/support/manuals> “

Бренд

ONEPLUS

Наименование производителя

Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd

Адрес производителя

Промышленный Парк Хантки, Деревня Сюэ-Сян, Баньсуэ

Дорога, Баньянь, 518129 Шэньжэнь, Гуандун,

Р. Р. Китай

Промышленный Комплекс Дунцзян, Улица Шуйкоу, Хуэйчэн

Район, Город Хуэйчжоу, Провинция Гуандун, 516005, П. Р.

Китай

Идентификатор модели

WC030B31HK, WC030B41HK

WC0506A31JH, WC0506A41JH

Входное напряжение

100-240V AC

Входная частота переменного тока

50/60 Гц

Выходное напряжение

5,0 В постоянного тока

Выходной ток

2.0 А

6.0 А

2.0 А

6.0 А

Выходная мощность

10,0 Вт

30.0 Вт

10,0 Вт

30.0 Вт

Средняя активная эффективность

85.97%

85.08%

85.30%

85.07%

КПД при низкой нагрузке (10 %)

79.38%

86.69%

81.00%

83.50%

Потребляемая мощность холостого хода

0,0654 Вт

0,055 Вт

Соответствие нормативным требованиям FCC

Заявление FCC

Это устройство соответствует требованиям части 15 FCC правила. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий

условия:

(1) Данное устройство не может причинять вредного воздействия.

вмешательство; и

(2) Данное устройство должно принимать любые помехи полученные данные, включая помехи, которые могут вызвать нежелательная операция.

Примечание: производитель не несет ответственности за любые радио-или телевизионные помехи, вызванные несанкционированные модификации или изменения в настоящем документе оборудование. Такие модификации или изменения может лишить пользователя прав на эксплуатацию оборудование.

Примечание: это оборудование было испытано и установлено, что они соответствуют предельным значениям для класса а в цифровое устройство, в соответствии с частью 15 FCC Правила. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумная защита от вредного воздействия на детали вмешательство в жилую установку. Это

оборудование генерирует использует и может излучать радио

частотная энергия и, если она не установлена и не используется

в соответствии с инструкцией, может вызвать вредные помехи для радиосвязи.

Однако нет никакой гарантии, что вмешательство не будет происходить в конкретной установке. Если это оборудование действительно создает вредные помехи для прием радио или телевидения, который может быть определяется путем выключения оборудования и далее пользователю предлагается попытаться исправить вмешательство одного или нескольких из следующих факторов

меры:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке на схема отличается от той, к которой подключен приемник. это связано.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным радиоприемником/телевизором техник за помощью.

Внимание FCC

• Любые изменения или модификации прямо не оговоренные утверждено стороной, ответственной за соблюдение требований может привести к аннулированию полномочий пользователя на

работайте с оборудованием.

- Антенна(ы), используемая (ы) для этого передатчика, должна (ы)

не быть совмещенным или работать в сочетании с любая другая антенна или передатчик.

- Выбор кода страны предназначен для стран, не являющихся гражданами США

только модель и доступна не для всех американских моделей.

Согласно регламенту FCC, все продукты Wi-Fi продаются на рынке

в США должны быть закреплены за нами операционные каналы

только ...

Информация о радиочастотном воздействии (SAR)

- Это устройство спроектировано и изготовлено не так превышение предельных значений выбросов при воздействии

радиочастотная (РЧ) энергия устанавливается федеральным Комиссия по коммуникациям США

Правительство.

- Предел SAR, установленный FCC, составляет 1,6 Вт/кг. Тот самый

соответствует самому высокому значению SAR данного типа устройства

with this limit. And please see the “Highest SAR Value ” card to find the highest SAR value reported to FCC.

- Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
- Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.
- While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement.
- This device has also been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.
- Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support the minimum distance of body-worn operation. Cases with metal parts may change the RF performance of

the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones

- Your phone is compliant with the FCC Hearing Aid Compatibility requirements.
- The FCC has adopted HAC rules for digital wireless phones. These rules require certain phone to be tested and rated under the American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 hearing aid compatibility standards.
- The ANSI standard for hearing aid compatibility contains two types of ratings.
- M-Ratings: Rating for less radio frequency interference to enable acoustic coupling with hearing aids.
- T-Ratings: Rating for inductive coupling with hearing aids in tele-coil mode.
- Not all phones have been rated, a phone is considered hearing aid compatible under FCC rules if it is rated M3 or M4 for acoustic coupling and T3 or T4 for inductive coupling. These ratings are given on a scale from one to four,

where four is the most compatible. Your phone meets the M3/T3 level rating.

- However, hearing aid compatibility ratings don't guarantee that interference to your hearing aids won't happen. Results will vary, depending on the level of immunity of your hearing device and the degree of your hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

- This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

- Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. For

more information about FCC
Hearing Aid Compatibility, please go
to

<http://www.fcc.gov/cgb/dro>

.

IEEE1725 Compliance

- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1725. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Only authorized service providers shall replace battery. (If the battery is non-user replaceable).

Industry Canada Conformance

IC Statement

This device complies with Industry Canada's license exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR

d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Restrictions in 5GHz band

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology. The device for operation in the

band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

RF Exposure Information (SAR)

The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the "Highest SAR Value" card to find the highest SAR value reported to the IC.

This device has also been tested and meets the ISED RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with ISED RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les États Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut

être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

Care and Maintenance

The following suggestions will help you maintain and prolong the life of your device.

- Only qualified and authorized personnel should make repairs to this product.
- Disabling features such as Bluetooth and Wi-Fi when not in use and dimming the screen can help you save energy and extend battery life.
- Clean your phone and charger with a soft, clean, dry cloth. If the screen comes into contact with liquid or dust, please clean it immediately. Do not use alcohol or irritating chemicals to clean the device.
- Touching the screen with a sharp object may cause the screen to be scratched.
- Please do not touch the connection port of the phone, as static electricity may harm components in the device.
- Ideal operating temperatures are 0°C to 35°C,

Ideal storage temperatures are -20°C to +45 °C.

- Only operate your phone between 35% to 85% humidity.
- Do not place the phone on uneven or stable surfaces.
- Do not hit, press, shake or drop the phone to avoid damage and injury.
- Chargers are not waterproof. Please do not use these devices in the bathroom, areas of high temperature, humidity or dust; please avoid rain.
- When the phone is transmitting data or saving information, do not remove the SIM card.
- Please keep the phone out of reach of children in order to prevent injuries or property damage.

OnePlus Device Warranty

Information

OnePlus devices purchased on oneplus.com or authorized sales channels come with a limited warranty. The duration of this warranty is dependent on the original country or region of purchase and is only redeemable within the original country or region. Unless otherwise specified, this warranty covers the hardware components of the product as originally supplied and does not cover, or partially covers, software, consumable items, or accessories, even if packaged or sold together with the product. The limited warranty only covers functional defects of product caused by

workmanship or build materials. For more details, please contact OnePlus Customer Support by visiting oneplus.com/support.

The limited warranty does not cover

1. Defects or damage resulting from accidents, neglect, misuse, or abnormal use; abnormal conditions or improper storage; exposure to liquid, moisture, dampness, sand or dirt; unusual physical, electrical or electromechanical stress.
2. Scratches, dents and cosmetic damage, unless caused by OnePlus.
3. Defects or damage resulting from excessive force or use of metallic objects on the touch screen.
4. Devices that have the serial number or the IMEI number removed, defaced, damaged, altered or made illegible.
5. Ordinary wear and tear.
6. Defects or damage resulting from the use of the product in conjunction or connection with accessories, products, or ancillary/peripheral equipment not furnished or approved by OnePlus.
7. Any physical feature defects or damage resulting from improper testing, operation, maintenance, installation, service, or adjustment not furnished or approved by OnePlus.
8. Defects or damage resulting from external

causes such as collision with an object, fire, flooding, dirt, windstorm, lightning, earthquake, exposure to weather conditions, theft, blown fuse, or improper use of any electrical source.

9. Defects or damage resulting from cellular signal reception or transmission, or viruses and 3rd party software problems introduced into the product.

10. Free warranty replacements and repairs are only valid in the country or region of purchase. Please contact OnePlus Customer Support for more details.

Return Policy (Limited to North America & Europe)

OnePlus phones and accessories are made to the highest standards and undergo rigorous testing. If you are not satisfied with your OnePlus product for any reason, you may request a return within 15 calendar days of delivery. Once we approve your return request and receive the product, we will perform standard inspection. And if the product passes the inspection, we will give you a full refund. Any shipping and handling fees incurred in the return process are not covered by the refund.

Return requests made outside of the 15-day period will not be accepted. We may also choose not to accept returns within these circumstances:

1. Defects or damages caused by misuse, neglect, physical damage, tampering, incorrect adjustment, normal wear and tear or incorrect installation after purchase.

2. Price fluctuations being the sole reason for return.

3.

Customized customer contracts.

In

accordance with the U.K. Consumer Rights Act 2015, any goods that are not (1) of satisfactory quality; (2) fit for their given purpose; or (3) as described, may be returned free of charge within 30 days of delivery. Please submit a ticket describing the problem with your device. In order to be eligible for a refund, you must contact us within 30 days and describe in details how the goods were defective, damaged, or materially different. We may choose not to accept returns for any of the above mentioned circumstances. In all cases, we will inspect the product and verify the fault. To qualify for a replacement or refund, device must be in “as new” condition and include all original contents of the package. We reserve the right to refuse a refund or exchange if the product returned is deemed to have been damaged.

Please contact OnePlus Customer Support to

request a return at oneplus.com/support.

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem

Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir

plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai

su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

OnePlus Kundensupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență :

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descă rcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>