

Руководство пользователя

Дополнительную информацию об использовании телефона вы найдете в полном руководстве пользователя (только английская версия), которое можно скачать на сайте: www.alcatelonetouch.com. Там вы также можете задать интересные вопросы вы воспользуетесь в разделе FAQ (только английская версия)



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА
Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.



4 Сообщения

4.1 Создание сообщения
Выберите в главном меню "Сообщения>Написать" или нажмите на панели виджетов иконку , чтобы создать текстовое/мультимедийное сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны**, также можно добавить изображения, музыку, видео и т.д. (доступно только при написании MMS). Во время создания сообщения выберите "Опции", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями.
На моделях с двумя SIM-картами вы можете ввести сообщение и выбрать с помощью какой SIM-карты его отправить⁽¹⁾. Один или несколько получателей могут быть добавлены из списка контактов. Нажмите "Контакты" клавишей O, чтобы выбрать несколько получателей из списка контактов.
SMS будет автоматически преобразовано в MMS при прикреплении к сообщению изображения, видео, аудио, слайдов и т.д.
⁽¹⁾ только 2012D.
⁽²⁾ Зависит от версии ПО и страны. Если ваш телефон имеет эту функцию, то сначала следует включить BT Dialer (для активации см. 15.6.2 BT Dialer), Русский - CJB2770ALBVA

⁽¹⁾ только 2012D.
⁽²⁾ Зависит от версии ПО и страны. Если ваш телефон имеет эту функцию, то сначала следует включить BT Dialer (для активации см. 15.6.2 BT Dialer), Русский - CJB2770ALBVA

1 Ваш телефон.....



1.1 Клавиши

- Нажмите для подтверждения операции
 - Нажмите для перехода влево/вправо/вверх/вниз
- Если панель виджетов спрятана:
- Профили
 - Календарь
 - Сообщения
 - Будильник
- Доступ в главное меню**
- Ответ/Осуществление вызова
 - Короткое нажатие: Список вызовов
 - Нажмите и удерживайте, Ложный вызов
- Доступ к Kontakтам**
- Короткое нажатие: Завершение вызова
 - Возврат на главный экран
- Нажмите и удерживайте, Вкл./Выкл. телефона**
- Нажмите и удерживайте, Доступ к голосовой почте
- В режиме ожидания:
- Короткое нажатие: 0
 - Нажмите и удерживайте, "+/P/W"
- В режиме редактирования:
- Короткое нажатие: Доступ к таблице символов
 - Нажмите и удерживайте, 0
 - Короткое нажатие: *
- В режиме редактирования:
- Короткое нажатие: Изменить метод ввода
 - Нажмите и удерживайте, Доступ к списку языков
- В режиме ожидания:
- Короткое нажатие: #
 - Нажмите и удерживайте, вкл./откл. вибровознка
- В режиме редактирования:
- Короткое нажатие: (пробел)
- ⁽¹⁾ Иконки и иллюстрации размещены для ознакомления.

1.2 Основные значки⁽¹⁾

- Модель 2012G:**
- Индикатор заряда аккумулятора.
 - Уровень приема сигнала сети.
 - Статус Bluetooth (Активно).
 - Статус Bluetooth (подключен к аудиоустройству).
 - Пропущенные вызовы.
 - BT dialer активирован
 - Активирована переадресация вызовов: поступающие вызовы будут переадресованы.
 - Сканирование SD-карты завершено.
 - Роуминг.
 - Используется передача данных (GPRS).
 - Состояние соединения GPRS (Активно).
 - Используется передача данных (EDGE).
 - Состояние соединения EDGE (Активно).
 - Воспроизведение музыки.
 - Включено радио.
 - Подключена гарнитура.
 - Установлен будильник или запрограммированы встречи.
- Модель 2012D:**
- Уровень приема сигнала сети.
 - Активирована переадресация вызов одновременно на обеих SIM-картах: поступающие вызовы будут переадресованы.
 - Активирована переадресация вызовов только на SIM1 или только на SIM2: поступающие вызовы будут переадресованы
 - Используется передача данных (GPRS).
 - Состояние соединения GPRS (Активно).
 - Используется передача данных (EDGE).
 - Состояние соединения EDGE (Активно).
 - Роуминг
- ⁽¹⁾ Иконки и иллюстрации размещены для ознакомления.

Получение MMS.

- Отправка MMS.
 - Непрочитанное SMS.
 - Непрочитанное MMS.
 - Получено голосовое сообщение.
 - (Мигание) Список сообщений заполнен: ваш телефон не может принимать новые сообщения. Вы должны открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте или в памяти телефона.
 - Профиль "В самолёте".
 - Вибро: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков.
 - Бесшумный: телефон не издает никаких звуковых сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника.
- ⁽¹⁾ Иконки и иллюстрации размещены для ознакомления.

- Модель 2012G:**
- Уровень приема сигнала сети.
 - Активирована переадресация вызов одновременно на обеих SIM-картах: поступающие вызовы будут переадресованы.
 - Активирована переадресация вызовов только на SIM1 или только на SIM2: поступающие вызовы будут переадресованы
 - Используется передача данных (GPRS).
 - Состояние соединения GPRS (Активно).
 - Используется передача данных (EDGE).
 - Состояние соединения EDGE (Активно).
 - Роуминг
- ⁽¹⁾ Иконки и иллюстрации размещены для ознакомления.

1.3 Главный экран

- 1.3.1 Панель виджетов**
- Виджеты - удобные ярлыки для быстрого доступа из главного экрана.
- Вы можете настроить панель виджетов "Настройки > Настройки телефона > Панель виджетов".
- 1.3.2 Изменение обоев**
- Вы можете выбрать папку, чтобы выбрать понравившееся изображение в качестве обоев, выбрав "Опции>Установить как>Обои".
- ⁽¹⁾ Иконки и иллюстрации размещены для ознакомления.

- Модель 2012D:**
- Уровень приема сигнала сети.
 - Активирована переадресация вызов одновременно на обеих SIM-картах: поступающие вызовы будут переадресованы.
 - Активирована переадресация вызовов только на SIM1 или только на SIM2: поступающие вызовы будут переадресованы
 - Используется передача данных (GPRS).
 - Состояние соединения GPRS (Активно).
 - Используется передача данных (EDGE).
 - Состояние соединения EDGE (Активно).
 - Роуминг
- ⁽¹⁾ Иконки и иллюстрации размещены для ознакомления.

2 Перед началом работы

- 2.1 Подготовка к работе**
- Снятие и установка задней панели телефона**
- Установка и извлечение аккумулятора**
- Установка и извлечение SIM-карты**
- Поместите SIM-карту в слот для SIM контактами вниз. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.



Зарядка аккумулятора

- Ваш телефон поддерживает только карты формата mini-SIM. Не пытайтесь вставить SIM-карту другого типа, такие как micro-SIM или nano-SIM, это может привести к поломке телефона.
- Подключите зарядное устройство к телефону и стандартной бытовой розетке переменного тока (220 В, 50 Гц), как показано на рисунке.
- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
 - Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
 - Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.
 - Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
 - При первом использовании телефона, рекомендуется полностью зарядить аккумулятор (примерно 3 часа). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (□).
 - Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; для экономии заряда батареи уменьшите длительность подсветки экрана, отключайте Bluetooth, если он не используется, и т.д.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.
- 2.2 Включение телефона**
- Удерживайте клавишу , пока телефон не включится.

- 2.3 Выключение телефона**
- Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не выключится.
- ⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

3 Осуществление вызова

- Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.
- Чтобы закончить вызов, нажмите клавишу .
- Вызов экстренной помощи**
- Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу . Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.
- 3.1 Голосовая почта⁽¹⁾**
- Для доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу 1.
- 3.2 Ответ на вызов**
- Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .
- 3.3 Доступные опции во время разговора**
- Во время разговора можно пользоваться контактами, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения.
- ⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

- 15.10 Интернет.....**
- Доступные опции: Домашняя страница, Закладки, Вести адрес, История, Настройки, Push сообщения.
- 16 Профили.....**
- С помощью этого меню вы можете настроить мелодии для различных событий.
- 17 Настройки.....**
- Находясь на главном экране, выберите значок , а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Настройки телефона, Настройки вызовов, Сеть, Параметры подключения, Безопасность, Нормы безопасности, Заводские настройки⁽¹⁾, Настройки SIM-карт⁽²⁾.**
- 18 Услуги.....**
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.
- ⁽¹⁾ Сброс настроек телефона к заводским. Данные пользователя не будут удалены. Введите пароль по умолчанию 1234 для подтверждения восстановления и перезагрузки.
⁽²⁾ только 2012D.

6 Список вызовов..

- 6.6.1 Доступ**
- Вы можете использовать эту функцию, нажав в режиме ожидания или выбрав на панели виджетов или в главном меню.
- 6.2 Доступные опции**
- При выборе "Опции", доступны **Обзор, Отправить сообщение, Сохранить в Контакты, Редактировать перед вызовом, Черный список, Белый список, Удалить, Удалить все** и т.д.
- Вы можете просматривать историю пропущенных, исходящих и входящих вызовов базового устройства, однако удалить эту информацию используя локальный (2012G/2012D) телефон не представляется возможным⁽¹⁾.
- Находясь в списке вызовов вы можете выбрать контакт, а затем выбрать **Опции**, чтобы сделать вызов или отправить сообщение SMS непосредственно с локального телефона.
- 7 Facebook**
- Facebook - социальная сеть, которая соединяет людей, которые вместе работают, учатся или живут. Она предоставляет много функций, с которыми взаимодействуют пользователи: стена, поделиться, нравятся и т.д. Чтобы создать аккаунт, перейдите по ссылке: <http://m.facebook.com/>.
- ⁽¹⁾ Зависит от версии ПО и страны. Если ваш телефон имеет эту функцию, то сначала следует включить BT Dialer (для активации см. 15.6.2 BT Dialer).

⁽¹⁾ Зависит от версии ПО и страны. Если ваш телефон имеет эту функцию, то сначала следует включить BT Dialer (для активации см. 15.6.2 BT Dialer).

8 Facebook Messenger

- Facebook Messenger - это служба мгновенного обмена сообщениями, которая позволяет общаться с вашими друзьями, когда они подключены к ней. А также отправлять/получать фото и групповые сообщения.
- 9 Twitter**
- Twitter - это социальная сеть и сервис микроблогов, завоевавший известность и популярность по всему миру. Эта функция позволяет пользователям телефона обмениваться новостями и идеями с сообществом в виде сообщений или публикаций. Публикации отображаются на странице профиля автора, а так же доставляются его подписчикам.
- Чтобы создать аккаунт, перейдите по ссылке: <http://m.twitter.com/>.
- 10 Магазин⁽¹⁾**
- Это интернет-магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего телефона. Все загруженные файлы можно найти в "Менеджере приложений".
- 11 Менеджер приложений.....**
- Вы можете управлять загруженными приложениями и играми.
- ⁽¹⁾ Наличие зависит от ПО и страны поставки. Контент может быть не русифицирован или русифицирован частично.

⁽¹⁾ Наличие зависит от ПО и страны поставки. Контент может быть не русифицирован или русифицирован частично.

12 Камера

- Ваш мобильный телефон оснащен камерой для съемки фотографий и видео. Вы можете:
- хранить снятые фото и видео в разделе **Файлы**.
 - отправить их в мультимедийном сообщении (MMS) на мобильный телефон.
 - отправить их напрямую через MMS или Bluetooth.
 - настроить ваш главный экран.
 - выбрать в качестве изображения входящего вызова для контакта в **Контактах**.
 - перенести их с помощью кабеля или microSD-карты на компьютер.
- 13 Мультимедийные приложения**
- 13.1 Музыка**
- Для доступа к этой функции выберите в главном меню "Музыка". Вы можете свободно управлять музыкой в памяти телефона и на карте памяти.
- Когда на базовом устройстве воспроизводится музыка, можно управлять музыкальным проигрывателем и музыкой с помощью Вашего телефона 2012G/2012D⁽¹⁾.
- 13.2 Изображения**
- Библиотека изображений (хранящихся в "Изображения") в телефоне или на карте памяти, их можно установить в качестве обоев, заставки включения/выключения телефона или отправить по Bluetooth и т.д.
- ⁽¹⁾ Зависит от версии ПО и страны. Если ваш телефон имеет эту функцию, то сначала следует включить BT Dialer (для активации см. 15.6.2 BT Dialer).

⁽¹⁾ Зависит от версии ПО и страны. Если ваш телефон имеет эту функцию, то сначала следует включить BT Dialer (для активации см. 15.6.2 BT Dialer).

13.3 Видео.....

- Использование "Видео" позволяет просматривать видеозаписи, сохраненные в телефоне или на карте памяти. Нажмите "Опции", чтобы **Воспроизвести / Отправить / Переименовать / Удалить файл**.
- 13.4 FM-радио**
- Телефон оснащен радио⁽¹⁾ с функцией RDS. Вы можете использовать данное приложение как обычное радио с сохраненными каналами или, если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, выводить на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.
- 14 Файлы.....**
- Доступ ко всем мультимедийным файлам, хранящимся на карте памяти и в памяти телефона возможен в папке **Файлы**.
- Установка и извлечение карты памяти:**
- Вставьте в слот microSD-карту контактами вниз. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.
- ⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.
⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.
⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

15 Инструменты

- 15.1 Диктофон**
- Используйте эту функцию для записи аудиофайлов.
- 15.2 Будильник**
- Данный мобильный телефон оснащен функцией будильника с возможностью повторного сигнала.
- 15.3 Калькулятор.....**
- Введите число, выберите тип операции и введите второе число, затем нажмите "=" для отображения результата.
- 15.4 Календарь**
- При выборе этого меню откроется календарь на месяц, позволяющий выбрать любую дату, чтобы отслеживать важные совещания, встречи и др. Дни с событиями будут помечены.
- 15.5 Заметки.....**
- Вы можете создавать текстовые заметки.
- 15.6 Bluetooth⁽¹⁾.....**
- 15.6.1 Доступ**
- Для доступа к этой функции, нажмите O для входа в главное меню, а затем выберите "Bluetooth".
- 15.6.2 BT Dialer⁽¹⁾**
- Данный телефон имеет функцию BT dialer, что означает, что вы можете подключить ваш 2012G/2012D к базовому устройству с помощью соединения Bluetooth. После того, как они будут успешно соединены между собой, вы можете принимать и совершать вызовы с базового устройства с помощью этого телефона.
- ⁽¹⁾ Зависит от версии ПО и страны.

⁽¹⁾ Зависит от версии ПО и страны.
⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

- помощью этого телефона. Вы можете так же синхронизировать контакты с базовым устройством; просматривать список вызовов; просматривать/отправлять SMS сообщения с базового устройства.
- Вы можете выполнить сопряжение с базовым устройством с помощью Bluetooth.
- Активация сопряжения с базовым устройством:** Включите Bluetooth, выберите для просмотра список доступных устройств Bluetooth и нажмите **BT dialer > Вкл.** Вам необходимо подтвердить пароль (отображается автоматически) на базовом устройстве, как-только вы выбрали его для синхронизации с вашим 2012G/2012D. После успешного сопряжения, имя базового устройства будет видно в вашем 2012G/2012D.
- Процедура сопряжения 2012G/2012D выполняется только один раз. Если ваш телефон и базовое устройство уже были сопряжены, то при включении Bluetooth и на 2012G/2012D, и на базовом устройстве, подключение к базовому устройству произойдет автоматически.
- 15.7 Голосовое напоминание**
- Используйте эту функцию для записи аудиофайлов и установки их в качестве будильника.
- 15.8 Ложный вызов**
- Вы можете создать Ложный вызов с помощью этой функции в запланированное время. Это поможет вам вежливо выйти из ситуации в любое удобное для вас время. Этот вызов может быть отклонен нажатием клавиши .
- 15.9 Фильтр вызовов.....**
- Включите черный список, чтобы все вызовы от абонентов данного списка автоматически блокировались. Включите белый список, чтобы принимать все вызовы от абонентов из данного списка.
- ⁽¹⁾ Зависит от версии ПО и страны.

⁽¹⁾ Зависит от версии ПО и страны.

- 15.10 Интернет.....**
- Доступные опции: Домашняя страница, Закладки, Вести адрес, История, Настройки, Push сообщения.
- 16 Профили.....**
- С помощью этого меню вы можете настроить мелодии для различных событий.
- 17 Настройки.....**
- Находясь на главном экране, выберите значок , а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Настройки телефона, Настройки вызовов, Сеть, Параметры подключения, Безопасность, Нормы безопасности, Заводские настройки⁽¹⁾, Настройки SIM-карт⁽²⁾.**
- 18 Услуги.....**
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.
- ⁽¹⁾ Сброс настроек телефона к заводским. Данные пользователя не будут удалены. Введите пароль по умолчанию 1234 для подтверждения восстановления и перезагрузки.
⁽²⁾ только 2012D.

⁽¹⁾ Сброс настроек телефона к заводским. Данные пользователя не будут удалены. Введите пароль по умолчанию 1234 для подтверждения восстановления и перезагрузки.
⁽²⁾ только 2012D.

