

# MAXVI C20



Ru | **Руководство пользователя**

Kz | **Пайдаланушының нұсқаулығы**

Ua | **Посібник користувача**

## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕЛЕФОНА



- 1 - динамик
- 2 - 4-х позиционная навигационная кнопка
- 3 - кнопка «OK»
- 4 - левая функциональная кнопка
- 5 - кнопка «Вызов»
- 6 - разъем подключения доп. зарядного устройства (в комплект не входит)
- 7 - разъем micro-USB
- 8 - разъем подключения наушников
- 9 - микрофон
- 10 - кнопка «Отмена»
- 11 - правая функциональная кнопка
- 12 - фонарик
- 13 - место крепления шнура
- 14 - динамик

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ


### Установка SIM-карт

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте в слот карту SIM1/SIM2.
4. Вставьте аккумулятор.
5. Установите заднюю крышку на место.

### Установка карты карты-памяти Micro SD

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте в слот карту Micro SD.
4. Закройте держатель карты и сдвиньте его до фиксации
5. Вставьте аккумулятор.
6. Установите заднюю крышку на место.

### Включение/выключение телефона

Чтобы включить или выключить телефон нажмите и удерживайте кнопку 

### Советы:

- Во время зарядки телефон можно использовать.
- Если зарядное устройство остается подключенным к телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки.
- Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд.
- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.

## ЗНАЧКИ И СИМВОЛЫ (индикаторы информации)



Телефон подключен к сети GSM.  
Чем больше делений, тем выше уровень сигнала (при вставленной SIM1 и/или SIM2)



Наличие непрочитанного сообщения на SIM1 (аналогично SIM2)



Наличие пропущенных звонков SIM1 (аналогично SIM2)



Наличие непрочитанного сообщения на SIM1 (аналогично SIM2)



Гарнитура подключена к телефону



Будильник включен



Индикация уровня заряда аккумулятора



Профиль «Без звука». Звук выключен



Профиль «Вибрация». Только вибровывозы.  
Звук выключен




Профиль «На улице». Максимально громкий звук





Профиль «В помещении». Стандартная громкость звука

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА

### Вызов

Введите номер телефона.  
Нажмите  для вызова.  
Выберите SIM1 или SIM2 для звонка.

### Прием и завершение вызова

Нажмите левую кнопку , чтобы ответить на вызов.  
Чтобы завершить вызов, нажмите 

### Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без SIM-карты.

Для регулировки громкости вызова используйте клавиши 4x позиционной кнопки вверх и вниз.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### ОРГАНАЙЗЕР

Калькулятор, Мировое время, Bluetooth, Календарь, Секундомер, Будильник, Фонарик, Услуги SIM, Электронная книга.

### КОНТАКТЫ

#### Добавление нового контакта

- Перейдите в меню *Контакты* > *Опции* > *Создать*
- Выберите расположение (на SIM1/на SIM2/в телефон).
- Введите имя, номер телефона и добавьте дополнительные данные, если это необходимо.
- Нажмите *Сохранить*.

#### Поиск контакта

- Перейдите в меню *Контакты*.
- Введите несколько первых букв имени в строке поиска (для смены регистра нажмите #).
- Выберите контакт из списка.

#### Управление контактами

Вы можете копировать контакты на карты SIM1/SIM2 и телефон, а также удалять

контакты.

Перейдите к меню *Контакты* > *Опции* > *Импорт/Экспорт* > *Копировать*, выберите нужный вариант.

### ИГРЫ

В телефоне установлена игра «Сокобан».

### ИНТЕРНЕТ

В телефоне установлен браузер.

### СООБЩЕНИЯ

#### Отправка сообщений

- Выберите меню *Сообщения* – *Написать сообщение*.
- Введите номер или добавьте из телефонной книги.
- Нажмите *Опции* – *Отправить*.

### МУЛЬТИМЕДИЯ

#### Изображения

Для просмотра изображений, сохраненные в памяти телефона и на карте microSD.

#### Видео

Позволяет воспроизводить видео файлы.

## **FM-Радио**

Для прослушивания FM-радиостанций не требуется подключать наушники.

## **Диктофон**

Поддерживает запись в формате AMR/WAV.

## **Аудио**

Позволяет воспроизводить аудио файлы.

## **ЖУРНАЛ**

Просмотр истории звонков (Входящих, Исходящих, Пропущенных), продолжительности вызовов, счетчик GPRS.

## **НАСТРОЙКИ**

### **Настройки вызовов**

Активность симкарт, Настройки перед-адресации, Ожидание вызова, Запрет вызовов, Показывать номер, Другие.

### **Настройки телефона**

Дата и время, Настройки языка, На-строй-ки клавиш быстрого доступа, Авт. вкл/ выкл, Восстановление заводских настроек (стандартный пароль 1122)

### **Безопасность**

PIN, Изменить PIN2, Изменить код блоки-ровки телефона, Конфиденциальность,

Авто- блокировка, Блокировка клавиш кнопкой Отбоя вызова, Блокировка, Черный список.

### **Соединение**

Учетная запись сети, GPRS сервис, Вы-бор сети, MRP

(Использует WAP трафик. Стоимость и тарифы уточ-няйте у вашего оператора).

### **Профили**

Общий, Бесшумный, В помещении, На улице.

### **Экран**

Настройки обоев, Настройки дисплея при простое, Контраст, Подсветка, Время

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных и прочих учреждениях, где существуют ограничения на пользование мобильной связью.
- Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Используйте функцию «Handsfree» или остановите машину на время разговора.
- Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.
- Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары.
- Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электр-

магнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.д. в случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

- Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его сильным ударам.
- Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся газов. Это может привести к пожару.
- Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур, давления, повышенной влажности, это может привести к его выходу из строя.
- Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.
- Расположение телефона в тесном контакте с магнитными и кредитными картами, а также с другими магнитными

носителями информации, может повредить данные, хранящиеся на них.

- К включенному сотовому телефону могут притягиваться мелкие металлические предметы, которые могут послужить причиной поломки телефона.
- Попадание жидкостей в телефон может привести к короткому замыканию или протечке аккумулятора или иным неисправностям. При попадании жидкостей в телефон необходимо как можно быстрее вынуть аккумулятор из телефона и обратиться в сервисную службу.
- Излучение сотового телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле и радиоприемников, офисного оборудования.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Телефон
2. Аккумулятор
3. Гарантийный талон
4. Руководство пользователя

### **ВНИМАНИЕ!**

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.*



## ТЕЛЕФОНҒА ЖАЛПЫ ШОЛУ



- 1 - динамигі
- 2 - 4-жолы шарлау түймесін басыңыз
- 3 - түймешігі «ОК»
- 4 - сол жақ функциясы негізгі
- 5 - түймешігі «шақыру»
- 6 - байланыс розетка вн. Зарядтау (жинақта берілмеген)
- 7 - қосқышы микро-USB
- 8 - Құлақаспап қосылымы розетка
- 9 - Микрофон
- 10 - батырмасы «Болдырмау»
- 11 - оң функциясы негізгі
- 12 - Шам
- 13 - шілтер қоса
- 14 - динамигі

## ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ


### SIM-карталарды орнату

1. Артқы қақпағын алыңыз.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Слотқа SIM1/SIM2 картаны салыңыз.
4. Аккумуляторды салыңыз.
5. Артқы қақпақты орнына салыңыз.

### Micro SD картасын орнату (жады карталары)

1. Артқы қақпағын алыңыз.
2. Аккумуляторды шығарыңыз.
3. Слотқа SD картаны салыңыз.
4. Аккумуляторды салыңыз.
5. Артқы қақпақты орнына салыңыз.

### Телефонды қосу/өшіру

Телефонды қосу немесе өшіру үшін, түймешікті басып, ұстап тұрыңыз 

### Keңестер:

- Қуаттандыру кезінде телефонды пайдалануға болады.
- Егер қуаттандыру құрылғысы толық қуаттанған аккумулятор жағдайында телефонға қосулы күйінде қалып қойса, бұл аккумуляторды зақымдамайды. Қуаттандыру құрылғысын розеткадан ажырату арқылы ғана өшіруге болады.
- Егер сіз телефонды бірнеше күн бойы пайдаланбайтын болсаңыз, оны аккумулятордан шығарып алған жөн.
- Егер толық қуаттанған аккумулятор пайдаланылмаса ол уақыт өте келе өз қуатын жоғалтады.
- Егер аккумулятор бірінші рет пайдаланылса немесе ұзақ уақыт пайдаланылмаса, оны қуаттандыру үшін ұзақ уақыт қажет болуы мүмкін.

## ТАҢБАЛАР МЕН СИМВОЛДАР (ақпарат индикаторлары)



Телефон GSM желісіне қосылған.  
Көп бөлімшелері, жоғары сигнал деңгейі  
(салынған SIM1 және / немесе SIM2)



(SIM2 ұқсас) SIM1 оқылмаған хабарлардың  
болуы



SIM1 қоңырау (SIM2 ұқсас)



(SIM2 ұқсас) SIM1 оқылмаған хабарлардың  
болуы



Гарнитура телефон қосылған



Дабыл орнатылады



Батарея сыйымдылығы көрсеткіші



«Үнсіз» бейіндегі. өшіру дыбыс



«Дірілдеу» бейіндегі. Тек дірілдейді.  
өшіру дыбыс



«Кешесінде». бейіндегі Барынша қатты  
дыбыс



«Бөлмесінде». бейіндегі Стандартты дыбыс  
көлемі

## ТЕЛЕФОННЫҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫН

### Шақыру

Телефон нөмірін енгізіңіз. Шақыру үшін  
басыңыз

Қоңырау үшін SIM1 немесе SIM2-ні  
таңдаңыз.

### Қоңырауды қабылдау мен аяқтау

Шақыруға жауап беру үшін сол жақ  
түймешікті басыңыз

Шақыруды аяқтау үшін, басыңыз

### Шұғыл шақыру

Шұғыл көмекті SIM-картасыз да шақыруға  
болады.

Жоғары немесе төмен пернелері x 4  
жолы түймешігін пайдаланып қоңырау  
дыбыс деңгейін реттеу үшін.

## ҚОСЫМША МҮМКІНДІКТЕР

### ОРГАНАЙЗЕР

Калькулятор, Дүниежүзілік сағат, Bluetooth, күнтізбе, секундомер, оятқыш, Шам, SIM қызметтері, Е-кітап

### БАЙЛАНЫСТАР

#### Жаңа байланысты қосу

- Байланыстар >Опциялар>Жасау мәзіріне өтіңіз
- Орналасымды таңдаңыз (SIM1-ге/SIM2-ге/телефонға).
- Аты-жөніңізді, телефон нөмірін енгізіп, қажет жағдайда, қосымша деректер қосыңыз.
- «Сақтауды» басыңыз.

#### Байланысты іздеу

- Аты-жөнінің бірнеше әргін іздеу қатарына енгізіңіз (тізілімді ауыстыру үшін # басыңыз.
- Тізімнен байланысты таңдаңыз.

#### Байланыстарды басқару

Сіз SIM1/SIM2 картасынан және телефоннан байланыстарды көшіре аласыз және жоя аласыз. Бұл үшін Байланы-

стар мәзіріне өтіп, қажетті байланысты таңдаңыз, одан әрі  
>Импорт/Экспорт>Көшіру опцияларын және қажетті нұсқаны таңдаңыз

### ОЙЫНДАР

Телефонда «Жылан» ойыны орнатылған.

### ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

Телефон браузерді бар.

### ХАБАРЛАМАЛАР

#### Хабарлама жолдау

- Хабарлама> Хабарлама жазу мәзірін таңдаңыз.
- Нөмірді енгізіңіз немесе телефон кітапшасынан қосыңыз.
- Жолдауды басыңыз.

### МУЛЬТИМЕДИА

#### Суреттер

Осы функция телефон жадында мен micro-SD картада сақталған суреттерді көруге мүмкіндік береді.

#### Бейне

Бейне файлдарды көруге мүмкіндік береді.

## **FM-Радио**

FM-радио станцияларын тыңдау үшін сіздің Құлақаспап ашасын қажеті жоқ.

## **Диктофон**

Телефон AMR/WAVформатында жазуды қолдайды.

## **Дыбыс**

Дыбыс файлдарын жаңғыртуға мүмкіндік береді.

## **ТАРИХЫ**

Қоңыраулар тарихын (Кіретін, Шығатын, Жіберіп алынған) және қоңыраулардың ұзақтығын қарау, есептеуіш GPRS.

## **БАПТАУЛАР**

### **Шақыруды баптау**

Симкарталардың белсенділігі, Жаңа мекенге жолдауды баптау, Шақыруды күту, Шақыруға тыйым салу, Нөмірді көрсету, Басқалар

### **Телефонды баптау**

Күні мен уақыты, тіл параметрлері, ярлы-

ктар таңдаңыз. қосу / сөндіру, зауыттық параметрлерге (әдепкі құпия сөз 1122) қалпына.

## **Қауіпсіздік**

PIN, PIN2 өзгерту, қоңырау, құлып, Қара тізімі қабылдамау Телефонды құлыптау кодын, құпиялық, батырмасын өзгертіңіз.

## **Қосылыс**

Желінің есептік жазбасы, GPRS сервис, Желіні таңдау, MRP (WAP трафикті пайдалану. Сіздің операторымен тарифтік тексеру құны).

## **Бейіндер**

Жалпы, Дыбыссыз, Жиын, Бөлмеде, Көшеде.

## **Дисплейдің**

Қарапайым, контраст, Артқы жарық, Артқы жарық уақыт дисплей параметрлерін орнату тұсқағазды.

## ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Ұшақта, емдеу мекемесінде және мобильді байланысты пайдалануға шектеу қойылған басқа мекемелерде ұялы телефонды пайдалану ережелерін сақтау қажет.
- Рөлде мобильді байланысты пайдалану ережелерін сақтау қажет. «Handsfree» функциясын пайдаланыңыз немесе сөйлесу кезінде көлікті тоқтата тұрыңыз.
- Май құю бекеттерінде, химиялық өнеркәсіптерде және жанармай материалдары болуы мүмкін басқа жерлерде ұялы телефондарды пайдалану ережелері мен ұсынымдарын сақтау қажет.
- Телефон мен оның аксессуарларының (аккумулятор, қуаттандыру құрылғысы) зақымдалуы мен істен шығуын болдырмау үшін, тек қана түпнұсқа аксессуарларды пайдалану керек.
- Телефонды электрмагниттік сәулеленуге сезімтал электронды есту аппараттары, кардиостимуляторлар, сияқты электронды медициналық аспаптарға

және басқа аспаптарға, сондай-ақ түтін детекторларына жақын ұстауға болмайды, аспаптардың жұмысында ақау пайда болған жағдайда, олардың өндірушілерімен кеңескен жөн.

- Телефонның істен шығуын немесе тұтануын болдырмау үшін, оны қатты соғып алуға болмайды.
- Оңай тұтанатын газ атмосферасында телефонды қолдануға тыйым салынады. Бұл өртке әкелуі мүмкін.
- Телефонды жоғары температура, қысым, жоғары ылғалдылық әсеріне ұшыратуға болмайды, бұл оны істен шығаруы мүмкін.
- Телефон мен оның элементтерін бөлшектеуге тыйым салынады. Бұл оның істен шығуы мен аккумулятордың тесілуіне әкелуі мүмкін.
- Телефонның магниттік немесе кредиттік карталармен, сондай-ақ басқа металл ақпарат тасымалдағыштармен тығыз орналасуы онда сақталған деректерді зақымдауы мүмкін.
- Қосулы ұялы телефонға ұсақ металл

заттар тартылуы мүмкін, мұның өзі телефонның бұзылуына себеп болуы мүмкін.

- Телефонға сұйықтық тиюі қысқа тұйықталуға немесе аккумулятордан су ағуына немесе басқа ақауға әкелуі мүмкін.
- Ұялы телефонның сәулеленуі басқа байланыс құрылғыларына, оның ішінде кәдімгі телефондарға, теле және ради-оқабылдағыштарға, кеңсе жабдығына кедергі болуы мүмкін.

## ӨНІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Телефон
2. Аккумулятор
3. Кепілдік талоны
4. Пайдаланушының нұсқаулығы

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

*Өндіруші алдын ала ескертпей, телефонның жиынтығына, техникалық және бағдарламалық жасақтамасына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.*

## ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕЛЕФОНУ



- 1 - динамік
- 2 - 4-х позиційна навігаційна кнопка
- 3 - кнопка «ОК»
- 4 - ліва функціональна кнопка
- 5 - кнопка «Виклик»
- 6 - роз'єм підключення дод. зарядного пристрою (в комплект не входить)
- 7 - роз'єм micro-USB
- 8 - роз'єм підключення навушників
- 9 - мікрофон
- 10 - кнопка «Скасувати»
- 11 - права функціональна кнопка
- 12 - ліхтарик
- 13 - місце кріплення шнурка
- 14 - динамік



## ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ


### Встановлення SIM-карт

1. Зніміть задню кришку.
2. Вийміть акумулятор.
3. Вставте в слот карту SIM1/SIM2.
4. Вставте акумулятор.
5. Встановіть задню кришку на місце.

### Установка карти карти-пам'яті Micro SD

1. Зніміть задню кришку.
2. Вийміть акумулятор.
3. Вставте в слот карту SD.
4. Закрийте утримувач картки та посуньте його до фіксації.
5. Вставте акумулятор..
6. Встановіть задню кришку на місце.

### Включення / вимкнення телефону

Щоб увімкнути або вимкнути телефон натисніть і утримуйте кнопку 

### *Поради:*

- Під час заряджання телефоном можна користуватися.
- Якщо зарядний пристрій залишається підключеним до телефону при повністю зарядженому акумуляторі, це не призводить до пошкодження акумулятора. Вимкнути зарядний пристрій можна тільки шляхом його від'єднання від розетки.
- Якщо ви не збираєтеся використовувати телефон кілька днів, рекомендується вийняти з нього акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор не використовується, з часом він буде втрачати свій заряд.
- Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався тривалий час, то для його зарядки може знадобитися більше часу.

## ЗНАЧКИ І СИМВОЛИ (індикатори інформації)



Телефон підключений до мережі GSM.  
Чим більше поділок, то кращий зв'язок (при вставленій SIM1 і / або SIM2)



Наявність непрочитаного повідомлення на SIM1 (аналогічно SIM2)



Наявність пропущених дзвінків SIM1  
(Аналогічно SIM2)



Наявність непрочитаного повідомлення на SIM1 (аналогічно SIM2)



Гарнітура підключена до телефону



Будильник включений



Індикація рівня заряду акумулятора



Профіль «Без звуку». звук вимкнений



Профіль «Вібрація». Тільки вібровизов.  
звук вимкнений



Профіль «На вулиці». Максимально гучний звук



Профіль «У приміщенні». Стандартна гучність звуку

## ОСНОВНІ ФУНКЦІІ ТЕЛЕФОНУ

### Виклик

Введіть номер телефону. Натисніть для виклику.

Виберіть SIM1 або SIM2 для дзвінка.

### Прийом і завершення виклику

Натисніть ліву кнопку , щоб відповісти на виклик.

Щоб завершити виклик, натисніть .

### Екстрений виклик

Виклик екстреної допомоги можна здійснити навіть без SIM-карти.

Для регулювання гучності виклику використовуйте клавіші 4 x позиційної кнопки вгору і вниз.

## ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ТЕЛЕФОНУ ОРГАНАЙЗЕР

Калькулятор, Світовий час, Bluetooth, Календар, Секундомір, Будильник, Ліхтарик, Послуги SIM, Електронна книга

### КОНТАКТИ

#### Додавання нового контакту

- Перейдіть в меню *Контакти* > *Опції* > *Створити*
- Виберіть розташування (на SIM/на SIM2/в телефон).
- Введіть ім'я, номер телефону і додайте додаткові дані, якщо це необхідно.
- Натисніть *Зберегти*.

#### Пошук контакту

- Перейдіть в меню *Контакти*.
- Введіть декілька перших літер імені в рядку пошуку (для зміни регістра натисніть #).
- Виберіть контакт зі списку.

#### Управління контактами

Ви можете копіювати і видаляти контакти на картах SIM1/SIM2 і телефоні.

Для цього, перейдіть в меню *Контакти*, виберіть потрібний контакт, далі *Опції* > *Імпорт/Експорт* > *Копіювати* і виберіть потрібний варіант.

### ІГРИ

У телефоні встановлена гра «Сокобан».

### ІНТЕРНЕТ

У телефоні встановлений браузер.

### ПОВІДОМЛЕННЯ

#### Відправлення повідомлень

- Виберіть меню *Повідомлення* > *Написати повідомлення*.
- Введіть номер або додайте з телефонної книги.
- Введіть текст повідомлення.
- Натисніть *Опції* > *Надіслати*.

### МУЛЬТИМЕДІА

#### Зображення

Для перегляду зображень, збережених в пам'яті телефону і на карті micro-SD.

#### Відео

Дозволяє відтворювати відео файли.

## **FM-Радіо**

Для прослуховування FM-радіостанцій необхідно підключити навушники.

## **Диктофон**

Телефон підтримує запис у форматі AMR/WAV.

## **Аудіо**

Дозволяє відтворювати аудіо файли.

## **ЖУРНАЛИ**

Перегляд історії дзвінків (Вхідних, Вихідних, Пропущених), тривалості викликів, лічильник GPRS

## **НАЛАШТУВАННЯ**

### **Налаштування викликів**

Активність сім-карт, Налаштування переадресації, Очікування виклику, Заборона викликів, Показувати номер, Інші

### **Налаштування телефону**

Дата і час, Налаштування мови, Настрій-ки клавіш швидкого доступу, Авт. вкл / викл, Відновлення заводських налаштувань (стандартний пароль 1122).

## **Безпека**

PIN, Змінити PIN2, Змінити код блокування телефону, Конфіденційність, авто-блокування, Блокування клавіш кнопкою Відбою виклику, Блокування, Чорний список.

## **З'єднання**

Обліковий запис мережі, GPRS сервіс, Вибір мережі, MRP  
(Використовує WAP трафік. Вартість тарифу уточнюйте у вашого оператора).

## **Профілі**

Загальний, Без звуку, Зустріч, В приміщенні, На вулиці.

## **Дисплей**

Налаштування шпалер, Установки дисплея при просте, Контраст, Підсвічування, Час підсвічування.

## ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ

- Необхідно дотримуватися правил користування стільниковими телефонами в літаках, лікувальних та інших установах, де існують обмеження щодо користування мобільним зв'язком.
- Необхідно дотримуватися правил користування мобільним зв'язком за кермом. Використовуйте функцію «Handsfree» або зупиніть машину на час розмови.
- Необхідно дотримуватися правил і рекомендацій користування стільниковими телефонами на заправках, хімічних виробництвах і в інших місцях, де можлива наявність горючих матеріалів.
- Для запобігання пошкодження і виходу з ладу телефону і його аксесуарів (акумулятора, зарядного пристрою) необхідно використовувати тільки оригінальні аксесуари.
- Не рекомендується тримати телефон поряд з чутливими до електромагнітного випромінювання електронними медичними та іншими приладами, такими, як електронні слухові апарати, кардіостимулятори, а також детектори диму і т.д. у разі виникнення збоїв у роботі приладів необхідно проконсультуватися з їхніми виробниками.
- Щоб уникнути виходу телефону з ладу або його займання не рекомендується піддавати його сильним ударам.
- Забороняється використовувати телефон в атмосфері легкозаймистих газів. Це може призвести до пожежі.
- Не рекомендується піддавати телефон впливу високих температур, тиску, підвищеній вологості, це може призвести до його виходу з ладу.
- Забороняється розбирати телефон і його елементи. Це може призвести до його виходу з ладу і протікання акумулятора.
- Розташування телефону в тісному контакті з магнітними і кредитними картами, а також з іншими магнітними

носіями інформації, може пошкодити дані, що зберігаються на них.

- До увімкненого стільникового телефону можуть притягатися дрібні металеві предмети, які можуть послужити причиною поломки телефону.
- Попадання рідин в телефон може призвести до ко-роткого замикання або протікання акумулятора або іншим несправностям.
- При попаданні рідин в телефон необхідно якомога швидше вийняти акумулятор з телефону і звернутися в сервісну службу.
- Випромінювання стільникового телефону може бути причиною перешкод для інших пристроїв зв'яз-ку, в тому числі звичайних телефонів, теле- та радіо-приймачів, офісного устаткування.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Телефон
2. Акумулятор
3. Гарантійний талон
4. Посібник користувача

### УВАГА!

*Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне та програмне забезпечення телефону без попереднього повідомлення.*

# MAXVI

[www.maxvi.ru](http://www.maxvi.ru)

Сделано в КНР.  
Товар сертифицирован.  
Гарантия 1 год.

ҚХР-да жасалған.  
Тауар сертификатталған.  
Кепілдігі 1 жыл.

Зроблено в КНР.  
Товар сертифіковани.  
Гарантія 1 рік.

# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.