



РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚША
ENGLISH

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	

Все звонки бесплатны



CE 0168 Ⓢ

Руководство пользователя

LG-E612

P/N : MFL67531106 (1.0)



www.lg.com

<p>Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)</p>	<p>Это оборудование может использоваться во всех европейских странах. В странах ЕС WLAN может использоваться без ограничений в зданиях. Его использование за пределами зданий запрещено в России, на Украине и во Франции.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи. У ЄС бездротові мережі (WLAN) можна використовувати в приміщеннях без обмежень, однак їх використання на вулиці заборонено у Франції, Росії та Україні.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Бұл құрылғы барлық Еуропадағы елдерде қолдануға арналған. WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға болады, алайда Францияда, Ресейде және Украинада сыртта қолдануға тыйым салынған.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>

LG-E612 Руководство пользователя

Настоящее руководство служит для помощи при начале работы с телефоном.

- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорным дисплеем.
- ©2012 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ являются товарными знаками Google, Inc.



Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации4

Знакомство с телефоном 11

Компоненты устройства.....	17
Установка SIM-карты и аккумулятора ..	19
Зарядка аккумулятора телефона	20
Использование карты памяти	20
Блокировка и разблокировка экрана..	21
Способы блокировки экрана.....	22

Главный экран 24

Советы по работе с сенсорным экраном.....	24
Главный экран	24
Настройка Главного экрана	25
Добавление или удаление панелей Главного экрана	25
Переход к недавно использованным приложениям.....	26
Панель уведомлений.....	26
Настройка панели уведомлений.....	26
Просмотр строки состояния	26
Экранная клавиатура	28
Ввод букв с диакритикой	28

Настройка учетной записи Google 29

Подключение к сетям и устройствам 30

Wi-Fi.....	30
Подключение к сетям Wi-Fi	30
Bluetooth.....	31

Общий доступ к подключению для передачи данных.....	32
Использование функции Wi-Fi Cast	34
Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью SmartShare.....	34
Использование SmartShare	35
Соединения с компьютером при помощи кабеля передачи данных компьютера.....	36

Вызовы 39

Выполнение вызова.....	39
Вызов контактов	39
Ответ или отклонение вызова	39
Регулировка громкости во время разговора по телефону.....	39
Выполнение второго вызова	39
Просмотр журналов вызовов.....	40
Параметры вызовов.....	40

Контакты 42

Поиск контакта	42
Добавление нового контакта.....	42
Избранные контакты	42
Импорт или экспорт контактов.....	43
Перемещение контактов со старого телефона на новый	43

SMS/MMS 44

Отправка сообщений	44
В виде переписки	44
Использование смайликов	44
Изменение настроек MMS	45

Эл. почта	46	Инструменты	64
Управление учетной записью		Будильник	64
электронной почты	46	Калькулятор	64
Экран учетной записи электронной		Добавление события в календарь.....	64
почты.....	46	Polaris Office	65
Работа с папками учетных записей.....	47	Интернет.....	66
Создание и отправка сообщения		Браузер	66
электронной почты	47	Использование панели инструментов	
Камера	48	браузера	66
Применение видеискателя.....	48	Функции браузера	66
Быстрая съемка	49	Настройки	67
Расширенные настройки	49	Доступ к меню Настроек	67
Просмотр снимка	50	БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	67
Видеокамера	53	УСТРОЙСТВО	70
Применение видеискателя.....	53	ЛИЧНЫЕ.....	72
Простая видеосъемка	54	СИСТЕМА.....	74
Расширенные настройки	54	Обновление ПО телефона	78
Воспроизведение видео	55	Товарные знаки	79
Мультимедиа	56	DivX Mobile	79
Галерея.....	56	Аксессуары	80
QuickМето.....	57	Устранение неисправностей.....	81
Плеер	58	Часто задаваемые вопросы.....	84
FM-радио.....	60		
Поиск радиостанций.....	60		
LG SmartWorld.....	62		
Как попасть в LG SmartWorld с			
телефона.....	62		
Использование LG SmartWorld.....	62		

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-E612 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для

различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.

- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 0,904 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле – 0,639 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше

рекомендаций по территориальному разному.

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезмерные громкость звука и давление наушников могут стать причиной потери слуха.

Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе

отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.

- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.

- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели **LG-E612** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Температура окружающей среды

Макс.: +50°C (эксплуатация),
+45°C (зарядка)

Мин.: -10°C

Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите <http://opensource.lge.com/> Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.



Утилизация старого оборудования

- 1** Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2** Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1** Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
- 2** Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3** Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4** Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5** Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Знакомство с телефоном


Прочтите эту инструкцию перед началом использования телефона!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > вкладка **Настройки** > **Приложения** из категории УСТРОЙСТВО.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

2. Увеличение времени работы батареи


Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом

режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

Увеличение времени работы батареи:

- Выключите неиспользуемые средства связи: например, функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail™, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы батареи.


Для проверки уровня заряда батареи выполните следующие действия:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Состояние**

Отображается состояние батареи (заряжается, не заряжается) и уровень заряда (в виде процентной строки).

Знакомство с телефоном

Отслеживание и управление зарядом батареи:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Энергосбережение** в разделе УСТРОЙСТВО > **Расход заряда батареи** в разделе СВЕДЕНИЯ О БАТАРЕЕ.

На экране отображается время использования батареи. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет батареи. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд батареи. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

3. Использование папок

Можно объединить несколько значков приложений в папку. Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся.

ПРИМЕЧАНИЕ: После открытия приложения можно изменить его настройки, выбирая элементы из Меню, значок которого расположен в верхней или нижней части экрана.

4. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Android Market™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если Вам необходимо восстановить заводские настройки телефона, используйте опцию аппаратного сброса.

- 1 При выключенном телефоне нажмите и удерживайте левой рукой **клавишу уменьшения громкости + клавишу питания**.
- 2 Когда светодиодный индикатор в нижней части начинает светиться, одновременно отпустите **клавиши уменьшения громкости + клавиши питания** и нажмите и удерживайте клавишу Главного экрана (в течение 2 секунд).
- 3 Телефон включится и сразу выполнит восстановление заводских значений параметров. Подождите не менее минуты, пока телефон выполнит аппаратный сброс.

ВНИМАНИЕ!

При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

6. Запуск и включение приложений


ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда батареи неиспользуемыми приложениями.

Чтобы вернуться к списку недавно использовавшихся приложений:

Коснитесь и удерживайте нажатой клавишу **Главный экран**.

Знакомство с телефоном

Остановка приложений:

- 1 Коснитесь  > **вкладка** Приложения > Настройки > **Приложения** на УСТРОЙСТВЕ > вкладка **РАБОТАЮЩИЕ**.
- 2 Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь **Стоп**, чтобы завершить его.

7. Установка программного обеспечения (LG PC Suite)

Приложение для ПК "LG PC Suite" — это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.

- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на другом устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация об использовании приложения для ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка.

Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение для ПК "LG PC Suite" можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу www.lg.com и выберите страну.
- 2 Выберите **Поддержка** > **Поддержка мобильного телефона** > Выберите модель (LG-E612).
- 3 Щелкните **Синхронизация с компьютером в Загрузке**, затем выберите **ОКНО загрузки PC Sync**, чтобы загрузить ПО для ПК "**LG PC Suite**".

Системные требования ПО для ПК "LG PC Suite"

- ОС: Windows XP 32-разрядная (пакет обновления 2), Windows Vista 32-разрядная или 64-разрядная,

Windows 7 32-разрядная или 64-разрядная

- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-бита или больше
- Жесткий диск: 100 МБ или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от объема хранимых данных может потребоваться больше места)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО LG PC Suite на компьютер.

8. Синхронизация телефона с компьютером

Для удобства данные с устройства и компьютера могут быть легко синхронизированы с помощью программного обеспечения LG PC Suite для персональных компьютеров.

Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:


- 1** Подсоедините телефон к ПК. (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение.)
- 2** После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 3** Чтобы выбрать, щелкните [Личная информация].
- 4** Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр.**

9. Синхронизация телефона с компьютером по кабелю USB


ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программу LG PC Suite. Процедура установки ПО LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

Знакомство с телефоном

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Тип памяти** в разделе УСТРОЙСТВО, чтобы выбрать носитель. (для переноса файлов с или на карту памяти, установите ее в телефон.)
- 2 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 Появится список режимов USB-соединения. Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 4 Откройте папку съемного накопителя на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.
- 5 Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.
- 6 Выберите параметр только зарядного устройства для отсоединения телефона.

СОВЕТ Чтобы вновь использовать карту microSD на телефоне, потребуется открыть Панель уведомлений и коснуться  > **Только зарядка**.

Отключение телефона от компьютера:

Откройте панель уведомлений и коснитесь пункта  > **Только зарядка**,

чтобы безопасно отсоединить телефон от компьютера.

10. Держите телефон вертикально

Держите телефон прямо, как обычный телефон. Телефон LG-E612 оснащен внутренней антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна, Это может отразиться на качестве связи.

11. Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:

Извлеките батарею, вставьте ее обратно, затем включите телефон.

ИЛИ

Чтобы выключить аппарат, нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка** 10 секунд.

Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

Компоненты устройства

Динамик

Датчик расстояния

Клавиша главного экрана




Возврат к главному экрану из любого экрана.

Клавиша Назад



- Возврат к предыдущему экрану.



Питание/Блокировка

- Длительное нажатие: включение и выключение телефона.
- Короткое нажатие: блокировка или разблокировка экрана.

Клавиша меню



- Просмотр списка доступных параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик расстояния

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

Знакомство с телефоном

Кнопка Питание/Блокировка

Гнездо для наушников


Разъем для подключения зарядного устройства/USB

Микрофон



Клавиши регулировки громкости

- На главном экране: регулировка громкости звонка.
- Во время вызова: регулировка громкости динамика.
- При воспроизведении песни: непрерывная регулировка громкости.



COBET Нажмите и удерживайте в течение одной секунды кнопки Увеличение громкости и Уменьшение громкости для того, чтобы воспользоваться функцией **QuickMemo**.

Flash (Вспышка)

Объектив камеры


Разъем для SIM-карты

Крышка отсека для батареи

Аккумулятор

Динамик

Разъем для карты MicroSD




Установка SIM-карты и аккумулятора


Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить.

Порядок установки SIM-карты и аккумулятора:


- 1 Чтобы снять крышку отсека для аккумулятора, возьмите телефон в руку. Ногтем приподнимите крышку отсека для аккумулятора, как показано на рисунке.



- 2 Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.



- 3 Установите батарею в штатный отсек, соединив позолоченные контакты телефона и батареи (1) и нажав на нее до щелчка защелки (2).




- 4 Поместите крышку отсека для аккумулятора поверх отсека (1) и задвиньте ее вниз до щелчка (2).



Знакомство с телефоном

Зарядка аккумулятора телефона

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.



ПРИМЕЧАНИЕ. При первом использовании аккумулятора необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не открывайте крышку отсека для аккумулятора во время зарядки.

Использование карты памяти


Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ объемом до 32 Гб. Данные карты памяти специально предназначены для использования в мобильных телефонах и других миниатюрных устройствах. Они


идеально подходят для хранения на телефоне таких мультимедийных файлов, как музыка, программы, видеоролики и фотографии.

Чтобы установить карту памяти:

Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.

Безопасное извлечение карты памяти:

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Карта SD и память телефона** в разделе УСТРОЙСТВО > **Извлечь карту SD** > **OK**.



ПРИМЕЧАНИЕ!

- Устанавливайте в телефон только совместимые карты памяти. Установка несовместимой карты памяти может привести к повреждению карты, хранящихся на ней данных, а также самого телефона.
- Поскольку устройство использует файловую систему FAT32, максимальный размер любого файла не может превышать 4 Гб.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен, Это может привести к поломке карты или телефона и повреждению данных на карте памяти.

Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.


ПРИМЕЧАНИЕ: При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.

- 1 Коснитесь , чтобы открыть список приложений.
- 2 Прокрутите список и нажмите **Настройки.** > **Память в разделе УСТРОЙСТВО.**
- 3 Коснитесь **Извлечь карту SD**, а затем коснитесь **ОК**, чтобы подтвердить действие.
- 4 Коснитесь **Очистить карту SD** > **Очистить карту SD** > **Стереть все**, а затем подтвердите действие.
- 5 Если установлен шаблон блокировки, введите его и выберите **Удалить все.**

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.


Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран отключается и автоматически блокируется, Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд батареи.

Если телефон LG-E612 не используется, нажмите клавишу **Питание/ Блокировка**  для блокировки телефона.

Знакомство с телефоном

Если на момент блокировки экрана выполнялись какие-либо программы, то они могут все еще выполняться в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон, нажмите кнопку **Питание/Блокировка** . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

СОВЕТ Для активации телефона также можно воспользоваться клавишей главного экрана, если экран отключен.


Способы блокировки экрана

Заблокировать экран можно с помощью активации функции блокировки. Телефон будет запрашивать код разблокировки при каждом включении телефона или попытке разблокировки экрана.

- Компания LG не несет ответственности за утрату кодов безопасности или

личных данных, а также за любой другой ущерб, понесенный вследствие использования нелегального ПО.


Установка сенсорного ключа разблокировки

- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Выбрать блокировку экрана > Провести пальцем**.
- 2 Проведите пальцем по экрану, чтобы разблокировать его.


Установка графического ключа разблокировки

- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Выбрать блокировку экрана > Графический ключ**.
- 2 Просмотрите указания на экране и примеры сенсорных ключей, затем выберите **Далее**.
- 3 Создайте ключ, перемещая палец от одной точки к другой, задействуя не менее 4 точек.
- 4 Выберите **Продолжить**.
- 5 Введите графический ключ заново для подтверждения.
- 6 Выберите **Подтвердить**.

Установка PIN-кода для разблокировки

- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть список приложений. и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Выбрать блокировку экрана > PIN**.
- 2 Введите новый PIN-код (цифровой) и выберите **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и нажмите **ОК**.

Установка пароля для разблокировки

- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть список приложений. и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Выбрать блокировку экрана > Пароль**.
- 2 Введите новый пароль (буквенно-цифровой) и выберите **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.

Крайне важно запомнить установленный способ разблокировки. При использовании неверного графического ключа, PIN-кода или пароля 5 раз подряд доступ к телефону блокируется и повторить можно будет только через 30 секунд.

Если вы забыли PIN-код или пароль:

Если вы забыли PIN-код или пароль, то требуется произвести аппаратный сброс.

Главный экран

Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание — для выбора меню/ параметра, либо запуска приложения. Чтобы выполнить это действие нужно коснуться элемента.

Касание и удержание — для запуска параметров меню или захвата объекта, который необходимо переместить. Чтобы выполнить это действие, нужно коснуться и удерживать нужный элемент.

Перемещение — для прокручивания списка или медленного перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно выполнить перемещение по сенсорному экрану.

Проведение пальцем по экрану — для прокручивания списка и быстрого перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно провести пальцем по сенсорному экрану (быстро переместить и отпустить).

ПРИМЕЧАНИЕ!


- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.


Главный экран


Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять Приложения, Загрузки, Виджеты и Обои.


ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.

В нижней части главного экрана LG находятся клавиши быстрого доступа. Клавиши быстрого доступа, расположенные на главном экране, обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

 Коснитесь значка **Телефон**, чтобы отобразить сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.

 Коснитесь значка **SMS/MMS**, чтобы перейти к меню сообщений. Введите текст сообщения.

 Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.

 Коснитесь значка **Приложения** в нижней части экрана. Вы можете увидеть все установленные приложения. Чтобы открыть желаемое приложение, просто коснитесь значка в списке приложений.

Настройка Главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него Приложения, Загрузки, Виджеты и Обои. Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные Ярлыки приложений на Главный экран.

1 Главный экран > 


Или

коснитесь и удерживайте незанятую часть Главного экрана для перехода в режим редактирования.

2 Различные панели Главного экрана и элементы в Приложениях, Загрузках, Виджетах или Обоях отобразятся на экране режима редактирования,

3 Прокручивайте экран влево или вправо для поиска нужной панели. Затем коснитесь и удерживайте элемент, чтобы переместить его на нужную панель.

Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:

• **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на .

СОВЕТ Чтобы добавить приложение на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте значок приложения, которое необходимо добавить.

Добавление или удаление панелей Главного экрана

Панели Главного экрана можно добавлять или удалять, чтобы упорядочивать виджеты в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями.

1 Поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы перейти в режим Редактирования. В нем вы сможете добавлять, удалять или изменять порядок панелей.


Главный экран

Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Коснитесь и удерживайте клавишу **главного экрана**. На экране появится всплывающее меню со значками приложений, которые недавно использовались.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь клавиши **Назад**, чтобы вернуться в текущее приложение.

Панель уведомлений

Панель уведомлений располагается в верхней части экрана.



QuickMemo Звук/
Вибрация/
Без звука Wi-Fi Bluetooth Редактировать

Настройка панели уведомлений

Панель уведомлений можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

Реорганизация элементов на панели уведомлений

Коснитесь . Затем вы можете просмотреть и поменять порядок размещения элементов на панели уведомлений.

Для просмотра дальнейшей настройки уведомлений

Коснитесь > .

Вы можете добавлять и удалять элементы панели уведомлений, к примеру, Звуковой профиль, Wi-Fi, Bluetooth, режим "В самолете" и т. д.

Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз.

Коснитесь > , чтобы управлять Уведомлениями. Данное окно позволяет проверить состояние и выполнить настройку таких функций, как Звук, Wi-Fi, Bluetooth, Режим "В самолете", Учетные записи и синхронизация, Автоповорот экрана, Яркость, Передача данных, GPS, Точка доступа Wi-Fi и т. д.

Просмотр строки состояния

Строка состояния использует различные значки для отображения данных телефона, к примеру: сила сигнала, новые сообщения, уровень заряда аккумулятора, включение Bluetooth или передача данных.



Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

Значок	Описание
	Нет SIM-карты
	Сигнал отсутствует
	Режим "В самолете"
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Заставка включена
	Проводная гарнитура
	Выполняется вызов
	Удержание вызова
	Громкая связь
	Телефонный микрофон выключен
	Пропущенный вызов
	Bluetooth включен
	Системное предупреждение

Значок	Описание
	Установлен будильник
	Новая голосовая почта
	Звонок приглушен
	Режим вибрации
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	Запрос GPS
	Получение данных о местоположении от GPS
	Выполняется синхронизация
	Новое сообщение Gmail
	Новое сообщение Google Talk
	Новое сообщение SMS/MMS

Главный экран


Значок	Описание
	Композиция воспроизводится.
	Радио включено в качестве фона
	USB-модем включен
	Портативная точка доступа Wi-Fi включена
	USB-модем и портативная точка доступа включены


ПРИМЕЧАНИЕ. Значки, отображаемые на экране, могут отличаться в зависимости от региона или поставщика услуги.


Экранная клавиатура


Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.


Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Дважды коснитесь или коснитесь и удерживайте, и все вводимые буквы будут заглавными.

 Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой. Коснитесь и удерживайте эту вкладку, чтобы открыть меню настроек.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков. Выберите нужный специальный символ.


Настройка учетной записи Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в учетную запись Google и выбрать способ использования служб Google.

Чтобы настроить учетную запись Google:

- Войдите в учетную запись Google с предложенного экрана настройки.

ИЛИ

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > выбрать приложение Google, например, **Gmail** > выберите **СОЗДАТЬ**, чтобы создать новую учетную запись.

Если у вас есть учетная запись Google, коснитесь **Существующий**, введите адрес электронной почты и пароль, а затем нажмите **Войти**.

После настройки учетной записи Google телефон автоматически синхронизируется с учетной записью электронной почты Gmail в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в учетную запись. (Функция зависит от настроек синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами служб Google на своем телефоне.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.


Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы батареи, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ: За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или при его отключении может взиматься дополнительная плата.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** в разделе БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
 - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть доступна для подключения, появится запрос на подтверждение подключения к этой сети — нажмите кнопку **Подключиться**.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)
- 5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других телефонах.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > Установите **Bluetooth** как **ВКЛ** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**
 - 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. Телефон выполнит поиск и отобразит идентификаторы всех доступных устройств Bluetooth в пределах диапазона. Если устройства, с которым требуется сопряжение, нет в списке, убедитесь, что целевое устройство настроено на Видно другим, затем коснитесь **ПОИСК УСТРОЙСТВ** еще раз.
 - 3 Из списка выберите устройство для соединения.
- Когда соединение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные наушники hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, его необходимо ввести.

Подключение к сетям и устройствам



Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth


- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие в календаре, или медиафайл в соответствующем приложении или **Загрузках**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > Включите **Bluetooth**  и затем поставьте флажок напротив вашего устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь  > **Время видимости устройства** **истекло**.


- 2 Выберите **Принять**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.

Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление. Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.

Чтобы изменить настройки Точки доступа Wi-Fi:


- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Дополнительно** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Точка доступа Wi-Fi** > Измените

значения необходимых параметров.

СОВЕТ Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению USB-модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема и способах настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 На Главном экране, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**
- 2 Коснитесь **Дополнительно** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** и выберите **Точка доступа Wi-Fi**.

3 Убедитесь, что выбрана **Портативная точка доступа Wi-Fi**.

4 Коснитесь **Настроить точку доступа Wi-Fi**.

- Отобразится диалоговое окно **Настроить точку доступа Wi-Fi**.
- Можно изменить имя сети SSID, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
- Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).
- При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Настроить точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.

5 Нажмите **Сохранить**.

ВНИМАНИЕ!

При выборе параметра безопасности "Открыть" защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

Использование функции Wi-Fi Cast

У вас есть возможность отправлять музыку, изображения и видео другим пользователям, которые пользуются телефонами на базе ОС Android, подсоединенными к одинаковым сетям Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Заранее проверьте сеть Wi-Fi и Wi-Fi Direct и убедитесь, что при соединении используется одна сеть.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Еще** в разделе БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ > **Wi-Fi Direct**
- 2 Установите флажок, чтобы включить Wi-Fi Direct.
- 3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому


следует подключиться.

- 4 Коснитесь **Подключить**.

Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью SmartShare

Wi-Fi Direct автоматически ищет ближайшие устройства с поддержкой Wi-Fi Direct и составляет список в порядке их нахождения, из которого можно выбрать определенное устройство для отправки мультимедийных данных с помощью Smart Share.

ПРИМЕЧАНИЕ. Wi-Fi Direct невозможно использовать, если включены другие функции Wi-Fi.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Еще** в разделе БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.

СОЗДАТЬ ГРУППУ — коснитесь этой кнопки для активации режима владельца группы, что позволяет подключать другие устройства Wi-Fi с помощью поиска на телефоне. В этом случае следует ввести пароль, заданный в пункте меню **Пароль**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда телефон становится владельцем группы, он будет потреблять больше энергии, чем в режиме клиента. Соединение Wi-Fi Direct не обеспечивает подключения к Интернету. При использовании неавтономных сервисов возможны дополнительные расходы. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.


Использование SmartShare

С помощью телефона вы можете настроить общий доступ других плееров к медиафайлам в сети.

1 Коснитесь  и выберите SmartShare



- Устройство должно быть подключено к сети Wi-Fi. Если оно не подключено, появится новое окно запроса подключения к Wi-Fi.
- 2** От: Выберите библиотеку для просмотра списка содержимого.
- Если предварительно было подключено устройство, отображается список содержимого памяти устройства.
- 3** На: Настройка проигрывателя для воспроизведения файлов содержимого.

- Воспроизводить файлы можно только на поддерживаемых устройствах, к примеру, на телевизоре или ПК с поддержкой DLNA.
 - Коснитесь  для повторного поиска доступных устройств.
- 4** Выберите из списка файл содержимого, который необходимо воспроизвести.
- Коснитесь и удерживайте файл содержимого для воспроизведения или просмотра подробных сведений.
 - Коснитесь кнопки меню для воспроизведения, загрузки, настройки и просмотра Справки.
- 5** Обмен файлами со списком содержимого.
- Вы можете передавать файлы на другие устройства, сохраненные в памяти телефона.
 - Вы можете загружать в память телефона файлы, сохраненные во внешней библиотеке.
 - Состояние передачи отображается на панели уведомлений.
 - Загруженные файлы сохраняются в папке **SmartShare**.

Подключение к сетям и устройствам

6 Включите **DMS** в меню **Настройки**.

- **Видно другим:** идентифицирует ваш телефон среди других устройств с поддержкой DLNA.
- **Имя устройства:** настраивает имя и значок, отображаемый на других устройствах.
- **Всегда принимать запросы:** автоматический прием запросов других устройств на обмен файлами.
- **Получать файлы:** позволяет другим устройствам загружать файлы на ваш телефон.
- **СОДЕРЖИМОЕ ДЛЯ ОТПРАВКИ:** позволяет настроить тип медиафайлов, которые вы хотите отправить.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- **Сервер DMS (Digital Media Server)** позволяет вам отправлять файлы с телефона на другие устройства, подключенные к той же сети. С функцией DMC (Digital Media Controller) вы можете просматривать файлы на других цифровых устройствах, управляя воспроизведением и остановкой. С помощью телефона вы также можете воспроизводить файлы, сохраненные на других устройствах, с помощью DMP (Digital Media Player).
- Воспроизвести можно только файлы тех форматов, которые поддерживаются DMR. Воспроизведение некоторых файлов не поддерживается (в зависимости от DMR).
- Функция загрузки может не поддерживаться DMS.

Соединения с компьютером при помощи кабеля передачи данных компьютера

Подключение устройства к ПК с помощью кабеля передачи данных в режимах USB-соединения.

Подключив устройство к компьютеру, вы сможете напрямую передавать данные и использовать программное обеспечение для ПК (LG PC Suite).

Синхронизация телефона с компьютером

Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программное обеспечение (LG PC Suite). Эту программу можно загрузить с веб-сайта LG (www.lg.com).

- 1** Подсоедините телефон к ПК с помощью USB-кабеля. Появится тип USB соединения. Выберите программное обеспечение LG.
- 2** Запустите программу LG PC Suite с компьютера. Дополнительная информация приведена в справке к ПО для ПК (LG PC Suite).

ПРИМЕЧАНИЕ. Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке программного обеспечения ПК LG PC Suite на компьютер.

Передача музыки, фотографий и видеозаписей с использованием режима хранения USB

- 1** Подключите телефон LG-E612 к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2** Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки > Соединение > Тип подключения USB**, затем выберите **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 3** Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если драйвер для платформы LG Android установлен, то на экране сразу же появится сообщение "Включить USB-накопитель".

Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1** С помощью кабеля USB подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.

Подключение к сетям и устройствам





- 2 Выберите параметр **Синхронизация носителя (МТР)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
 - 3 Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.
 - 4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
 - 5 Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
 - 6 Запустите синхронизацию.
- Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.

Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), Vista или выше
Версия Windows Media	Windows Media Player 10 или выше

- Если версия Windows Media Player ниже 9, установите проигрыватель версии 10 или выше.

Вызовы


Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .



СОВЕТ Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте



Вызов контактов

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 Коснитесь контакта из списка, чтобы позвонить на этот номер.

Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в режиме блокировки, удерживайте и переместите , чтобы начать разговор. Удерживайте и переместите , чтобы отклонить входящий вызов.

На разблокированном экране для ответа или отклонения входящего вызова достаточно просто коснуться соответствующих значков.




СОВЕТ Быстрое сообщение

Коснитесь значка Быстрое сообщение во время вызова для отправки быстрого сообщения вызываемому абоненту. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.


Регулировка громкости во время разговора по телефону

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

Выполнение второго вызова



- 1 Во время первого вызова коснитесь **Меню > Добавить вызов** и наберите номер. Также можно перейти к списку последних исходящих, коснувшись , или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.

Вызовы

- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.
- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Завершить**. или нажмите кнопку Главный экран и прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Завершить**. .

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов

На главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** .


В нем представлен полный список исходящих, входящих и пропущенных голосовых вызовов.

СОВЕТ Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.

СОВЕТ Коснитесь клавиши **Меню**, затем нажмите кнопку **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Параметры вызовов

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь клавиши **Меню**.
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

Номера фиксированного набора

— чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Голосовая почта. Позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

Параметры голосовой почты. При использовании службы голосовой почты оператора данный параметр позволяет ввести телефонный номер, используемый для прослушивания голосовой почты и управления голосовыми сообщениями.

Сохранить незнакомые номера — Занести неизвестные номера в контакты после вызова.

Отклонение вызова — позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Отключено**, **Отклонять звонки в списке** или **Отклонять все вызовы**.

Быстрые сообщения — Данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

Переадресация вызова — Выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

Запрет вызовов — Указание условий, при которых следует запрещать вызовы. Введите пароль запрета вызовов.

Уточните у оператора доступность данной услуги.

Продолжительность вызова — Просмотр длительности всех вызовов, в том числе общей длительности, длительности исходящих или принятых вызовов, а также последнего вызова.

Стоимость вызовов — Просмотр стоимости совершенных вызовов. (Данная услуга зависит от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами.)

Дополнительные настройки — Позволяет изменять следующие настройки.

Определение номера вызывающего абонента. Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.


Параллельный вызов: Если функция ожидания вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

Контакты

Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами учетной записи Google или другими учетными записями, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

На Главном экране

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Выберите .
- 3 Выберите расположение в памяти. При наличии нескольких учетных записей выберите ту, в которую следует добавить контакт, например, **Телефон** или **Google**.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Коснитесь **Сохранить** для добавления контакта в память.


Создать контакт также можно с помощью экрана набора номера.

- 1 Коснитесь  >  чтобы открыть экран набора номера.
- 2 Введите номер телефона.
- 3 Коснитесь **Добавить в контакты** > **Создать новый контакт**.
- 4 Выберите расположение в памяти. При наличии нескольких учетных записей выберите ту, в которую следует добавить контакт, например, **Телефон** или **Google**.
- 5 Введите данные контакта
- 6 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 7 Коснитесь **Сохранить** для добавления контакта в память.


Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные


- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть его сведения.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка становится желтой.

Удаление контакта из списка избранных

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки **Избранное** и выберите контакт, чтобы посмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет и контакт удаляется из избранного.

Импорт или экспорт контактов

Для импорта/экспорта файлов контактов (в формате vcf) из памяти устройства (внутренняя память/карта памяти), SIM или USIM-карты в телефон или наоборот.

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь клавиши **Меню > Импорт/Экспорт**.
- 3 Выберите необходимый параметр для импорта/экспорта. При наличии нескольких учетных записей выберите ту, в которую следует добавить контакт.
- 4 Выберите файл контактов для импорта/экспорта и нажмите **Импорт** для подтверждения.



Перемещение контактов со старого телефона на новый

При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.

- 1 Сначала установите ПО LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 В верхней части экрана выберите **Устройство > Импорт личной информации > Импорт контактов**.
- 3 Появится всплывающее меню открытия файла контактов.
- 4 Выберите файл контактов и щелкните **Открыть**.
- 5 Появится всплывающее меню импорта контактов с ПК в контакты телефона.
- 6 Если контакты на ПК и телефоне различаются, выберите те контакты, которые следует импортировать с ПК.
- 7 Щелкните кнопку [OK] для импорта новых контактов с ПК на телефон.

В телефоне LG-E612 все функции работы с SMS и MMS собраны в одном понятном и удобном меню.


Отправка сообщений


- 1 Чтобы написать новое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле Кому введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.

ПРИМЕЧАНИЕ. За отправку текстового сообщения каждому отдельному адресату с вас взимается плата.

- 3 Коснитесь поля Ввод сообщения и начните набирать его.
- 4 Коснитесь **клавиши Меню**, чтобы открыть меню Параметров. Выберите **Добавить тему, Отменить, Вложить, Вставить смайлик** или **Все сообщения**.
- 5 Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.
- 6 Открывается окно сообщения, с сообщением после имени/номера получателя. Ответы появляются на

экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

 **ВНИМАНИЕ:** Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.

 **ВНИМАНИЕ:** При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

В виде переписки


Сообщения (SMS, MMS), которыми вы общаетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами. При составлении нового сообщения, коснитесь клавиши **Меню**, затем выберите **Вставить смайлик**.

Изменение настроек MMS

В телефоне LG-E612 параметры сообщений предварительно установлены, что позволяет отправлять сообщения незамедлительно. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

На Главном экране коснитесь значка  , затем нажмите клавишу **Меню** и коснитесь **Настройки**.

Эл. почта



Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Электронная почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и Exchange.

Настройки учетной записи может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

Управление учетной записью электронной почты



При первом запуске приложения **Электронная почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить учетную запись электронной почты.

Чтобы добавить учетную запись электронной почты:



- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Электронная почта** > на экране Учетные записи коснитесь  > **Настройки** > **ДОБАВИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ**

После завершения начальной установки приложение Электронная почта отобразит содержимое папки Входящие. При наличии нескольких учетных записей между ними можно переключаться.

Чтобы сменить настройки учетной записи электронной почты:


- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Электронная почта** > на экране Учетные записи коснитесь  > **Настройки**

Чтобы удалить учетную запись электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Электронная почта** > на экране Учетные записи коснитесь  > **Настройки** > коснитесь учетной записи, которую необходимо удалить > **Удалить учетную запись**

Экран учетной записи электронной почты

Чтобы просмотреть список входящих сообщений учетной записи, коснитесь ее. Учетная запись, которая по умолчанию используется для отправки сообщений, помечена флажком.

 — Коснитесь данного значка папки, чтобы открыть папки учетных записей.


На телефон загружаются только последние сообщения электронной почты.

Работа с папками учетных записей

Для каждой учетной записи предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:


- 1 Не закрывая приложения **Электронная почта**, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка Контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Добавьте Копию/Скрытую копию и вложения, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.

5 Коснитесь .

Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения будут храниться в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране Учетные записи.

СОВЕТ Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией. Коснитесь уведомления эл. почты, чтобы отключить отправку уведомлений.


Применение видеодискателя




- 1 Зум** — увеличить или уменьшить изображение.
- 2 Яркость** — определяет то, насколько светлым или темным будет изображение.
- 3 Режим съемки** — выберите **Обычн.**, **Панорама** или **Серийная съемка**.
- 4 Вспышка** — включение вспышки во время фотосъемки при плохом освещении.
- 5 Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню Настройки.
- 6 Режим видеосъемки** — коснитесь этого значка для переключения в режим видео.
- 7 Съемка** — делает снимок.
- 8 Галерея** — коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фотографии, находясь в режиме камеры.











ПРИМЕЧАНИЕ. Объем памяти может различаться в зависимости от снимаемой сцены или условий съемки.

Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Удерживая телефон, направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 Коснитесь объекта на экране — в области касания появится рамка фокусировки.
- 4 Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 5 Коснитесь значка **затвора** , чтобы сделать снимок. Вы также можете производить указанные действия при помощи боковых клавиш регулировки громкости.

Расширенные настройки




В окне видеосъемки, коснитесь , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

-  : восстановление всех параметров камеры по умолчанию.
-  : Коснитесь этой кнопки для просмотра справки по работе с камерой в режимах Панорама или Серийная съемка.
-  – Камера фокусируется на определенной точке.
-  – Выберите разрешение изображения. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.
-  – Подбираются параметры цветности и освещенности, подходящие для текущего окружения. Выберите один из следующих параметров: Обычн., Портрет, Ландшафт, Спорт, Закат и Ночь.
-  – ISO. Коэффициент ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция полезна при пониженном уровне освещения, когда невозможно использовать вспышку.
-  – Улучшение качества цвета в различных условиях освещения.
-  – Выберите цветовой тон, чтобы применить к изображению.
-  – Снимок производится через несколько секунд после нажатия затвора. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.
-  – При активации данной функции телефон будет автоматически привязывать полученные снимки к географическому местоположению, где они были сделаны. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог,

Камера

поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать снимки, отображенные на карте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция доступна только при работающем приемнике GPS.

-  – Выбор одного из четырех вариантов звука затвора.
-  – Позволяет просматривать снимки после их получения.
-  – Выбор накопителя для сохранения изображений.

СОВЕТ При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, таймер и режим съемки, будут восстановлены по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.

СОВЕТ Меню настроек отображается в окне видеискателя поверх картинка, так что при изменении параметров цвета или качества изображения можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.

Сделав снимки, выберите значок программы просмотра для просмотра изображений.

- Для просмотра остальных снимков прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, поместите на экран два пальца и разведите их в стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить) или дважды коснитесь экрана.
- Чтобы отправить снимок, коснитесь **Передать через**  > нужный элемент, например, Bluetooth, электронная почта, Мемо, Picasa и т. д.
- Чтобы удалить снимок, коснитесь **Удалить** .


Просмотр снимка

Узнайте, как просматривать снимки, сохраненные в памяти телефона.


- 1 На Главном экране откройте список приложений и выберите **Галерея**.
- 2 Выберите снимок для просмотра.

Во время просмотра снимка, используйте следующие параметры:

- Для просмотра остальных снимков прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, поместите на экран два пальца и разведите их в стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить).

- Чтобы отправить снимок, коснитесь **Передать через**  > нужный элемент, например, Bluetooth, электронная почта, Memo, Picasa и т. д.

СОВЕТ Если у вас есть учетная запись в социальной сети, и она настроена для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в социальное сообщество.

- Чтобы удалить снимок, коснитесь **Удалить** 

Коснитесь клавиши Меню, чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Установить картинку как — коснитесь, чтобы установить изображение в качестве **фотографии контакта, фонового рисунка для экрана блокировки** или **обоев**.


Переместить — коснитесь, чтобы переместить изображение в другое место.


Переименовать — коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.


Повернуть влево/вправо — Поворот влево или вправо.


Кадрирование. Кадрирование фотографии. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область.

Редактирование — Просмотр и редактирование изображения.

 — Выберите разрешение изображения. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.

 — Улучшение качества цвета в различных условиях освещения.

 — Применение к фотографиям художественных эффектов.

 — Применение к изображениям дополнительных возможностей.

Слайд-шоу — на экране автоматически отображается только что сделанный снимок.

Сведения — отображение сведений об изображении.


ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.

Камера

ПРИМЕЧАНИЕ. При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.

Видеокамера

Применение видеоскателя




- 1 Зум** — увеличить или уменьшить изображение.
- 2 Яркость** — определение и регулировка степени яркости для видео.
- 3 Размер видео** — коснитесь этой кнопки, чтобы установить размер видео, которое вы собираетесь снять (в пикселах).
- 4 Вспышка** — включение вспышки во время видеосъемки при плохом освещении.
- 5 Настройки** — коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров.
- 6 Режим камеры** — коснитесь этого значка для переключения в режим фотокамеры.
- 7 Запись** — начинает запись.
- 8 Галерея** — коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.


ПРИМЕЧАНИЕ. Во время видеозаписи функция зума недоступна.




Видеокамера





Простая видеосъемка

- 1 Нажмите кнопку режима работы **камеры**, и значок изменится на .
- 2 На экране отобразится окно видеискателя.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект съемки.
- 4 Нажмите кнопку записи  один раз, чтобы начать запись.
- 5 В верхнем углу видеискателя появляется красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.
- 6 Коснитесь  для остановки записи. Вы также можете производить указанные действия при помощи боковых клавиш регулировки громкости.




Расширенные настройки

В окне видеискателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.

-  - Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.
-  - Улучшение качества цвета в различных условиях освещения.
-  - Применение специального эффекта, к примеру, Черно-белый, Сепия или Негатив.


-  - При активации данной функции телефон будет автоматически привязывать полученные снимки к географическому местоположению, где они были сделаны. Если загрузить видео с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать видео, отображенные на карте.
-  - Выберите Выкл., чтобы записать видео без звука.
-  - Автоматическое воспроизведение видео после их записи.
-  - Выбор накопителя для сохранения видео.

После записи видео выберите значок программы просмотра, чтобы увидеть список видео.

- Чтобы просмотреть другие видео, прокрутите влево или вправо.
- Чтобы переслать видео, коснитесь нужного элемента в разделе **Передать через**  например, **Bluetooth, Сообщение, YouTube** и т. д.
- Для воспроизведения видео выберите **Воспроизведение** .
- Для удаления видео выберите **Удалить** .

Воспроизведение видео

Узнайте, как использовать проигрыватель для воспроизведения различных видов видео.

- 1** На Главном экране откройте список приложений и выберите Галерея.
- 2** Выберите видео (значком ) для воспроизведения.
- 3** Переведите устройство в горизонтальный режим.
- 4** Управление воспроизведением виртуальными клавишами.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

Коснитесь клавиши Меню, чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Разрешение экрана — коснитесь, чтобы выбрать желаемое разрешение экрана.

Яркость — отметьте для регулировки уровня яркости для комфортного просмотра видео.

Smart Share — коснитесь для отправки видео через Smart Share.

Сведения — коснитесь, чтобы просмотреть подробную информацию — название, дату, время, размер и тип.

Настройка громкости во время просмотра видео.

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

Мультимедиа

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа (фотографии и видеоклипы) их можно хранить на карте памяти.

- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

Галерея

Узнайте, как просматривать изображения и воспроизводить видео, сохраненные в памяти устройства и на карте памяти.

1 Коснитесь  > вкладка

Приложения > **Галерея** Откройте список панелей каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.


• Поддерживаемые форматы файлов (типы форматов)

- **Изображение:** bmp, gif, jpg, png
- **Видео:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
- Не блокируйте экран во время воспроизведения видео DivX по запросу. Каждый раз при блокировке экрана во время воспроизведения видео DivX по запросу с вашего счета будет снято одно очко просмотра.
- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.

QuickMemo

Используйте **QuickMemo**, чтобы создавать заметки во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения, или на текущем экране, было практично и удобно.





- 1** Откройте **QuickMemo**, нажав одновременно кнопки Увеличения громкости и Уменьшения громкости в течение одной секунды на том экране, где хотите создать заметку. Или откройте Панель уведомлений, а затем коснитесь .



- 2** Выберите нужный пункт меню — **Тип карандаша**, **Цвет**, **Ластик**, и создайте заметку.









- 3** Коснитесь  в меню редактирования и выберите , чтобы сохранить заметку на текущем экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickMemo. Не используйте ногти.

Использование параметров QuickMemo

При использовании функции QuickMemo можно с легкостью пользоваться параметрами QuickMenu.

-  - Выберите использовать фоновый экран или не использовать.
-  - Выберите тип карандаша и цвет.
-  - Удалите созданную вами заметку.
-  - Задайте местоположение для сохранения заметки.
-  - Сохраните заметку на текущем экране.
-  - Отправьте или поделитесь текущими заметками QuickMemo с другими.

Просмотр сохраненных заметок QuickMemo

Коснитесь **Галерея** и выберите альбом QuickMemo.

Мультимедиа

Плеер

Телефон оснащен встроенным музыкальным проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие форматы файлов: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.


Добавление музыкальных файлов в телефон









Начните с передачи файлов в память телефона или на карту памяти:

- Передача музыки, фотографий и видеозаписей с использованием режима хранения USB => стр. 37
- Загрузка из беспроводной сети. => стр. 66
- Синхронизация телефона с компьютером => стр. 36
- Получение через Bluetooth. => стр. 31
- Копирование на карту памяти.

Воспроизведение музыки

После передачи файлов в память телефона или на карту памяти.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Проигрыватель**.
- 2 Выберите папку с музыкой.
- 3 Выберите файл. Следующие значки служат для управления воспроизведением.

	Для приостановки воспроизведения коснитесь.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.
	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке.
	Коснитесь для возврата к началу композиции. Коснитесь два раза для перехода к предыдущей композиции.
	Коснитесь для управления громкостью музыки.
	Коснитесь, чтобы настроить режим повтора.
	Коснитесь, чтобы воспроизвести текущий список воспроизведения в произвольном порядке.
	Коснитесь, чтобы увидеть текущий список воспроизведения.




Коснитесь для просмотра текста песни. Эта опция включается только в том случае, если песня содержит текст.


Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Создание списка воспроизведения



- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Проигрыватель**.
- 2 Выберите **Списки воспроизведения**.
- 3 Нажмите  > **Новый список**.
- 4 Введите названия нового списка воспроизведения и нажмите **ОК**.
- 5 Выберите **Добавить музыку**.
- 6 Выберите файлы, которые нужно внести в список, и нажмите **Добавить**.

СОВЕТ Во время воспроизведения вы можете добавлять файлы в список нажатием  > **Добавить в список воспроизведения**.

Добавить композиции в список избранного.

Вы можете быстро добавить любимую композицию в список избранного. Во время воспроизведения нажмите  > **Добавить в избранное**, чтобы добавить текущую композицию в список быстрого доступа.

Настройка параметров проигрывателя

- 1 Коснитесь  > вкладка Приложения > Проигрыватель.
- 2 Нажмите  > **Настройки**.
- 3 Отрегулируйте настройки для оптимизации параметров проигрывателя.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

FM-радио

Телефон LG-E612 оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет настраивать любимые радиостанции и слушать радио, находясь в пути.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.

Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. Они сохраняются под определенными номерами, благодаря чему их не требуется каждый раз заново настраивать. Телефон позволяет сохранить до 48 станций.

Автоматическая настройка

- 1 На Главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Радио**.
- 2 Коснитесь , затем выберите **Поиск**.
- 3 Во время автосканирования коснитесь кнопки **Стоп**, чтобы остановить его. В памяти будут сохранены только те каналы радиостанций, которые удалось определить до остановки сканирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: настроить приемник на радиостанцию можно вручную, с помощью регулятора на экране.

СОВЕТ Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио.

Подключение гарнитуры, не разработанной специально для данного телефона, может повлиять на качество приема.

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — игр, приложений, обоев и мелодий — давая пользователям телефонов LG возможность жить яркой и разнообразной "Мобильной жизнью".

Как попасть в LG SmartWorld с телефона

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **LGSmartWorld**
- 2 Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь Регистрация и станьте полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.

ПРИМЕЧАНИЕ: Что делать, если значок не отображается?

- 1 Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и выберите свою страну.
- 2 Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3 Нажмите Выполнить и установите загруженный файл.
- 4 Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка приложения **LG SmartWorld**.

Использование LG SmartWorld

- Участвуйте в ежемесячных рекламных акциях LG SmartWorld.
- Попробуйте использовать удобные кнопки "Меню", чтобы быстро найти то, что вам нужно.

Категории — найдите содержимое по категории (напр., Образование, Развлечения, Игры и т.д.).

Поиск — поиск содержимого.

Приложения для вас — рекомендованное содержимое в зависимости от того, что вы выбирали ранее.

Мои приложения — список загруженного содержимого/содержимого, требующего обновления.

Настройки — настройте профиль и отображение.



Войти — установите ваш идентификатор и пароль.

- Также воспользуйтесь другими полезными функциями. (Экран информации о содержимом)


ПРИМЕЧАНИЕ: LG World может быть недоступен в определенных странах или в сетях некоторых операторов.

Инструменты


Будильник

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Будильник** > .
- 2 После установки времени телефон LG-E612 отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите **Повтор, Интервал повтора сигнала, Вибрацию, Мелодию, Блокировку с загадкой и Заметку**. Коснитесь **Сохранить**.

Калькулятор


- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Калькулятор**
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, —, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для выполнения более сложных вычислений коснитесь , выберите **Дополнительные вычисления**, затем выберите sin, cos, tan, log и т.д.

Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Календарь**
- 2 Коснитесь символа месяца в левом верхнем углу, чтобы открыть различные представления календаря (на день, на неделю, на месяц, с расписанием)
- 3 Коснитесь даты, в которую необходимо добавить событие.
- 4 Коснитесь  для добавления события.
- 5 Коснитесь пункта **Название события** и введите название события.
- 6 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания события.
- 7 Чтобы добавить к событию примечание, коснитесь **Описание** и наберите текст.
- 8 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 9 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

Polaris Office

Polaris Office — это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  > вкладка **Приложения** >

Polaris Office

Управление файлами

Polaris Office позволяет мобильным пользователям с удобством управлять файлами, включая копирование, перемещение, вставку и удаление файлов и папок прямо на устройстве.

Просмотр файлов





Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью Polaris Office, объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.


Браузер

Обозреватель обеспечивает возможность доступа к миру игр, музыки, новостей, спорта, развлечений и многого другого прямо с мобильного телефона, причем с бескомпромиссной скоростью и в полноцветном режиме. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.


ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

Использование панели инструментов браузера

-  Коснитесь, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
-  Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратно нажатию клавиши **Назад**, которая используется для возврата к предыдущей странице.
-  Коснитесь экрана и, удерживая прикосновение, передвигайте палец вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить масштаб браузера.
-  Коснитесь, чтобы добавить новое окно.

-  Коснитесь, чтобы открыть список сохраненных закладок.

Функции браузера

Нажмите , чтобы просмотреть параметры.

Обновить — обновить текущую веб-страницу.

Сохранить в Закладки — добавление текущей веб-страницы в список закладок.

Переход на главную страницу — позволяет перейти на главную страницу.

Отправить страницу — Позволяет обмениваться веб-страницами с другими.

Найти на странице — Позволяет выполнять поиск по буквам или словам на текущей веб-странице.

Полная версия — позволяет просматривать веб-страницу как на настольном ПК.

Сохранить страницу — Позволяет сохранить текущую веб-страницу и прочитать ее позже в автономном режиме.



Яркость — позволяет регулировать яркость экрана.

Настройки — параметры браузера.

Выход — позволяет выйти из сети.

Настройки

Доступ к меню Настроек

- 1 На Главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**.
ИЛИ
На Главном экране коснитесь  > **Настройки**.
- 2 Выберите категорию настроек и установите нужный параметр.

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, здесь можно настроить мобильные сети и переключить телефон в режим "В самолете".


< Wi-Fi >

Wi-Fi — включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

Настройки Wi-Fi. Настройка и управление беспроводными точками доступа. Настройка оповещений сети или добавление новой сети Wi-Fi. Экран расширенных настроек Wi-Fi доступен из экрана настроек Wi-Fi. Нажмите  и коснитесь **Дополнительно**.

СОВЕТ Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса телефона LG-E612 в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь вкладки **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

< Bluetooth >

Включение или выключение беспроводной функции Bluetooth для использования, подробнее см. главу о Bluetooth > стр. 31

< Передача данных >

Отображает объем использованной памяти и позволяет настроить параметры ограничений по данным.

- **Мобильные данные:** настройте для использования подключений к любой мобильной сети.
- **Установить лимит мобильных данных:** установите лимит использования мобильных данных.
- **Цикл данных:** настройте параметры цикла ограничения.

Настройки

< Вызов >

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

- **Фиксированный набор** — выберите Фиксированный набор, чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА

- **Служба голосовой почты** — позволяет выбирать службу голосовой почты от поставщика услуг. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- **Настройки голосовой почты** — при использовании службы голосовой почты оператора данный параметр позволяет ввести телефонный номер, используемый для прослушивания голосовой почты и управления голосовыми сообщениями.

НАСТРОЙКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА

- **Сохранить незнакомые номера** — Занести неизвестные номера в контакты после вызова.

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫЗОВОВ

- **Отклонение вызова** — позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Отключено**, **Отклонять звонки в списке** или **Отклонять все вызовы**.
- **Быстрые сообщения** — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.
- **Переадресация вызова** — выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.
- **Запрет вызовов** — выберите, при каком условии следует запрещать вызовы. Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

- **Продолжительность вызова** — просмотр длительности всех вызовов, в том числе общей длительности, длительности исходящих или принятых вызовов, а также последнего вызова.
- **Стоимость вызовов** — просмотр стоимости совершенных вызовов. (Данная услуга зависит от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами.)
- **Дополнительные настройки** — позволяет изменять следующие настройки.
 - **Идентификатор звонящего** — выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.
 - **Параллельный вызов.** Если функция ожидания вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

< Еще >

- **Режим "В самолете"** — в этом режиме все беспроводные соединения отключены.
- **Wi-Fi Direct** — включение функции Wi-Fi Direct для подключения двух устройств через WLAN без точки

доступа. Подробнее см. главу о Wi-Fi > стр. 32

- **Переносная точка доступа Wi-Fi** — включите функцию Переносной точки доступа WLAN, чтобы с помощью телефона подключить ПК или другие устройства к сети, используя функцию WLAN.
 - **Настройка точки доступа Wi-Fi:** настройте параметры сети для точки доступа WLAN.
 - **Время отключения:** установите время отключения переносной точки доступа.
 - **Справка:** просмотр данных об использовании функций модема.
- **Настройки VPN** - Отображается список Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

ПРИМЕЧАНИЕ: установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

- **Мобильные сети** — настройка параметров роуминга, режима и операторов сети, имен точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

Настройки

- **Передача данных:** установите для включения передачи данных по мобильной сети.
- **Роуминг данных:** установите для подключения устройства к другой сети при роуминге или потере сигнала домашней сети.
- **Сеть:** выберите тип сети.
- **Имена точек доступа:** настройте имена точек доступа (APN).
- **Использовать только сети 2G:** выберите тип сетей.
- **Сетевые операторы:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

- **Звуковой профиль** — можно выбрать Звук, **Только вибрацию** или **Без звука**.
- **Громкость** — можно управлять громкостью музыки, видео, игр и других медиафайлов, а также рингтонов и оповещений, отклика на прикосновение и системы.

РИНГТОН И ОПОВЕЩЕНИЯ

- **Мелодия звонка** — Настройка мелодии звонка входящего вызова по умолчанию.

- **Звуки оповещения** — настройка звука оповещения по умолчанию.
- **Мелодия с вибрацией** — вибрация при вызовах и оповещениях.
- **Тихий час** — настройте время для отключения всех звуковых сигналов, кроме будильника и медиафайлов.

ОТКЛИК НА ПРИКОСНОВЕНИЕ И СИСТЕМА

- **Тоны для клавиатуры для набора** — настройка воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры.
- **Звуки при прикосновении** — настройка воспроизведения сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.
- **Звуки блокировки экрана** — настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.

< Дисплей >

- **Яркость** - Настройка яркости экрана.
- **Автоматический поворот экрана** — автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.
- **Режим ожидания экрана** — установка времени ожидания экрана.

- **Размер шрифта** — изменение отображаемого размера.
- **Подсветка клавиш передней панели** — установка времени работы светодиодной подсветки.

< **Главный экран** >

- **Главный экран** — выбор обоев для Главного экрана. Можно установить Анимацию, Эффекты на экране или Обои.

< **Блокировка экрана** >

Установки разблокировки экрана

- **Выбрать блокировку экрана** — установка комбинации разблокировки для защиты телефона. Открытие нескольких экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана.
 - **Никакой:** отключить блокировку экрана.
 - **Сенсорная:** для использования блокировки без PIN-кода, пароля, шаблона или распознавания лица.
 - **Шаблон:** установите шаблон для разблокировки экрана.
 - **PIN-код:** установите PIN-код (цифровой) для разблокировки экрана.

- **Пароль:** установите для отображения собственного сообщения для заблокированного экрана.

< **Хранение данных** >

Просмотр данных о памяти устройства и карты памяти. Вы также можете отформатировать USB-накопитель и карту памяти.

ВНИМАНИЕ!

Форматирование карты памяти навсегда удалит с нее все данные.

- **ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ** — просмотр использования встроенной памяти.
- **КАРТА SD** — проверка количества свободного места на карте SD. Коснитесь Извлечь карту SD для безопасного извлечения. Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

< **Энергосбережение** >

В данном разделе можно настроить параметры аккумулятора и проверить объекты для энергосбережения. Также можно проверить расход заряда батареи.

Настройки

- **Включить Энергосбережение:**
активация режима энергосбережения с целью снизить потребление заряда батареи.
- **Советы по энергосбережению:**
узнайте, как снизить потребление заряда батареи в соответствии с элементами экономии заряда.

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИИ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Установите для активации режима энергосбережения в соответствии с пользовательскими настройками.

СВЕДЕНИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРЕ

Просмотр уровня заряда, потребленного устройством.

< Приложения >

Можно просматривать и управлять приложениями.

ЛИЧНЫЕ

< Учетные записи и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по обмену данными (но не остановит их

выполнение).

< Службы определения местоположения >

Изменение настроек для повышения функциональности GPS.

- **Услуга определения местоположения Google**
— при выборе Услуги определения местоположения Google, телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.
- **Спутники GPS** — при установке флажка Спутники системы спутниковой навигации телефон определяет местоположение с точностью до улицы.
- **Местоположение и поиск Google** — настройте устройство на использование текущего местоположения для поиска Google и других сервисов Google.

< Безопасность >

Изменить настройки безопасности устройства и SIM-карты или USIM-карты.

БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ

- **Установить блокировку SIM-карты** — установка параметров блокировки SIM-карты или изменение PIN-кода.
 - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение функции блокировки с PIN-кодом, запрашивающей ввод цифрового пароля перед использованием устройства.
 - **Изменить PIN-код SIM-карты:** изменение PIN-кода, используемого для доступа к данным SIM или USIM-карты.

ПАРОЛИ

- **Отображать пароли** — показывать пароль при вводе.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- **Администраторы устройства** — просмотр администраторов устройства, установленных на телефоне. Вы можете активировать администраторов устройства для применения новых установок в телефоне.
- **Неизвестные источники** — просмотр учетных записей администраторов устройства, установленных на телефоне. Вы можете активировать администраторов устройства для применения новых установок в

телефоне.

ХРАНЕНИЕ УЧЕТНЫХ СВЕДЕНИЙ

- **Доверенные учетные записи** — выберите сертификаты и данные учетных записей для гарантии безопасного использования различных приложений.
- **Установить из памяти** — установить шифрованные сертификаты, хранящиеся в памяти USB-накопителя.
- **Очистить учетные данные** — удаление учетных данных из памяти устройства и сброс пароля.

< Язык и ввод >

Используйте параметры Язык и ввод для выбора языка для текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

< Резервное копирование и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Изменение настроек управления параметрами и данными.

- **Резервное копирование данных** — выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

Настройки

- **Резервное копирование учетной записи** — добавление и просмотр учетной записи Google для резервного копирования данных.
- **Автостояновление** — восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

- **Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе пункта Сброс настроек происходит удаление всех личных данных из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, о данных и настройках системы и приложений, сведения обо всех загруженных приложениях, а также технические средства защиты авторских прав. Сброс настроек телефона не приводит к удалению загруженных обновлений системного программного обеспечения или других файлов на карте microSD или во внутренней памяти, например, музыки и снимков.

Таким образом, если при сбросе настроек телефона требуется стереть все данные во внутренней памяти, установите флажок рядом с пунктом "Очистить внутреннюю память".

СИСТЕМА

< Дата и время >

Используйте Настройки даты и времени, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и

часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

- **Автоматические дата и время:** автоматическое обновление времени при установке часового пояса.
- **Автоматический часовой пояс:** автоматическое обновление времени при перемещении в другой часовой пояс.
- **Установить дату:** ввести текущую дату вручную.
- **Установить время:** ввести текущее время вручную.
- **Выбрать часовой пояс:** установить часовой пояс.
- **Использовать 24-часовой формат:** настройка отображения времени в 24-часовом формате.
- **Выбор формата даты:** выбор формата даты.

< Специальные возможности >

Специальные возможности используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ: требуется наличие дополнительного плагина.

СИСТЕМА

- **Крупный текст:** установка крупного шрифта.
- **Кнопка питания завершает вызовы:** настройка завершения вызовов при нажатии кнопки Питания/Блокировки.
- **Автоматический поворот экрана:** установка вращения содержимого экрана при повороте устройства.
- **Задержка прикосновения:** установка времени распознавания прикосновения и задержки.
- **Установка сетевых сценариев:** настройка приложений на установку сетевых сценариев с целью облегчения доступа к сетевым материалам.

< Соединение >

ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB

- **Тип соединения USB** — можно установить необходимый режим (Только зарядка, Синхронизация носителя (MTP), USB-модем или Программное обеспечение LG).
- **Запрос соединения** — запрос режима соединения USB при подключении телефона к компьютеру.
- **Справка** — просмотр информации об использовании типа соединения USB.

Настройки

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LG

• Подключение PC-Suite Wi-Fi

— выберите этот параметр, чтобы использовать LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения. Обратите внимание на то, что сеть Wi-Fi должна быть подключена для LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения в настройках БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ.

<Дополнительные опции>

Изменение дополнительных параметров для разработки приложений.

- **Отладка USB** — выберите для подключения устройства к ПК с помощью кабеля USB. Для установки дополнительных параметров приложения.
- **Дополнительный идентификатор устройства** — просмотр дополнительного идентификатора устройства.
- **Постоянная активность** — подсветка экрана не отключается во время зарядки.
- **Имитация местонахождения** — разрешить отправку имитированного местонахождения и служебных данных службе Менеджера обнаружения местонахождения для последующей проверки.

Для установки дополнительных параметров приложения.

- **Пароль для резервного копирования** — установка пароля для защиты данных резервного копирования.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

- **Включение ограниченного режима** — настройте устройство на кратковременное мигание подсветкой экрана при выполнении приложениями длительных операций.
- **Местоположение указки** — установите для отображения координат и отслеживания перемещений указки при прикосновении к экрану.
- **Отображать прикосновения** — установите для отображения указки в месте прикосновения к экрану.
- **Отображать обновления экрана** — установите для подсветки областей экрана при обновлении.
- **Отобразить загрузку ЦП** — установите для отображения всех текущих процессов.
- **Принудительная визуализация ЦП** — установите для использования 2D аппаратного ускорения для улучшения качества графики.

- **Шкала анимации окон** — выберите скорость открытия и закрытия всплывающих окон.
- **Шкала анимации перехода** — выберите скорость переключения между экранами.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- **Не поддерживать активность** — установите для завершения работающего приложения при запуске нового приложения.
- **Ограничение количества фоновых процессов** — установите ограничение на количество процессов, идущих в фоновом режиме.
- **Отображать все неработающие приложения** — установите для оповещения о неотвечающих приложениях, запущенных в фоновом режиме.

< О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии ПО, установленного на телефоне.

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до новейшей версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала вы можете проверить наличие новой версии ПО для вашего мобильного телефона: **Настройки > О телефоне > Обновление ПО > Проверить наличие обновления**

Можно также настроить автоматическую проверку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

Товарные знаки

- ©2012 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, логотипы Wi-Fi CERTIFIED и Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

DivX Mobile **DIVX** ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ

DIVX: DivX® — это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Rovi. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и поддерживает видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте divx.com.

ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ. Для воспроизведения приобретенного DivX® Видео по запросу (VOD) данное DivX-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите vod.divx.com и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Сертифицировано (DivX Certified®) для воспроизведения видео DivX® с разрешением до 320x240

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

Аксессуары

Данные аксессуары доступны для использования с LG-E612. (Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно.)

Универсальный адаптер



Аккумулятор



Кабель передачи данных

Подключение LG-E612 к ПК.



Руководство пользователя

Узнайте подробнее о телефоне LG-E612.



ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об изготовителе

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Отсутствует/теряется подключение к сети	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети. Оператором введены новые службы	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети. Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В данном случае замените SIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Свяжитесь с поставщиком услуг.
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно. Введенные коды не совпадают.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
Не удается выполнить настройку приложений	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера Установлена новая SIM-карта Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Новая сеть не авторизована. Узнайте, не появились ли новые ограничения. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения. Батарея разряжена. Загрязнены контакты аккумулятора.	Удерживайте нажатой кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) в течение не менее 2 секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее. Очистите контакты аккумулятора.
Ошибка зарядки	Батарея разряжена.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
	Аккумулятор поврежден	Замените аккумулятор.
Номер не разрешен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщение и изображение	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Убедитесь, что используется файл поддерживаемого формата
Не работает карта SD	Телефон поддерживает файловые системы только формата FAT16 и FAT32.	Проверьте тип файловой системы карты SD, установив ее в считыватель для карт, или отформатируйте карту SD при помощи телефона.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик расстояния. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Извлеките батарею, вставьте ее снова и включите телефон. Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

Часто задаваемые вопросы


Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
BT Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Вы можете подключить аудиоустройства Bluetooth, например, стерео- или моногарнитуру, автомобильный комплект и пересылать фотографии, видео и контакты через меню "Галерея" или "Контакты". Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
BT Bluetooth Наушники	Если моя гарнитура Bluetooth подключена, могу ли я слушать музыку через проводные наушники с разъемом 3,5 мм?	При подключенной гарнитуре Bluetooth все системные звуки воспроизводятся через гарнитуру. В результате вы не сможете прослушивать музыку через проводные наушники.
Данные Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.
Данные Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Данные Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки электронной почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, нажав Клавишу меню  и коснувшись Папки для выбора папки.
Служба Google™ Вход в Gmail	Нужно ли входить в учетную запись Gmail при каждом доступе к почте?	Однократный вход в Gmail снимает необходимость повторного входа.
Служба Google Учетная запись Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.
Функции телефона Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.
Функции телефона Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве .MP3 рингтона?	Ограничений нет.
Функции телефона Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.
Функции телефона Карта MicroSD	Каков максимальный объем поддерживаемых карт памяти?	Поддерживаются карты памяти объемом 32 Гб.

Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Android Market™ и совместимое с устройством.
Функции телефона Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех учетных записей моей почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).
Функции телефона Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	<p>Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер.</p> <p>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none">1. На Главном экране нажмите значок Телефона .2. Наберите номер, затем нажмите Клавишу меню .3. Коснитесь Добавить 2-сек. паузу или Добавить ожидание.
Функции телефона Безопасность	Каковы функции безопасности телефона?	Вы можете настроить телефон на запрос ввода шаблона разблокировки перед доступом к данным или использованием.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Разблокировка Шаблон	Как создать шаблон разблокировки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране нажмите значок Клавишу меню . 2. Коснитесь Настройки > Блокировка экрана. 3. Коснитесь Выбрать блокировку экрана > Шаблон. При использовании этой функции впервые на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки. 4. Настройте ее, создав шаблон, а затем подтвердив его. <p>Меры предосторожности при использовании шаблона блокировки.</p> <p>Крайне важно запомнить установленный шаблон разблокировки. При использовании неверного шаблона 5 раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода шаблона разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки шаблона > стр. 23).</p>

Часто задаваемые вопросы


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Разблокировка Шаблон	Что делать, если я забыл(а) шаблон разблокировки и не создал(а) на телефоне учетную запись Google?	<p>Если вы забыли Шаблон :</p> <p>Если вы вошли в учетную запись Google на телефоне и 5 раз ввели неверный шаблон разблокировки, нажмите кнопку "Забыли графический ключ?". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в учетную запись Google. Если учетная запись Google была создана не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратную перезагрузку.</p> <p>Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</p> <p>Как сделать сброс настроек до заводских значений:</p> <ol style="list-style-type: none">1. При выключенном телефоне нажмите и удерживайте левой рукой клавишу уменьшения громкости + клавишу питания.2. Когда светодиодный индикатор в нижней части начинает светиться, одновременно отпустите клавишу уменьшения громкости + клавиши питания и нажмите и удерживайте клавишу Главного экрана (в течение 2 секунд).3. Телефон включится и сразу выполнит восстановление заводских значений параметров.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Разблокировка Шаблон	Что делать, если я забыл(а) шаблон разблокировки и не создал(а) на телефоне учетную запись Google?	3. Когда на экран выводится логотип LG, продолжайте удерживать кнопки в течение 2 секунд, затем отпустите их все одновременно, до того как исчезнет логотип LG. Подождите не менее минуты, пока телефон выполнит аппаратный сброс. Затем вы сможете включить телефон.
Функции телефона Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.
Функции телефона Поддержка языка	Можно ли выбрать другой язык?	Интерфейс телефона доступен на разных языках. Чтобы сменить язык: 1. На Главном экране нажмите Клавишу меню  и коснитесь Настройки . 2. Коснитесь Язык и ввод > Выбор языка . 3. Коснитесь нужного вам языка.
Функции телефона VPN	Как настроить VPN?	Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.
Функции телефона Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	1. На Главном экране нажмите Клавишу меню  . 2. Коснитесь > Настройки > Дисплей . 3. В разделе Настройки дисплея коснитесь Время ожидания экрана . 4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.

Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Wi-Fi и 3G	Когда доступны Wi-Fi и 3G одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	<p>При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления.</p> <p>Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок 3G или Wi-Fi в верхней части экрана.</p>
Функции телефона Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центральной области вверху не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину.
Функции телефона Приложение	Я загрузил приложение, которое работает со множеством ошибок. Как удалить его?	<ol style="list-style-type: none">1. На Главном экране нажмите значок Клавишу меню (☰).2. Коснитесь > Настройки приложения > Загруженные.3. Коснитесь приложения, затем коснитесь Удалить.
Функции телефона Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон через кабель USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	<p>Да. После сохранения музыкального файла в качестве рингтона вы сможете использовать его для сигнала будильника.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В раскрывающемся меню коснитесь Установить как мелодию звонка. 2. На экране настройки будильника выберите композицию как сигнал будильника.
Функции телефона Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.
Функции телефона Будильник	Если громкость звонка отключена или телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.
Способы восстановления Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню настроек телефона?	Если телефон не возвращается в исходное состояние, нажмите кнопку Аппаратный сброс (восстановление заводских параметров), чтобы выполнить инициализацию телефона. =>стр. 13



Посібник користувача LG-E612

Метою цього посібника є полегшення вашого знайомства з телефоном.

- Окремі частини цього посібника можуть не стосуватися вашого телефону, залежно від програмного забезпечення пристрою та постачальника послуг.
- Цей телефон не рекомендується для використання особами з вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- Авторські права © Компанія LG Electronics, Inc., 2012. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ та Android Market™ є товарними знаками компанії Google, Inc.



Зміст

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання	4
Ознайомлення з телефоном	12
Компоненти телефону.....	18
Встановлення SIM-карти та акумулятора.....	20
Зарядження телефону.....	21
Використання карти пам'яті.....	21
Блокування та розблокування екрана	22
Захист заблокованого екрана	23
Головний екран	25
Поради щодо використання сенсорного екрана.....	25
Головний екран	25
Налаштування головного екрана.....	26
Додавання або видалення панелей із головного екрана	26
Відкривання останніх використовуваних програм	26
Секція сповіщень.....	27
Налаштування панелі сповіщень	27
Перегляд панелі стану.....	27
Екранна клавіатура.....	29
Введення літер із діакритичними знаками	29
Налаштування облікового запису Google	30
Під'єднання до мереж і пристроїв .	31
Wi-Fi.....	31
Під'єднання до мереж Wi-Fi	31
Bluetooth.....	32
Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних	33
Користування мережею Wi-Fi	35
Увімкнення функції Wi-Fi Direct для обміну даними через SmartShare.....	35
Користування функцією SmartShare.....	36
Під'єднання до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних.....	37
Дзвінки	40
Здійснення дзвінка	40
Дзвінки контактам.....	40
Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка.....	40
Налаштування гучності дзвінка	40
Здійснення другого дзвінка.....	40
Перегляд журналу дзвінків	41
Налаштування викликів	41
Контакти	43
Пошук контакту	43
Додавання нового контакту	43
Вибрані контакти	43
Імпортування та експортування контактів.....	44
Перенесення контактів зі старого телефону на новий.....	44
Обмін повідомленнями	45
Надсилання повідомлення	45
Адресна скринька	45
Користування смайликами.....	45
Зміна налаштувань повідомлень	46

Ел. пошта	47	Утиліти	63
Керування обліковим записом		Налаштування будильника	63
електронної пошти.....	47	Використання калькулятора	63
Екран облікового запису електронної		Додавання події до календаря.....	63
пошти.....	47	Polaris Office	64
Робота з папками облікового запису ...	48	Веб-.....	65
Створення і надсилання електронної		Браузер	65
пошти.....	48	Використання панелі інструментів для	
Камера	49	мережі.....	65
Використання видошукача	49	Користування параметрами.....	65
Швидка фотозйомка	50	Налаштування	66
Використання розширених настройок	50	Доступ до меню налаштувань	66
Перегляд фотографій.....	51	БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ	66
Відеокамера	53	ПРИСТРІЙ	69
Використання видошукача	53	ОСОБИСТЕ.....	71
Швидка відеозйомка.....	54	СИСТЕМА.....	73
Використання розширених настройок	54	Оновлення програмного	
Відтворення відео	54	забезпечення телефону.....	77
Мультимедія	56	Товарні знаки.....	78
Галерея.....	56	DivX Mobile	78
QuickМето.....	57	Акcesуари	79
Програваач.....	58	Усунення несправностей	80
FM-радіо	60	Часті запитання	83
Пошук радіостанцій.....	60		
LG SmartWorld.....	61		
Як отримати доступ до LG SmartWorld із			
вашого телефону	61		
Як користуватися програмою LG			
SmartWorld	61		

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Модель телефону LG-E612 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання

радіохвиль.

- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвище значення SAR для цієї моделі, зафіксоване під час тестування за системою DASY4, у разі використання біля вуха становить 0,904 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,639 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку.

- Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

Догляд та технічне обслуговування

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Обережно тримайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.

- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не Закривайте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

ПРИМІТКА. Надмірний тиск звуку з навушників може призвести до втрати слуху.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтеся телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.

- Металеві контакти акумулятора повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, настройок телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберегайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія LG Electronics засвідчує, що виріб **LG-E612** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/EC**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Робоча температура

Макс.: +50°C (розрядження),
+45°C (зарядження)

Мін.: -10°C

Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати відповідний вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/>.

Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.



Правила утилізації вашого апарата

- 1** Якщо на виробі є наліпка із зображенням перекресленого смітника, це означає, що утилізація цього виробу регулюється положеннями Європейської Директиви 2002/96/ЕС.
- 2** Усі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати з побутовим сміттям; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3** Правильна утилізація старого виробу дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4** По детальнішу інформацію щодо утилізації живаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де ви придбали цей виріб.



Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1** Якщо на батареї/акумуляторі виробу є наліпка із зображенням перекресленого смітника, це означає, що утилізація цього виробу регулюється положеннями Європейської Директиви 2006/66/ЕС.
- 2** Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 3** Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 4** Правильно утилізувавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 5** Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де придбано виріб.

Ознайомлення з телефоном


Перш ніж почати користуватися телефоном, прочитайте це!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

1. Пам'ять телефону

Коли у пам'яті телефону залишиться менше 10% вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

Видалення програм:

- 1 Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Програми" у меню "ПРИСТРІЙ".
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть "Видалити".

2. Оптимізація ресурсу акумулятора


Ресурс акумулятора можна збільшити між заряджаннями, вимикаючи функції, які не потрібні активними у фоновому режимі. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси

використовують заряд акумулятора.

Розширення ресурсу акумулятора телефону:


- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.
- Зменшіть рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації для Gmail™, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.

Перевірка рівня заряду акумулятора:

- Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Про телефон" у меню "СИСТЕМА" > "Стан".

З'являться дані про стан акумулятора (заряджання, розряджання) та рівень заряду (у відсотках).

Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:

- Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Енергозбереження" у меню "ПРИСТРІЙ" > "Розхід заряду батареї" у меню "ВІДОМОСТІ ПРО АКУМУЛЯТОР".

На екрані з'являться дані про час використання акумулятора. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

3. Використання папок

Кілька піктограм програм можна об'єднати в одній папці. На головному екрані перетягніть одну піктограму програми на іншу, відтак дві піктограми буде об'єднано.

ПРИМІТКА. Параметри відкритої програми можна налаштувати за допомогою пунктів меню у верхній або нижній частині екрана.

4. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втратить свою силу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон і особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Android Market™. Якщо певні програми не встановлено на телефоні належним чином, він може працювати неправильно або може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

Ознайомлення з телефоном

5. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

Якщо не вдається відновити оригінальні параметри телефону, скористайтеся функцією загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань), щоб відновити початковий стан телефону.

- 1 Коли телефон вимкнено, натисніть та утримуйте лівою рукою **клавiшу зменшення гучності та клавiшу увiмкнення/вимкнення**.
- 2 Коли світлодіодний екран внизу телефону засвітиться, одночасно відпустіть **клавiшу зменшення гучності + клавiшу живлення** і натисніть та утримуйте клавiшу переходу на головний екран (близько 2 секунд).
- 3 Телефон увiмкнеться та відразу скине всі налаштування до заводських.

Залиште телефон щонайменше на хвилину, поки не буде виконано функцію загального скидання налаштувань.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо виконати функцію загального скидання, усі програми, дані користувача та ліцензії DRM буде видалено. Перш ніж використовувати функцію "Загальне скидання", слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.


6. Відкривання та перемикання програм

Android забезпечує зручний багатозадачний режим, дозволяючи одночасно запускати декілька програм. Немає потреби закривати одну програму, перш ніж відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

Щоб повернутись до списку програм, якими ви нещодавно користувалися:

Просто натисніть і утримуйте клавішу **переходу на головний екран**.

Закривання програми:

- 1 Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Програми" > вкладки "Працюючі" в меню "ПРИСТРІЙ".
- 2 Прокрутіть список і торкніться потрібної програми, тоді виберіть пункт **Стоп**, щоб її зупинити.

7. Встановлення комп'ютерної програми (LG PC Suite)

Комп'ютерна програма LG PC Suite – це програма, яка допомагає під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і точки доступу Wi-Fi. Після під'єднання можна користуватися функціями телефону на комп'ютері.

За допомогою комп'ютерної програми LG PC Suite можна:

- керувати медіавмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК.
- надсилати мультимедійний вміст на телефон.
- синхронізувати дані (розклади, контакти, закладки) на телефоні та ПК.

- створювати резервні копії програм на телефоні.
- оновлювати програмне забезпечення на телефоні.
- створювати резервні копії та відновлювати дані на телефоні.
- відтворювати мультимедійний вміст комп'ютера з іншого пристрою.

ПРИМІТКА. Дізнатися про використання комп'ютерної програми LG PC Suite можна в меню "Довідка" цієї програми.

Встановлення комп'ютерної програми LG PC Suite

Комп'ютерну програму LG PC Suite можна завантажити з веб-сторінки LG.

- 1 Перейдіть на www.lg.com і виберіть свою країну.
- 2 Перейдіть до пункту "**Support (Підтримка)**" > "**Mobile Phone Support (Підтримка мобільного телефону)**" > і виберіть модель (LG-E612).
- 3 Щоб завантажити комп'ютерну програму **LG PC Suite**, натисніть "**PC Sync (Синхронізація з ПК)**" у меню "**Download (Завантажити)**", після чого натисніть "**WINDOWS PC Sync Download (Завантажити програму синхронізації з ПК для WINDOWS)**".

Ознайомлення з телефоном

Вимоги до системи для комп'ютерної програми LG PC Suite

- ОС: 32-розрядна Windows XP (Пакет оновлень 2), 32-/64- розрядна Windows Vista, 32-/64- розрядна Windows 7
- Центральний процесор: 1 ГГц або потужніший
- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше
- Відеокарта: Розподільна здатність 1024 x 768, колір 32 біти або вище значення
- Жорсткий диск: 100 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску).
- Необхідне ПЗ: вбудовані драйвери LG

ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG.

Для з'єднання пристрою LG та комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG; він встановлюється автоматично разом із комп'ютерною програмою LG PC Suite.

8. Синхронізація телефону з комп'ютером

Для зручності дані пристрою та


комп'ютера можна легко синхронізувати за допомогою програми LG PC Suite. Буде синхронізовано контакти, розклади та закладки.

Процедура наступна:

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера. (Скористайтеся USB-кабелем чи з'єднанням Wi-Fi).
- 2 Встановивши з'єднання, запустіть програму і виберіть розділ пристрою з категорії ліворуч на екрані.
- 3 Для вибору натисніть [Особиста інформація].
- 4 Позначте вміст, який потрібно синхронізувати, і натисніть кнопку "Синхронізація".


9. Синхронізація телефону з комп'ютером через USB

ПРИМІТКА. Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою кабелю USB, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC Suite. Про встановлення програми LG PC Suite читайте вище.


- 1 Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Пам'ять" у меню "ПРИСТРІЙ", щоб

перевірити дані на накопичувачі.
(Якщо потрібно переносити файли з або на карту пам'яті, вставте карту пам'яті в телефон).

- 2 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 З'явиться список пристроїв, підключених через роз'єм USB; виберіть пункт **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**.
- 4 Відкрийте на комп'ютері папку змінної карти пам'яті. На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст карти пам'яті та перенести потрібні файли.
- 5 Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску.
- 6 Виберіть параметр "Лише зарядка", щоб від'єднати телефон.

ПОРАДА! Щоб скористатися картою пам'яті microSD на телефоні ще раз, відкрийте секцію сповіщень і торкніться пункту  > **"Лише зарядка"**.

Щоб відключити телефон від комп'ютера:

Щоб безпечно відключити телефон від комп'ютера, відкрийте секцію сповіщень і торкніться пункту  > **"Лише**

зарядка".

10. Тримайте телефон вертикально

Тримайте телефон вертикально, як під час користування будь-яким іншим телефоном. Телефон LG-E612 має вбудовану антену. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону.

Під час розмов та передачі даних намагайтесь не тримати телефон за нижню частину корпусу, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

11. Якщо екран зависає

Якщо екран зависає або телефон не реагує на ваші дії:

Вийміть акумулятор, встановіть його на місце та увімкніть телефон.

АБО

Натисніть та утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування** протягом 10 секунд, щоб вимкнути телефон.

Якщо телефон все ще не працює, зверніться до сервісного центру.

Ознайомлення з телефоном

Компоненти телефону

Динамік

Безконтактний датчик

Клавіша переходу на головний екран

Повернення з будь-якого екрана на головний екран.

Клавіша "Назад"

Повернення до попереднього екрана.




Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування

- Увімкнення і вимкнення телефону в разі її натиснення та утримування.
- Коротке натиснення для блокування/розблокування екрана.

Клавіша меню

- Перегляд доступних параметрів.



ПРИМІТКА. Безконтактний датчик

Під час отримання та здійснення дзвінків безконтактний датчик автоматично вимикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорного екрана під час дзвінків.

⚠️ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження РК-дисплея та функцій сенсорного екрана. Не закривайте безконтактний датчик РК-дисплея захисною плівкою чи кришкою. Це може призвести до порушення роботи датчика.

Клавiша увiмкнення/вимкнення i блокування

Гнiздо для навушникiв

Роз'єм для зарядного пристрою/USB

Мiкрофон



Клавiшi регулювання гучностi

- На головному екранi: налаштування гучностi дзвiнка.
- Пiд час дзвiнка: налаштування гучностi динамiка.
- Пiд час вiдтворення музики: налаштування гучностi.



ПОРАДА! Щоб користуватися функцією **QuickMemo**, натисніть та утримуйте клавiшi збiльшення i зменшення гучностi одну секунду.

Спалах

Об'єктив камери


Гнiздо для SIM-карти

Кришка вiдсiку для акумулятора

Акумулятор

Динамiк

Гнiздо для карти пам'ятi microSD




Ознайомлення з телефоном


Встановлення SIM-карти та акумулятора

Перш ніж користуватися новим телефоном, його слід налаштувати. Як вставити SIM-карту та акумулятор:


- 1 Щоб зняти кришку відсіку для акумулятора, міцно тримайте телефон в одній руці. Іншою рукою зніміть кришку відсіку для акумулятора, підваживши її великим пальцем, як зображено на малюнку.



- 2 Вставте SIM-карту у гніздо SIM-карти. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.



- 3 Вставте акумулятор, вирівнюючи золотисті контакти на телефоні та акумуляторі (1), після чого притисніть акумулятор до фіксації (2).




- 4 Вирівняйте кришку відсіку для акумулятора з відсіком для акумулятора (1), після чого потисніть її до фіксації (2).



Зарядження телефону

Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.



ПРИМІТКА. Для подовження терміну експлуатації акумулятора під час першого заряджання його слід повністю зарядити.

ПРИМІТКА. Не відкривайте кришку відсіку для акумулятора, коли телефон заряджається.

Використання карти пам'яті


Телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ ємністю до 32 Гб. Ці карти пам'яті спеціально розроблено для мобільних телефонів та інших мініатюрних пристроїв. Вони


чудово підходять для збереження файлів із мультимедійним вмістом, таким як музика, програми, відео та фотографії, які використовуватимуться на телефоні.

Як вставити карту пам'яті:

Вставте карту пам'яті у гніздо. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

Як безпечно вийняти карту пам'яті:

Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Пам'ять" у меню "ПРИСТРІЙ" > "Відключ. карту SD" > "ОК".



Ознайомлення з телефоном

ПРИМІТКА.

- Використовуйте з телефоном лише сумісні карти пам'яті. Використання несумісних карт пам'яті може пошкодити телефон, карту та дані, збережені на ній.
- Оскільки пристрій використовує систему FAT32, максимальний розмір будь-якого файлу становить 4 Гб.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не встановлюйте та не виймайте карти пам'яті, коли телефон увімкнено. Інакше можна пошкодити карту пам'яті та телефон, а також дані, збережені на карті пам'яті.

Форматування карти пам'яті:

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо це не так, її слід відформатувати, перш ніж починати використовувати.

ПРИМІТКА. Під час форматування карти пам'яті всі файли на ній буде видалено.


- 1 Торкніться пункту , щоб відкрити список програм.

- 2 Виберіть і торкніться пункту "Налаштув." > "Пам'ять" у меню "ПРИСТРІЙ".
- 3 Виберіть пункт "Відключ. карту SD" і натисніть для підтвердження "ОК".
- 4 Торкніть пункту "Очист. карту SD" > "Очист. карту SD" > "Стерти всі дані", після чого підтвердьте вибір.
- 5 Якщо встановлено шаблон розблокування, введіть його і натисніть "Стерти всі дані".

ПРИМІТКА. Якщо на карті пам'яті є певний вміст, після форматування структура папки може змінитися, оскільки усі файли буде видалено.


Блокування та розблокування екрана

Якщо якийсь час не користуватися телефоном, екран автоматично вимикається та блокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням екрана та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтесь телефоном LG-E612, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** , щоб заблокувати його.

Якщо в момент блокування екрана

працює якась програма, вона може продовжувати працювати в режимі заблокованого екрана. Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний виклик, доступ до Інтернету чи обмін даними).

Щоб увімкнути телефон, натисніть **клявішу увімкнення/вимкнення і блокування** . Відобразиться екран блокування. Щоб розблокувати головний екран, торкніться і проведіть пальцем по заблокованому екрану у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.

ПОРАДА! Щоб активувати телефон, можна також скористатися клявішею переходу на головний екран, коли екран вимкнено.


Захист заблокованого екрана

Сенсорний екран можна заблокувати, увімкнувши функцію блокування екрана. Щоразу вмикаючи телефон чи розблоковуючи сенсорний екран, слід вводити код розблокування.

- Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати кодів безпеки чи приватної інформації або

інші пошкодження, спричинені нелегальним програмним забезпеченням.

Розблокування екрана протягуванням пальця по екрану

- 1 Щоб відкрити список програм, торкніться на головному екрані піктограми  і виберіть пункт "Налаштув." > "Блокування екрана" > "Вибрати блокування екрана" > "Провести пальцем".
- 2 Проведіть пальцем по екрану, щоб розблокувати його.


Встановлення шаблону розблокування

- 1 Щоб відкрити список програм, торкніться на головному екрані піктограми  і виберіть пункт "Налаштув." > "Блокування екрана" > "Вибрати блокування екрана" > "Графічний ключ".
- 2 Дивіться вказівки на екрані та приклади шаблонів і виберіть пункт "Далі".
- 3 Намалюйте шаблон, з'єднавши принаймні 4 точки пересуванням пальця по екрану.
- 4 Виберіть пункт "Продовжити".
- 5 Намалюйте шаблон ще раз, щоб підтвердити його.

Ознайомлення з телефоном

6 Натисніть **"Підтвердити"**.


Встановлення PIN-коду розблокування

1 Щоб відкрити список програм, торкніться на головному екрані піктограми  і виберіть **"Налаштув."** > **"Блокування екрана"** > **"Вибрати блокування екрана"** > **"PIN"**.

2 Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть **"Продовжити"**.

3 Знову введіть PIN-код і виберіть **"ОК"**.

Встановлення пароля розблокування

1 Щоб відкрити список програм, торкніться на головному екрані піктограми  і виберіть **"Налаштув."** > **"Блокування екрана"** > **"Вибрати блокування екрана"** > **"Пароль"**.

2 Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **"Продовжити"**.

3 Знову введіть пароль і виберіть **"ОК"**.

ПРИМІТКА.

Застереження щодо використання шаблону блокування

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є 5 спроб, щоб увести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

Якщо ви забули PIN-код чи пароль: якщо ви забули PIN-код чи пароль, необхідно виконати загальне скидання налаштувань телефону.

Головний екран

Поради щодо використання сенсорного екрана

Ось деякі поради стосовно користування меню телефону.

Дотик – щоб вибрати пункт меню або запустити програму, торкніться відповідного напису або піктограми.

Дотик і утримання – щоб відкрити меню параметрів або захопити об'єкт для пересування, торкніться піктограми і утримуйте її.

Перетягування – щоб прокрутити список або повільно перемістити, перетягніть пальцем по сенсорному екрану.

Мазок – щоб швидко прокрутити список або перемістити об'єкт, зробіть мазок (швидко проведіть по сенсорному екрану і відпустіть).

ПРИМІТКА.


- Щоб вибрати елемент, натисніть по центру піктограми.
- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран є достатньо чутливим до легкого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на інші клавіші поряд.


Головний екран


Для перегляду панелей просто пересувайте пальцем вліво або вправо. Кожну панель можна налаштувати за допомогою меню "Програми", "Завантаження", "Віджети" і "Шпалери".


ПРИМІТКА. Деякі піктограми екрана можуть різнитися залежно від оператора мобільного зв'язку.

Унизу на головному екрані можна переглядати клавіші швидкого доступу. Швидкі клавіші забезпечують простий доступ одним натисненням до найпопулярніших функцій.

 Піктограма "**Телефон**" дає змогу відкрити сенсорну клавіатуру для набору номера.

 Піктограма "**Повідомлення**" дає змогу відкрити меню обміну повідомленнями. Тут можна створити нове повідомлення.


 Щоб відкрити список контактів, торкніться піктограми "**Контакти**".

 Внизу екрана виберіть піктограму "**Програми**". Тепер можна переглянути всі встановлені програми. Щоб відкрити програму, просто торкніться її піктограми у списку.


Головний екран

Налаштування головного екрана

Головний екран можна налаштувати, додаючи програми, завантаження, віджети чи шпалери. Для зручності розмістіть на головному екрані ярлики улюблених програм.

- 1 Головний екран > .
Або
Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її, щоб перейти до екрана режиму редагування.
- 2 В режимі редагування відобразяться панелі головного екрана та пункти меню "Програми", "Завантаж.", "Віджети" або "Фонові мал."
- 3 Прокрутіть вліво або вправо до потрібної панелі. Тоді торкніться та утримуйте пункт, щоб перемістити і перетягнути його в потрібне місце на панелі.

Видалення елементів із головного екрана:

- **Головний екран** > торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її до значка .

ПОРАДА! Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню "Програми" натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.

Додавання або видалення панелей із головного екрана

Панелі на головному екрані можна додавати або видаляти, що дозволяє впорядкувати віджети відповідно до ваших вподобань і потреб.


- 1 Торкніться двома пальцями екрана і розведіть їх, щоб перейти в режим редагування. Тоді можна додавати, видаляти або змінювати послідовність панелей.

Відкривання останніх використовуваних програм

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу **переходу на головний екран**. На екрані з'явиться спливне повідомлення з переліком піктограм програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться клавіші "**Назад**", щоб повернутися до поточної програми.

Секція сповіщень

Секція сповіщень знаходиться вгорі екрана.




QuickMemo Звук/
Вибрація/
Без звука Wi-Fi Bluetooth Редагувати

Налаштування панелі сповіщень

Панель сповіщень можна налаштувати відповідно до власних уподобань.

Розташування елементів на панелі сповіщень

Натисніть . Тоді можна перевірити і змінити розташування елементів на панелі сповіщень.

Перегляд налаштувань сповіщень

Торкніться  > .

Можна додати і видалити пункти з панелі сповіщень, наприклад "Звуковий профіль", "Wi-Fi", "Bluetooth", "Режим "У літаку"" тощо.

Натисніть і пальцем посуňte висувну панель сповіщень донизу.

Торкніться пункту  >  для управління сповіщеннями. На цій панелі

можна перевірити стан і управляти такими функціями: "Звук", "Wi-Fi", "Bluetooth", "Режим "У літаку"", "Облікові записи і синхронізація", "Автомат. обертання екрана", "Яскравість", "Передача даних", "GPS", "Точка доступу Wi-Fi" тощо.

Перегляд панелі стану
















На панелі стану відображаються різні піктограми стану телефону, наприклад відомості про потужність сигналу, нові повідомлення, ресурс акумулятора, а також інформація про активність Bluetooth і з'єднання для передачі даних.
















Нижче наведено таблицю з поясненням піктограм, які можна побачити на панелі стану.

Піктограма	Опис
	Немає SIM-карти
	Немає сигналу
	Активовано режим "У літаку"
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi

Головний екран

Піктограма	Опис
	Увімкнено режим енергозбереження
	Підключено гарнітуру
	Активний виклик
	Утримування дзвінків
	Гучномовець
	Вимкнено мікрофон телефону
	Пропущений дзвінок
	Увімкнено Bluetooth
	Системне попередження
	Встановлено будильник
	Нове голосове повідомлення
	Дзвінок вимкнено
	Увімкнено віброрежим
	Акумулятор повністю заряджено
	Акумулятор заряджається

Піктограма	Опис
	Встановлено з'єднання з ПК за допомогою USB-кабелю
	Виконується завантаження даних на телефон
	Виконується завантаження даних в Інтернет
	Запит GPS
	Отримання даних про розташування від системи GPS
	Дані синхронізуються
	Нове повідомлення Gmail
	Нове повідомлення Google Talk
	Нове повідомлення
	Пісня відтворюється
	FM-радіо увімкнено у фоновому режимі
	Активне USB-з'єднання.
	Активна портативна гаряча точка Wi-Fi


Піктограма	Опис
	Активне і USB-з'єднання, і портативна гаряча точка



ПРИМІТКА. Піктограми на екрані можуть різнитися залежно від регіону або постачальника послуг.


Екранна клавіатура


Ввести текстове повідомлення можна за допомогою екранної клавіатури. У режимі введення тексту на дисплеї автоматично з'являється екранна клавіатура. Щоб вручну відобразити екранну клавіатуру, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.


Користування клавіатурою і введення тексту

 Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення або натиснення і утримання забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

  Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів. Натиснувши та утримуючи цю вкладку, також можна переглянути меню налаштувань.

 Торкніться, щоб ввести пробіл.

 Торкніться, щоб перейти на новий рядок у полі повідомлення.

 Торкніться, щоб видалити попередній символ.

Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").

Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "a", поки не збільшиться масштаб клавіатури і не відобразяться символи різних мов. Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.

Налаштування облікового запису Google


Під час першого увімкнення телефону у вас є можливість активувати мережу, увійти в свій обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

користуватися службою Gmail™ і послугами Google на телефоні.

Налаштування облікового запису Google:

- Увійдіть у свій обліковий запис Google із спеціального екрана налаштування.

АБО

- Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > виберіть програму Google, наприклад **Gmail** > виберіть пункт "Створити", щоб створити новий обліковий запис.

Якщо у вас уже є обліковий запис Google, торкніться пункту "**Existing (Існуючий)**", введіть свою адресу електронної пошти та пароль, після чого натисніть "**Sign in (Увійти)**".

Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані на телефоні буде автоматично синхронізовано з вашим обліковим записом Google в Інтернеті.

Ваші контакти, повідомлення пошти Gmail, записи календаря та інші збережені в цих програмах чи службах відомості буде синхронізовано з вашим телефоном. (Це залежить від налаштувань синхронізації).

Після входу в систему можна

Під'єднання до мереж і пристроїв

Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.


Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтеся цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

ПРИМІТКА. Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi або для функції Wi-Fi встановлено значення "**Вимк.**", за користування даними оператором мобільного зв'язку може стягуватись додаткова оплата.

Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- 1 Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > Wi-Fi у меню "БЕЗДРотовий зв'язок і мережі".
- 2 Встановіть для функції **Wi-Fi** значення "**Увімк.**", щоб її увімкнути і виконати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 3 Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню Wi-Fi.
 - Захищені мережі позначено піктограмою блокування.
- 4 Щоб під'єднатися до мережі, торкніться потрібної.
 - Якщо мережа відкрита, з'явиться запит на підтвердження підключення до неї. Щоб підтвердити, торкніться кнопки "**З'єднати**".
 - Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).
- 5 На панелі стану відображаються піктограми, які вказують на стан Wi-Fi.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Bluetooth

Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth, на відміну від більшості звичайних мобільних телефонів.

ПРИМІТКА.

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію бездротової передачі Bluetooth.
- Завжди надсилайте та отримуйте дані з пристроїв, які є достовірними та належним чином захищеними. Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднувати телефон до іншого пристрою, обидва виробники потрібно спарувати.

- 1** Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > встановіть для функції **Bluetooth** значення "Увімк." у меню "БЕЗДРОВОТИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ".
- 2** Торкніться меню **Bluetooth** ще раз. Телефон виконає пошук і відобразить ідентифікатори доступних пристроїв Bluetooth, в зоні дії яких ви перебуваєте. Якщо у списку відсутній пристрій, з яким потрібно виконати спарення, перевірте, чи на такому пристрої встановлено режим "видимий", тоді знову торкніться пункту "**ПОШУК ПРИСТРОЇВ**".
- 3** Виберіть зі списку пристрій, з яким потрібно створити пару.

Після утворення пари ваш телефон буде під'єднано до пристрою.

ПРИМІТКА. Деякі пристрої, особливо гарнітура або автомобільний комплект "Вільні руки", можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад "0000". Якщо інший пристрій має PIN-код, потрібно його ввести.



Надсилання даних через бездротову функцію Bluetooth


- 1 Виберіть файл чи елемент, наприклад контакт, подію календаря, або мультимедійний файл, у відповідній програмі чи в папці **"Завантаж."**
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.

ПРИМІТКА. Спосіб вибору параметра може різнитися залежно від типу даних.

- 3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

Отримання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Натисніть  > вкладку **"Програми"** > **"Налаштув."** > встановіть для параметра **Bluetooth** значення **"Увімк."** , тоді позначте поле поруч із назвою пристрою.

ПРИМІТКА. Щоб встановити час, протягом якого ваш пристрій буде видимим, торкніться пункту  > **"Час дії режиму "видимий" вишшов"**.

- 2 Виберіть **"Прийняти"** для підтвердження свого наміру отримати дані з пристрою.

Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних

За відсутності доступних бездротових мереж режим USB-модема і точка доступу Wi-Fi є дуже корисними. Мобільне з'єднання телефону для передачі даних можна спільно використовувати на одному комп'ютері через USB-кабель (режим USB-модема). З'єднання для передачі даних можна використовувати одночасно з кількома пристроями шляхом перетворення телефону на точку доступу Wi-Fi.


Під час спільного використання мобільного з'єднання для передачі даних відображається піктограма на панелі стану і постійне сповіщення у секції повідомлень.

Найновішу інформацію про мобільне підключення та портативні точки доступу, у тому числі підтримувані

Під'єднання до мереж і пристроїв

операційні системи та інші деталі, можна отримати на сайті <http://www.android.com/tether>.

Щоб змінити налаштування точки доступу Wi-Fi:

- Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Інше" в меню "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ" > "Точка доступу Wi-Fi" > виберіть налаштування, які потрібно встановити.

ПОРАДА! Якщо на комп'ютері встановлено систему Windows 7 або одну з останніх версій Linux (наприклад, Ubuntu), зазвичай не потрібно готувати комп'ютер для з'єднання. Проте, якщо на комп'ютері встановлено давнішу версію Windows або іншу операційну систему, може виникнути необхідність підготувати комп'ютер до встановлення мережевого з'єднання через USB. Найновішу інформацію про операційні системи, які підтримують мобільне під'єднання через USB, а також про їх налаштування дивіться на <http://www.android.com/tether>.

Перейменування або захист портативної точки доступу

Можна змінити ім'я мережі Wi-Fi вашого телефону (SSID) і захистити мережу Wi-Fi.

- 1 На головному екрані торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув."
- 2 Торкніться пункту "Інше" в меню "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ" і виберіть пункт "Точка доступу Wi-Fi".
- 3 Слід позначити пункт "Точка доступу Wi-Fi".
- 4 Виберіть "Налаштувати точку доступу Wi-Fi".
 - Відкриється діалогове вікно "Налаштувати точку доступу Wi-Fi".
 - Можна змінити мережеве ім'я SSID, яке інші комп'ютери розпізнають під час пошуку мереж Wi-Fi.
 - Також можна відкрити меню "Безпека" і налаштувати в мережі захист "Wi-Fi Protected Access 2" (WPA2) із попередньо повідомленим ключем (PSK).
 - Якщо натиснути параметр безпеки "WPA2 PSK", до діалогового вікна "Налаштувати точку доступу Wi-Fi" можна додати поле для паролу. Якщо ви ввели пароль,

його доведеться вводити щоразу у випадку підключення комп'ютера або іншого пристрою до телефону, як до точки доступу. Щоб зняти захист мережі Wi-Fi, виберіть пункт **"Відкрити"** у меню **"Безпека"**.

5 Натисніть **"Зберегти"**.


УВАГА!

Якщо вибрати параметр безпеки **"Відкрити"**, ви не зможете запобігти несанкціонованому використанню Інтернет-послуг іншими особами, що може призвести до додаткових витрат. Щоб запобігти несанкціонованому використанню, краще увімкнути параметри безпеки.

Користування мережею Wi-Fi

Мережа дає змогу обмінюватися зображеннями, музичним і відеовмістом із користувачами телефонів на базі Android; виробі має бути під'єднано до тієї самої мережі Wi-Fi і Wi-Fi Direct.

Заздалегідь перевірте мережу Wi-Fi і Wi-Fi Direct і упевніться, що телефони під'єднано до тієї самої мережі.

1 Торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > **"Налаштув."** > **"Інше"** в меню **"БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І**


МЕРЕЖІ" > **"Wi-Fi Direct"**.

- 2 Встановіть позначення у пункті Wi-Fi Direct, щоб увімкнути функцію.
- 3 Виберіть пристрій, до якого слід підключитися, у списку знайдених пристроїв.
- 4 Натисніть **"З'єднати"**.

Увімкнення функції Wi-Fi Direct для обміну даними через SmartShare

Функція Wi-Fi Direct автоматично виконає пошук пристроїв Wi-Fi Direct, які знаходяться поблизу; знайдені пристрої буде додано до списку у порядку виявлення. Ви матимете змогу вибрати певний пристрій, щоб надіслати мультимедійні дані через Smart Share.

ПРИМІТКА. Функцію "Wi-Fi Direct" неможливо увімкнути, якщо використовуються інші функції Wi-Fi.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > **"Налаштув."** > **"Інше"** в меню **"БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ"** > **"Wi-Fi Direct"**.
 - 2 Виберіть пристрій, до якого слід підключитися, у списку знайдених пристроїв.
- "СТВОРИТИ ГРУПУ"** – торкніться цього пункту, щоб увімкнути режим власника



Під'єднання до мереж і пристроїв


групи, який дає змогу підключити існуючі пристрої Wi-Fi, знайдені у результаті пошуку. На цьому етапі слід ввести пароль, встановлений у пункті "Пароль".

ПРИМІТКА. Коли ваш телефон стане власником групи, він споживатиме більший ресурс акумулятора, аніж як клієнт. З'єднання Wi-Fi Direct не забезпечує інтернет-послуги. За підключення та використання інтернет-послуг може зніматись додаткова оплата. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

Користування функцією SmartShare

Телефон дає змогу спільно користуватися мультимедійними файлами через мережу з іншими гравцями.

- 1 Торкніться вкладки  і виберіть пункт SmartShare 
 - Пристрій повинен бути підключений до мережі Wi-Fi. Якщо пристрій не підключений, з'явиться нове вікно для підключення до Wi-Fi.
- 2 Від: встановіть бібліотеку для перегляду списку вмісту.

- Якщо пристрій було під'єднано перед тим, відобразиться список вмісту з такого пристрою.
- 3 Кому: виберіть програвач для відтворення файлів.
 - Файли можна відтворювати лише на підтримуваних пристроях, наприклад на телевізорах і комп'ютерах із функцією DLNA.
 - Торкніться піктограми  щоб знову виконати пошук доступних пристроїв.
 - 4 У списку вмісту виберіть файл для відтворення.
 - Торкніться та утримуйте файл для його відтворення або перегляду деталей.
 - Торкніться кнопки меню для відтворення, передачі/завантаження, налаштування і перегляду довідки.
 - 5 Передача/завантаження файлів вмісту у/зі списку вмісту.
 - Файли, збережені на телефоні, можна передати на інші пристрої.
 - Файли, збережені у зовнішній бібліотеці, можна завантажити на телефон.

- На панелі сповіщень відобразатиметься стан процесу передачі/завантаження.
 - Завантажені/передані файли зберігаються в папці **SmartShare**.
- 6** Увімкніть функцію **DMS** в меню **"Налаштув."**
- **"Видимий"**: виявлення телефону серед інших пристроїв, на яких увімкнено функцію DLNA.
 - **"Ім'я пристрою"**: встановлення імені і піктограми, які відобразатимуться на інших пристроях.
 - **"Завжди приймати запит"**: запити інших пристроїв для обміну файлами приймаються автоматично.
 - **"Отримати файли"**: дозволяє іншим пристроям передати файли на телефон.
 - **"MY SHARE CONTENTS (МІЙ ВМІСТ ДЛЯ ОБМІНУ)"**: встановлення типу мультимедійних файлів для обміну.

ПРИМІТКА.

- **DMS (Digital Media Server – цифровий медіасервер)** дозволяє обмінюватись файлами на телефоні з іншими пристроями, під'єднаними до тієї самої мережі. За допомогою функції DMC (Digital Media Controller – цифровий медіаконтролер) можна переглядати файли на інших цифрових пристроях і управляти ними (відтворювати/зупиняти). На вашому телефоні за допомогою функції DMP (Digital Media Player – цифровий медіапрогравач) також можна відтворювати файли, збережені на інших пристроях.
- Можна відтворювати лише файли у підтримуваних форматах DMR. Залежно від DMR деякі файли можуть не відтворюватись.
- Залежно від DMS функція завантаження може не підтримуватись.

Під'єднання до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних

Дізнайтеся, як підключати пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних у режимах USB-

Під'єднання до мереж і пристроїв

з'єднання. Під'єднавши телефон до комп'ютера, можна переносити дані безпосередньо на та з пристрою, а також користуватися комп'ютерними програмами (LG PC Suite).

Синхронізація телефону з комп'ютером

Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою кабелю USB, потрібно встановити на комп'ютері програмне забезпечення (LG PC Suite). Завантажити програму можна з веб-сайту LG (www.lg.com).

- 1 Підключіть телефон до ПК за допомогою USB-кабелю. З'явиться список типів з'єднання USB. Виберіть "Програмне забезпечення LG".
- 2 Запустіть на комп'ютері програму LG PC Suite. Додаткові відомості дивіться у довідці програми (LG PC Suite).

ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG потрібен для підключення пристрою LG до комп'ютера. Він встановлюється автоматично у випадку встановлення програмного забезпечення для ПК LG PC Suite.

Перенесення музики, фотографій та відеофайлів у режимі зовнішньої пам'яті USB

- 1 Під'єднайте телефон LG-E612 до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Якщо драйвер LG Android не встановлено на комп'ютері, налаштування слід змінити вручну. Виберіть пункт "**Налаштування системи**" > "**Підключення**" > "**Тип з'єднання USB**", тоді виберіть пункт "**Синхронізація медіафайлів (MTP)**".
- 3 На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст карти пам'яті та перенести потрібні файли.

ПРИМІТКА. Якщо встановлено драйвер платформи LG Android, відразу з'явиться спливне повідомлення "Увімкнути накопичувач USB".

Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Перевірте чи на комп'ютері встановлено медіапрогравач Windows.





- 1 За допомогою кабелю USB під'єднайте телефон до комп'ютера зі встановленим медіапрогравачем Windows.
 - 2 Виберіть пункт **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**. Після під'єднання на комп'ютері з'явиться спливне вікно.
 - 3 Для синхронізації музичних файлів відкрийте медіапрогравач Windows.
 - 4 У спливному вікні відредагуйте або введіть ім'я пристрою (якщо потрібно).
 - 5 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли у список синхронізації.
 - 6 Увімкніть процес синхронізації.
- Для синхронізації за допомогою медіапрогравача Windows мають бути задоволені описані нижче вимоги.


Елемент	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПО2, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрогравача Windows	Медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії

- Якщо медіапрогравач Windows версії нижчої за 9, встановіть програму версії 10 або вище.


Дзвінки

Здійснення дзвінка


- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 4 Щоб закінчити розмову, торкніться піктограми "Кінець" .

ПОРАДА! Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, торкніться та утримуйте пункт .


Дзвінки контактам

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери потрібного контакту, торкнувшись пункту "Пошук контактів".
- 3 Виберіть у списку потрібний контакт.

Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, коли телефон заблоковано, утримуйте та перетягніть піктограму .

Щоб відхилити вхідний дзвінок,

утримуйте та перетягніть піктограму . Утримуйте та перетягніть піктограму "Швидке повідомлення" внизу екрана, щоб надіслати повідомлення.




ПОРАДА! Швидке повідомлення



За допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відповісти на повідомлення під час зустрічі.

Налаштування гучності дзвінка

Для налаштування гучності під час дзвінка використовуйте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.



Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час першого дзвінка натисніть "Меню" > "Додати виклик" і наберіть номер. Також можна перейти до списку нещодавно набраних номерів, торкнувшись пункту , або відшукати контакти, вибравши пункт  і номер, на який слід зателефонувати.
- 2 Натисніть , щоб здійснити дзвінок.
- 3 Обидва дзвінки відобразяться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.

- 4 Натискайте відображуваний номер, щоб перемикає дзвінки. Або торкніться  **"Об'єднати виклики"**, щоб здійснити конференц-виклик.
- 5 Щоб завершити активні виклики, натисніть **"Кінець"** або клавішу переходу на головний екран, посувайте донизу панель сповіщень і виберіть піктограму **"Завершити дзвінок"** .

ПРИМІТКА. Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

Перегляд журналу дзвінків

На головному екрані торкніться значка  і виберіть вкладку **"Журнал дзвінків"** .


Перегляньте весь список набраних, отриманих та пропущених дзвінків.

ПОРАДА! Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

ПОРАДА! Натисніть клавішу **меню** і виберіть пункт **"Видалити все"** для видалення усіх записів.

Налаштування викликів

Можна налаштувати функції телефону, зокрема, функцію переадресації викликів та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

- 1 На головному екрані торкніться пункту .
- 2 Натисніть клавішу **меню**.
- 3 Натисніть **"Налаштування викликів"** і виберіть параметри для налаштування.

"Номери зі списку фіксованого набору"

– можна увімкнути та скласти список номерів, на які можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

"Служба голосової пошти" – дає змогу вибирати службу голосової пошти оператора.

"Установки голосової пошти" – якщо ви користуєтесь службою голосової пошти свого оператора, цей пункт дає змогу вводити номер телефону, за яким ви будете прослуховувати та впорядковувати свою голосову пошту.

Дзвінки

"Зберегти незнайомі номери"

– додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.

"Відхилення виклику" – встановлення функції відхилення виклику. Виберіть пункт **"Вимкнено"**, **"Відхилити виклики в переліку"** або **"Відхилити всі виклики"**.

"Швидко повідомлення" – відхиляючи виклик, можна за допомогою цієї функції швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.

"Переадресація виклику" – вкажіть, чи переадресовувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.

"Заборона викликів" – дозволяє налаштувати заборону певних дзвінків. Введіть пароль заборони дзвінків. Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.

"Тривалість виклику" – перегляд тривалості викликів, у тому числі усіх, набраних, отриманих та останнього виклику.

"Вартість викликів" – перегляд інформації про вартість викликів. (Ця послуга залежить від мережі; певні оператори не надають її).

"Додаткові налаштування викликів"

– тут можна змінити такі налаштування:

"Ідентифікатор абонента": виберіть, чи відображати ваш номер під час здійснення дзвінків.


"Очікування виклику" – якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

Контакти

Можна додати контакти у телефон і синхронізувати їх із контактами облікового запису Google або інших облікових записів, які підтримують синхронізацію контактів.

Пошук контакту

На головному екрані

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть **"Пошук контактів"** і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.

Додавання нового контакту

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть розташування пам'яті. Якщо у вас кілька облікових записів, виберіть той, до якого потрібно додати контакт, наприклад **"Телефон"** або **Google**.
- 4 Натисніть потрібну категорію інформації про контакт і введіть детальну інформацію про нього.
- 5 Щоб додати контакт до пам'яті, торкніться пункту **"Зберегти"**.


Контакт також можна створити з екрана набору.

- 1 Щоб відкрити екран набору, торкніться піктограму  > .
- 2 Введіть номер телефону.
- 3 Виберіть **"Додати до контактів"** > **"Створити новий контакт"**.
- 4 Виберіть розташування пам'яті. Якщо у вас кілька облікових записів, виберіть той, до якого потрібно додати контакт, наприклад **"Телефон"** або **Google**.
- 5 Введіть контактну інформацію.
- 6 Натисніть потрібну категорію інформації про контакт і введіть детальну інформацію про нього.
- 7 Щоб додати контакт до пам'яті, торкніться пункту **"Зберегти"**.

Вибрані контакти


Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

Додавання контакту до вибраних

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть на контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть зірочку праворуч від імені контакту. Зірочка стане жовтою.


Контакти

Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть вкладку **"Улюблене"** і виберіть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть жовту зірочку праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірого кольору, і контакт буде видалено зі списку вибраних.

Імпортування та експортування контактів

Імпорт/експорт файлів контактів (у форматі vcf) з накопичувача (внутрішньої пам'яті/карти пам'яті) або SIM-/USIM-карти на телефон і навпаки.

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Торкніться клавіші **меню** > **"Імпорт/Експорт"**.
- 3 Виберіть потрібний параметр імпорту/експорту. Якщо у вас кілька облікових записів, виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
- 4 Виберіть файли контактів для імпорту/експорту і для підтвердження натисніть **"Імпортувати"**.

Перенесення контактів зі старого телефону на новий



За допомогою комп'ютерної програми синхронізації екпортуйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.

- 1 Спершу встановіть програмне забезпечення LG PC Suite на ПК. Запустіть програму і під'єднайте телефон із системою Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Вгорі екрана виберіть **"Пристрій"** > **"Імпортувати особисті дані"** > **"Імпортувати контакти"**.
- 3 З'явиться спливне меню для відкривання файлу контактів.
- 4 Виберіть файл контактів та натисніть **"Відкрити"**.
- 5 З'явиться спливне меню для імпортування нового контакту з комп'ютера у список контактів на телефоні.
- 6 Якщо контакти на телефоні та нові контакти з комп'ютера відрізняються, виберіть контакт, який потрібно імпортувати з комп'ютера.
- 7 Натисніть кнопку [OK], щоб імпортувати новий контакт з комп'ютера на телефоні.

Обмін повідомленнями

У телефоні LG-E612 передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.


Надсилання повідомлення


- 1 На головному екрані торкніться пункту  після чого виберіть пункт , щоб відкрити порожнє повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі "Кому". Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Якщо ви бачите потрібний контакт серед запропонованих, торкніться його. Ви можете додати декілька контактів.

ПРИМІТКА. За кожне надіслане текстове повідомлення кожному адресату стягується оплата.

- 3 Торкніться поля "Напис. повід." і почніть писати повідомлення.
- 4 **Щоб відкрити меню параметрів, натисніть клавішу** меню. Виберіть один із параметрів: **"Додати тему", "Відхилити", "Вкласти", "Вставити смайлик"** та **"Усі повідомлення"**.
- 5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **"Надіслати"**.

- 6 Відкриється екран із повідомленням після імені/номера отримувача. На екрані з'являться відповіді. Під час перегляду і надсилання додаткових повідомлень створюється потік повідомлень.

 **Увага!** Обмеження у 160 символів може бути дещо іншим у різних країнах залежно від мови та кодування SMS.

 **Увага!** Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату.

Адресна скринька

Повідомлення (SMS, MMS), написані або отримані від іншої особи, можна відображати у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

Користування смайликами


Оживіть повідомлення за допомогою смайликів.

Створюючи повідомлення, торкніться клавіші **меню** і виберіть пункт **"Вставити смайлик"**.

Обмін повідомленнями

Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону LG-E612 уже налаштовано, тож повідомлення можна надсилати одразу. Ви можете змінити налаштування відповідно до власних уподобань.

На головному екрані торкніться піктограми , після чого натисніть клавішу **меню** і виберіть пункт **"Налаштув."**.

Ел. пошта



Програму "Ел. пошта" можна використовувати для читання електронної пошти з інших служб, окрім пошти Gmail. Програма "Ел. пошта" підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.

Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

Керування обліковим записом електронної пошти



Коли програма "Ел. пошта" відкривається вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштувати потрібний обліковий запис.

Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:



- Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > на екрані облікового запису торкніться пункту  > "Налаштув." > **"ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС"**.

Після виконання основного налаштування програма електронної пошти відобразить на екрані вміст вашої поштової скриньки. Якщо ви зареєстрували кілька облікових записів, можна переходити від одного облікового запису до іншого.

Зміна налаштувань облікового запису електронної пошти:


- Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > на екрані облікового запису торкніться пункту  > "Налаштув."

Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:

- Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > на екрані облікового запису торкніться пункту  > "Налаштув." > торкніться облікового запису, який потрібно видалити > **"Видалити обліковий запис"**.

Екран облікового запису електронної пошти

Торкнувшись назви облікового запису, можна переглянути його папку "Вхідні". Обліковий запис, з якого листи електронної пошти надсилаються за замовчуванням, позначено галочкою.

 – Торкніться піктограми папки, щоб відкрити папки облікового запису.

На телефон завантажуються лише найсвіжіші електронні листи облікового запису.

Ел. пошта

Робота з папками облікового запису

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані" і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

Створення і надсилання електронної пошти

Щоб створити та надіслати повідомлення:


- 1 У програмі "Ел. пошта" торкніться піктограми .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення адреси відображаються схожі варіанти зі списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Якщо потрібно, додайте копію чи приховану копію або вкладіть файли.
- 4 Введіть текст повідомлення.
- 5 Торкніться піктограми . Якщо телефон не підключено до мережі (наприклад, якщо увімкнено режим "У літаку"), повідомлення, які ви надсилаєте, буде збережено у папці "Вихідні" до тієї миті, поки не буде відновлено мережеве підключення. Якщо в папці є повідомлення, які очікують

надсилання, на екрані "Облікові записи" відображається папка "Вихідні".

ПОРАДА! Коли у папку "Вхідні" надходить нове повідомлення, телефон видає звуковий або вібросигнал. Торкніться сповіщення, щоб зупинити сигнал.

Камера

Використання видошукача




- 1 **"Масштабування"** – збільшення або зменшення.
- 2 **"Яскравість"** – допомагає визначати та контролювати кількість світла, яке потрапляє на зображення.
- 3 **"Режим зйомки"** – можна вибрати параметри **"Звичайний"**, **"Панорама"** або **"Серійна зйомка"**.
- 4 **"Спалах"** – увімкнення спалаху під час зйомки в темному місці.
- 5 **"Налаштув."** – торкнувшись цієї піктограми, можна відкрити меню налаштувань.
- 6 **"Режим відео"** – торкніться цієї піктограми, щоб вибрати режим відео.
- 7 **"Зйомка"** – дає змогу зробити знімок.
- 8 **"Галерея"** – торкніться, щоб переглянути останню зроблену фотографію. Можна відкрити галерею та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.


ПРИМІТКА. Об'єм пам'яті може різнитися залежно від сюжетного режиму або умов зйомки.




Камера

Швидка фотозйомка

- 1 Відкрийте програму "Камера".
- 2 Тримайте телефон горизонтально, наведіть об'єкти на об'єкт зйомки.
- 3 Торкніться пальцем об'єкта на екрані; в області доторку з'явиться рамка фокусування.
- 4 Коли рамка фокусування стане зеленою, це означає, що камера сфокусувалась на об'єкті.
- 5 Торкніться піктограми "Зйомка" , щоб зробити знімок.

Використання розширених налаштувань



На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити додаткові параметри.


- : відновлення усіх стандартних налаштувань камери.
- : Торкніться, щоб відкрити довідник камери і докладніше дізнатися про режим "Панорама" або "Серійна зйомка".
-  – фокусування на певній точці.
-  – вибір роздільної здатності зображення. Якщо вибрати високу роздільну здатність, розмір файлу збільшиться, тому в пам'яті можна буде зберегти меншу кількість файлів.
-  – налаштування кольору та світла

відповідно до оточення. Доступні параметри: "Звичайний", "Портрет", "Ландшафт", "Спорт", "Захід сонця" і "Ніч".

-  – параметр ISO визначає чутливість оптичної матриці. Що більше значення ISO, то чутливіша камера. Ця функція корисна при зйомці в темряві, якщо ви не бажаєте використовувати спалах.
-  – підвищення якості кольору в різних умовах освітлення.
-  – вибір відтінку кольору для нового перегляду.
-  – зйомка зображення за кілька секунд після натиснення кнопки спуску. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.
-  – увімкніть, щоб використовувати послуги телефону залежно від місця розташування. Робіть знімки та прив'яжуйте їх до місця зйомки. При завантаженні зображень із мітками у блог, що підтримує геомітки, можна переглядати знімки на карті.

ПРИМІТКА. Ця функція доступна, лише якщо увімкнено GPS.

-  – виберіть один із чотирьох звуків штормки.
-  – дозволяє переглянути



- зображення після зйомки.
-  – вибір місця для збереження зображень.

ПОРАДА! Після вимикання камери деякі налаштування повертаються до значень за замовчуванням, зокрема баланс білого, таймер і сюжетний режим. Перевірте їх перед наступною зйомкою.

ПОРАДА! Меню налаштувань накладається на вікно видошукача, і тому під час зміни кольору або якості зображення змінений знімок відобразатиметься на екрані позаду меню налаштувань.

Після зйомки виберіть піктограму переглядача зображень, щоб переглянути відзняті зображення.

- Щоб переглянути інші зображення, прокрутіть ліворуч або праворуч.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, торкніться двома пальцями екрана і розведіть їх (щоб зменшити зображення, зведіть пальці до купи) або двічі торкніться екрана.

- Щоб надіслати фотографію, торкніться пункту **"Передати по"**  > виберіть потрібний пункт, наприклад "Bluetooth", "Ел. пошта", "Нотатка", "Picasa" тощо.
- Щоб видалити фотографію, торкніться пункту **"Видалити"** .

Перегляд фотографій

Дізнайтесь про перегляд фотографій, збережених у пам'яті телефону.

- 1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть пункт **"Галерея"**.
- 2 Виберіть фотографію для перегляду.

Під час перегляду фотографії можна використовувати описані нижче можливості:

- щоб переглянути інші зображення, прокрутіть ліворуч або праворуч;
- щоб збільшити або зменшити зображення, торкніться двома пальцями екрана і розведіть їх (щоб зменшити зображення, зведіть пальці до купи);
- щоб надіслати фотографію, торкніться пункту **"Передати по"**  > виберіть потрібний пункт, наприклад "Bluetooth", "Ел. пошта", "Нотатка", "Picasa" тощо.

Камера

ПОРАДА! Якщо у вас є обліковий запис SNS, встановлений на телефоні, фотографію можна надсилати у спільноту SNS.

- Щоб видалити фотографію, торкніться пункту **"Видалити"** .

Щоб відкрити всі додаткові параметри, торкніться клавiші меню.

"Установити зображення як"

– натисніть, щоб використовувати зображення як **фото контакту, шпалери заблокованого** або **робочого екрана.**


"Перемістити" – торкніться, щоб перемістити зображення в інше розташування.


"Перейменувати" – торкніться, щоб змінити назву вибраного зображення.


"Повернути вліво/Повернути праворуч" – обертання ліворуч або праворуч.


"Обрізати" – обрізування фотографії. Проведіть пальцем по екрану, щоб вказати область для обтинання.

"Редаг." - перегляд і редагування зображення.

 - вибір розподільної здатності зображення. Якщо вибрати високу розподільну здатність, розмір файлу збільшиться, тому в пам'яті можна буде зберегти меншу кількість файлів.

 – підвищення якості кольору в різних умовах освітлення.

 - застосування художніх ефектів до зображень.

 - застосування додаткових параметрів до зображень.

"Слайд-шоу" – у режимі автоперегляду автоматично відтворюється щойно записане зображення.


"Деталі" – показ інформації про зображення.

ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.

ПРИМІТКА. Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, коли ви відкриватимете файл, може статися помилка.

Відеокамера

Використання видошукача






- 1 **"Масштабування"** – збільшення або зменшення.
- 2 **"Яскравість"** – допомагає визначати та контролювати кількість світла, яке потрапляє на відеозображення.
- 3 **"Розмір відео"** – натисніть, щоб визначити розмір (у пікселях) відео, яке ви записуєте.
- 4 **"Спалах"** – використовується для увімкнення спалаху під час відеозйомки в темному місці.
- 5 **"Налаштув."** – натискайте цю піктограму для відкривання меню параметрів.
- 6 **"Режим камери"** – торкніться цієї піктограми, щоб перейти в режим камери.
- 7 **"Запис"** – початок запису.
- 8 **"Галерея"** – торкніться, щоб переглянути останні записані відео. Можна відкрити галерею та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.


ПРИМІТКА. Функція масштабування недоступна під час відеозйомки.





Відеокамера

Швидка відеозйомка




- 1 Натисніть кнопку режиму "Камера"; піктограма зміниться на .
- 2 На дисплеї відобразиться екран видошукача відеокамери.
- 3 Тримавши телефон, наведіть об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 4 Натисніть один раз кнопку "Запис"  для початку відеозапису.
- 5 У верхньому куті видошукача з'явиться червоний індикатор із таймером, що показує тривалість відеозапису.
- 6 Натисніть  на екрані, щоб зупинити запис. Можна також користуватися кнопками регулювання гучності.

Використання розширених налаштувань

У видошукачі торкніться піктограми  і відкрийте всі додаткові параметри.

-  – відновлення усіх стандартних налаштувань відеокамери.
-  – Підвищення якості кольору в різних умовах освітлення.
-  – Застосування спеціального ефекту, наприклад монотонів, сепія або негативу.
-  – увімкніть, щоб використовувати послуги телефону залежно від місця

розташування. Знімайте відео та прив'яжуйте його до місця зйомки. Завантажуючи відео з мітками у блог, що підтримує геомітки, можна переглядати відео на карті.

-  – виберіть пункт "Вимк." для запису відео без звуку.
-  – режим автоперегляду автоматично відтворює щойно записане відео.
-  – вибір місця для збереження відеофайлів.

Після запису відео виберіть піктограму переглядача зображень, щоб переглянути відзняте відео.


- Щоб переглянути інше відео, прокрутіть ліворуч або праворуч.
- Щоб надіслати відео, виберіть "Передати по"  тоді потрібний пункт, наприклад **Bluetooth, SMS/MMS, YouTube** тощо.
- Для відтворення відео виберіть "Відтвор." .
- Для видалення відео виберіть "Видалити" .

Відтворення відео

Дізнайтесь про використання відеопрогравача, щоб відтворювати різноманітні відеофайли.

- 1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть пункт

"Галерея".

- 2 Виберіть відео для відтворення (з піктограмою .
- 3 Поверніть пристрій у положення для перегляду в альбомній орієнтації.
- 4 Управління відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавiш.

ПРИМІТКА.

- Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

Щоб відкрити усі додаткові параметри, торкніться клавiші меню.

"Співвідношення сторін екрана"

– торкніться, щоб вибрати потрібне співвідношення сторін екрана.

"Яскравість" – перевірте налаштування рівня яскравості для зручного перегляду відео.

"Smart Share" – торкніться для спільного доступу до цього відеофайлу через функцію Smart Share.

"Деталі" – торкніться, щоб переглянути детальнішу інформацію, наприклад назву, дату, час, розмір і тип.

Регулювання гучності під час перегляду відео


Щоб відрегулювати гучність відео під час відтворення, скористайтеся клавiшами гучності зліва на телефоні.

Мультимедія

Для легкого доступу до всіх зображень та відеофайлів можна зберігати мультимедійні файли на карті пам'яті.

Галерея




Перегляд фотографій і відтворення відео з пам'яті пристрою та карти пам'яті.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Галерея". Відкрийте список папок, у яких зберігаються всі ваші мультимедійні файли.
- **Підтримувані формати файлів (тип)**
 - **Зображення:** bmp, gif, jpg, png
 - **Відео:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
 - Не блокуйте екран пристрою, на якому відтворюється відео DivX Video-On-Demand. Кожне блокування екрана під час відтворення відео DivX Video-On-Demand призведе до стягування оплати за перегляд.
 - Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
 - Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

QuickMemo

Використовуйте **QuickMemo** для зручного та ефективного створення нотаток під час дзвінка, зі збереженим зображенням чи на поточному екрані телефону.









- 1 Перейдіть до екрана **QuickMemo**, натиснувши та утримуючи клавіші збільшення і зменшення гучності одну секунду на екрані, який потрібно зняти. Або торкніться і пересуньте панель стану вниз, після чого торкніться .
- 2 Виберіть потрібний параметр **3** Щоб зберегти нотатку з поточним екраном, торкніться  у меню "Редаг." і виберіть .

ПРИМІТКА. Для роботи з функцією QuickMemo використовуйте кінчики пальців. Не використовуйте нігтів.

Використання параметрів QuickMemo

Функція QuickMemo дає змогу легко користуватися параметрами QuickMenu.

-  – Налаштування використання фонового екрана.
-  – Вибір типу пера та кольору.
-  – Стирання створеної нотатки.
-  – Встановлення місця для збереження нотатки.
-  – Збереження нотатки з поточним екраном.
-  – Надсилання чи надання доступу до поточної швидкої нотатки QuickMemo іншим.

Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickMemo

Торкніться пункту **"Галерея"** і виберіть альбом QuickMemo.

Мультимедія

Програвач

Телефон має вбудований музичний програвач, за допомогою якого можна прослуховувати улюблену музику. Музичний програвач підтримує файли таких форматів: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.


Додавання музичних файлів на телефон

Розпочніть із передачі файлів на телефон або карту пам'яті:










- Перенесення музичних файлів, фотографій і відеофайлів у режимі зовнішньої пам'яті USB => стор. 22
- Завантаження через бездротову мережу => стор. 65
- Синхронізація телефону з комп'ютером => стор. 22
- Отримання через Bluetooth => стор. 31
- Копіювання на карту пам'яті.

Відтворення музики

Після передавання музичних файлів на телефон або карту пам'яті:



- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Музичний плеєр".
- 2 Виберіть категорію музики.
- 3 Виберіть музичний файл.
Для керування відтворенням використовуйте описані нижче


піктограми.

	Натисніть, щоб зупинити відтворення.
	Натисніть, щоб відновити відтворення.
	Натисніть, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі, списку відтворення чи випадкового порядку.
	Торкніться, щоб повернутись до початку пісні. Торкніться двічі, щоб повернутися до попередньої доріжки
	Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності.
	Торкніться, щоб встановити режим повтору.
	Торкніться, щоб відтворити поточний список відтворення у випадковому порядку.
	Торкніться, щоб побачити поточний список відтворення.
	Торкніться, щоб побачити слова пісні. Цей параметр увімкнено лише за умови, якщо до пісні додаються слова.


Для регулювання гучності під час прослуховування музики натискайте клавіші регулювання гучності вгору та вниз, що на лівій бічній панелі телефону.

Створення списку відтворення



- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Музичний плеєр".
- 2 Виберіть пункт "Список записів".
- 3 Натисніть  > "Новий список відтворення".
- 4 Введіть назву для нового списку відтворення і виберіть "ОК".
- 5 Виберіть "Додати музичний файл".
- 6 Виберіть файли, які потрібно додати, і натисніть "Додати".

ПОРАДА! Під час відтворення файли можна додати до списку відтворення, якщо натиснути  > "Додати до списку відтворення".

Додавання композицій до списку відтворення вибраного

Можна швидко додати улюблену композицію до списку відтворення вибраного. Під час відтворення натисніть  > "Додати до вибраних", щоб додати поточну композицію до списку швидкого перегляду.

Налаштування параметрів музичного програвача

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Музичний плеєр".
- 2 Натисніть  > "Налаштув".
- 3 Налаштуйте параметри музичного

програвача.

ПРИМІТКА.

- Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.

ПРИМІТКА. Авторське право на музичні файли може бути захищене міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права.

Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія.

Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

Мультимедія

FM-радіо



Телефон LG-E612 має вбудоване FM-радіо, яке дозволяє налаштувати і слухати улюблені радіостанції.

ПРИМІТКА. Для прослуховування радіостанцій скористайтеся гарнітурою. Підключіть їх до гнізда для навушників.

Пошук радіостанцій

Пошук радіостанцій можна здійснювати вручну або автоматично. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, і їх не доведеться шукати знову. У телефоні можна зберегти до 48 каналів.

Автоматична настройка

- 1 На головному екрані торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "FM-радіо".
- 2 Торкніться піктограми , тоді виберіть пункт "Сканувати".
- 3 Якщо потрібно зупинити сканування, під час автоматичного сканування натисніть пункт "Зупинити". Буде збережено лише ті канали, які було знайдено до зупинки сканування.


ПРИМІТКА. Станції можна налаштувати вручну за допомогою екранного коліщатка.

ПОРАДА! Для покращення радіоприйому розтягніть шнур гарнітури, який виконує роль радіоантени.

Якщо підключити гарнітуру, яка не передбачена спеціально для прийому радіосигналів, це може призвести до погіршення прийому.

LG SmartWorld пропонує багато цікавого вмісту – ігри, програми, шпалери та рингтони, які гарантують насичене і захоплююче "мобільне життя" користувачам телефонів LG.

Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "LG SmartWorld".
- 2 Торкніться пункту "Увійти" та введіть свій логін і пароль для LG SmartWorld. Якщо ви ще не зареєструвалися, торкніться пункту "Реєстрація" і станьте членом LG SmartWorld.
- 3 Завантажуйте будь-який вміст за своїм бажанням.

ПРИМІТКА. Що робити, якщо немає піктограми LG?

- 1 Зайдіть на веб-сайт LG SmartWorld (www.lgworld.com) через веб-браузер телефону і виберіть свою країну.
- 2 Завантажте програму LG SmartWorld.
- 3 Запустіть і встановіть завантажений файл.
- 4 Відкрийте програму LG SmartWorld, торкнувшись піктограми програми **LG SmartWorld**.

Як користуватися програмою LG SmartWorld

- Беріть участь у щомісячних акціях LG SmartWorld.
- Користуйтеся простими клавішами "меню", щоб швидко знайти потрібне.

Categories (Категорії) – шукайте вміст за категоріями (наприклад освіта, розваги, ігри тощо).

Search (Пошук) – пошук вмісту.

Apps for you (Програми для вас) – пропозиції вмісту з огляду на ваші попередні завантаження.

LG SmartWorld

My Apps (Мої програми) – складайте список завантаженого вмісту та того, який ще слід завантажити.



Settings (Налаштув.) – налаштовуйте профіль та відображення.

Sign in (Увійти) – встановлення ідентифікатора і пароля.



- Спробуйте також інші корисні функції. (екран інформації про вміст)

ПРИМІТКА. Програма LG SmartWorld доступна не у всіх країнах і підтримується не всіма операторами.

Налаштування будильника

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Будильник/Годинник" > .
- 2 Коли час буде встановлено, LG-E612 повідомить, скільки часу залишилося до сигналу.
- 3 Налаштуйте параметри "Повторити", "Час відкладення", "Вібрація", "Мелодія будильника", "Шифрований замок" і Нотатка. Натисніть "Зберегти".

Використання калькулятора

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Калькулятор".
- 2 Натискайте цифрові клавіші для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, ×, ÷), а після неї натисніть =.
- 4 Для виконання складніших обчислень торкніться піктограми , виберіть пункт "Розширена панель", де можна вибрати такі функції: sin, cos, tan, log тощо.

Додавання події до календаря

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Календар".
- 2 Якщо торкнутись назви місяця, яка відображається в лівому верхньому куті екрана, з'являться різні типи вигляду календаря (день, тиждень, місяць, розклад).
- 3 Торкніться дати, до якої потрібно додати подію.
- 4 Щоб додати подію, торкніться піктограми .
- 5 Торкніться пункту "Назва події" і введіть назву події.
- 6 Торкніться пункту "Місцезнаходження" і введіть місцезнаходження. Перевірте дату і введіть потрібний час початку і завершення події.
- 7 Якщо до події потрібно додати нотатку, торкніться пункту "Опис" і введіть відповідні дані.
- 8 Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтесь параметром "ПОВТОРИТИ", а в разі потреби встановіть пункт "НАГАДУВАННЯ".
- 9 Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт "Зберегти".

Утиліти

Polaris Office

Polaris Office – це професійне рішення для організації мобільного офісу, яке дозволяє користувачам зручно переглядати на мобільному пристрої різні типи офісних документів, включно з файлами Word, Excel і PowerPoint.

Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Polaris Office".

Керування файлами

Polaris Office пропонує користувачам мобільних пристроїв зручні засоби керування файлами, включно з копіюванням, переміщенням, вставкою і видаленням файлів і папок безпосередньо на пристрої.

Перегляд файлів






Користувачі мобільних пристроїв можуть легко переглядати різноманітні типи файлів, включно з документами Microsoft Office та Adobe PDF, безпосередньо на пристрої. Під час перегляду за допомогою Polaris Office об'єкти та макети виглядають так само, як в оригінальних документах.

Браузер


Браузер на телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки. Де б ви не були та що б ви не робили.

ПРИМІТКА. Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

Використання панелі інструментів для мережі

-  Натискайте, щоб повернутися на сторінку назад.
-  Натискайте, щоб перейти на сторінку вперед, на сторінку, до якої під'єднувалися після поточної. Ця дія протилежна до тої, що виконується натисненням кнопки **"Назад"** для переходу на попередню сторінку.
-  Торкніться та утримуйте палець на екрані, тоді посуňte палець вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити браузер.
-  Натисніть, щоб додати нове вікно.
-  Торкніться, щоб відкрити перелік збережених закладок.

Користування параметрами

Натисніть піктограму , щоб переглянути параметри.

"Оновити" – оновлення поточної веб-сторінки.

"Зберегти у закладки" – додавання поточної сторінки до списку закладок.

"Перейти до дом. сторінки" – перехід до домашньої сторінки.

"Надіслати сторінку" – поділитися сторінкою з іншими.

"Знайти на сторінці" – знайти літери чи слова на поточній сторінці.

"Запитувати версію сайту для комп'ютера" – перегляд веб-сторінки як робочого стола.

"Зберегти для читання в режимі офлайн" – Дозволяє зберегти поточну веб-сторінку і прочитати її згодом в автономному режимі.



"Яскравість" – налаштування яскравості екрана.

"Налаштув." – налаштування параметрів браузера.

"Вийти" – вихід з Інтернету.

Налаштування

Доступ до меню налаштувань


- 1 На головному екрані торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Налаштув." АБО На головному екрані торкніться піктограми  > "Налаштування системи".
- 2 Виберіть категорію налаштувань і параметр.

БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ

Тут можна керувати з'єднаннями Wi-Fi та Bluetooth. Можна також налаштувати мобільні мережі та виконувати перехід у режим "У літаку".


< Wi-Fi >

"Wi-Fi" – вмикайте функцію Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

"Налаштування Wi-Fi" – налаштування та керування точками бездротового доступу. Налаштуйте мережеве повідомлення або додайте мережу Wi-Fi. Екран із додатковими налаштуваннями Wi-Fi можна відкрити з основного екрана налаштування Wi-Fi. Натисніть піктограму  і торкніться пункту "Розширені".

ПОРАДА! Як отримати MAC-адресу

Для підключення у деяких бездротових мережах із MAC-фільтрами, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу телефону LG-E612 в маршрутизатор.

MAC-адресу можна знайти у такому користувацькому інтерфейсі: торкніться вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Wi-Fi" >  > "Розширені" > "MAC-адреса".

< Bluetooth >

Для використання увімкніть або вимкніть бездротову функцію Bluetooth. Детальніше читайте в розділі про Bluetooth > стор. 32.

< Передача даних >

Відображення інформації про використання даних і налаштування параметрів для обмеження користування даними.

- "Мобільні дані": використання даних через будь-яку мобільну мережу.
- "Встановити ліміт мобільних даних": встановлення обмеження для використання мобільних даних.
- "Цикл використання даних": налаштування обмеженого циклу.

< Виклик >

Можна налаштувати функції телефону, зокрема, функцію переадресації викликів та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

- **"Номери зі списку фіксованого набору"** - дозволяє увімкнути функцію фіксованого набору та укласти список номерів, на які можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у вашого оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

ГОЛОСОВА ПОШТА

- **"Служба голосової пошти"** - дає змогу вибрати послугу голосової пошти вашого оператора. Ви можете отримати номер такої послуги від провайдера послуг.
- **"Установки голосової пошти"** – якщо ви користуєтеся службою голосової пошти свого оператора, цей пункт дає змогу вводити номер телефону, за яким ви будете прослуховувати та впорядковувати свою голосову пошту.

ЗАВЕРШЕННЯ НАЛАШТУВАННЯ ВИКЛИКІВ

- **"Зберегти незнайомі номери"**
 - додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.

ІНШІ ПАРАМЕТРИ ВИКЛИКІВ

- **"Відхилення виклику"**
 - встановлення функції відхилення виклику. Виберіть пункт **"Вимкнено"**, **"Відхилити виклики в переліку"** або **"Відхилити всі виклики"**.
- **"Швидке повідомлення"**
 - відхиляючи виклик, можна за допомогою цієї функції швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.
- **"Переадресація виклику"** – вкажіть, чи переадресувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.
- **"Заборона дзвінків"** – налаштування заборони певних викликів. Введіть пароль заборони дзвінків. Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.
- **"Тривалість дзвінка"** – перегляд тривалості викликів, у тому числі усіх, набраних, отриманих та останнього виклику.

Налаштування

- **"Вартість дзвінків"** – перегляд інформації про вартість викликів. (Ця послуга залежить від мережі; певні оператори не надають її).
- **"Додаткові настройки викликів GSM"** – тут можна змінити описані нижче налаштування:
 - **"Ідентифікатор абонента"** – налаштування відображення вашого номера під час здійснення викликів.
 - **"Очікування виклику"**: якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

< Інше ... >

- **"Режим "У літаку"** – у цьому режимі всі функції бездротового зв'язку буде вимкнено.
- **"Wi-Fi Direct"** - увімкнення функції Wi-Fi Direct, щоб можна було з'єднати два пристрої через мережу WLAN без точки доступу. Детальніше читайте в розділі про Wi-Fi > стор. 35.

- **"Точка доступу Wi-Fi"** - увімкнення точки доступу до бездротової локальної мережі для спільного доступу до мережі мобільного зв'язку пристрою з ПК або іншого пристрою за допомогою функції бездротової мережі (WLAN).
 - **"Налаштувати точку доступу Wi-Fi"**: налаштування параметрів мережі для точки доступу до бездротової мережі (WLAN).
 - **"Час очікування"**: встановлення часу очікування для портативної точки доступу.
 - **"Довідка"**: перегляд інформації про використання пов'язаних функцій.
- **"Налаштування VPN"** – відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.

ПРИМІТКА. Перш ніж ви зможете користуватися сховищем облікових даних, слід встановити PIN-код чи пароль блокування екрана.

- **"Мобільні мережі"** – встановлення параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, назв точок доступу тощо.

- **"Передача даних"**: встановлення доступу до даних через мобільну мережу.
- **"Роумінг даних"**: встановлення для пристрою можливості підключення до іншої мережі у роумінгу або коли домашня мережа недоступна.
- **"Режим мережі"**: вибір типу мережі.
- **"Точки доступу"**: налаштування назви для точки доступу.
- **"Використовувати лише мережі 2G"**: вибір типу мережі.
- **"Оператори зв'язку"**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.
- **"Звуки повідомлень"** – дає змогу налаштувати стандартний рингтон для повідомлень.
- **"Рингтон із вібрацією"** – віброрежим для викликів і сповіщень.
- **"Тиха година"** – встановлення часу вимкнення усіх звуків, окрім будильника та медіавмісту.

ВІДГУК НА ДОТИК І СИСТЕМА

- **"Тони для клавіатури для набору"** – налаштування тонів клавіатури, які лунатимуть під час набору номерів.
- **"Звуки при дотику"** – налаштування звуків, які лунатимуть під час торкання кнопок, піктограм та інших елементів екрана, що реагують на дотик.
- **"Звук блокування екрана"** – під час блокування та розблокування екрана телефон видаватиме відповідні звуки.

ПРИСТРІЙ

< Звук >

- **"Звуковий профіль"** – можна вибрати з-поміж таких профілів: **"Звук"**, **"Тільки вібрація"** чи **"Тихий"**.
- **"Гучність"** – можна регулювати гучність музики, відео, ігор чи іншого мультимедійного вмісту, рингтонів і сповіщень, відгуку на дотик і звуку системи.

РИНГТОНИ ТА СПОВІЩЕННЯ

- **"Рингтон телефону"** – дає змогу налаштувати стандартний рингтон для вхідних викликів.

< Екран >

- **"Яскравість"** – налаштування яскравості екрана.
- **"Автомат. обертання екрана"** – встановлення автоматичної зміни орієнтації, коли телефон обертається.

Налаштування

- **"Вимкнення екрана"** – встановлення часу очікування до вимкнення екрана.
- **"Розм. шрифту"** - дає змогу змінювати шрифт зображення.
- **"Підсвітка клав. на перед. панелі"** – встановлення часу підсвічування клавіші на передній панелі.

< Головний екран >

"Головний екран" - вибір фонового зображення для головного екрана. Встановлення анімації, спеціального ефекту чи шпалер.

< Блокування екрана >

Встановлення способу розблокування екрана.

- **"Вибрати блокування екрана"** – встановлення шаблону розблокування для захисту телефону. Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана.
 - **"Немає"**: вимкнення блокування екрана.
 - **"Провести пальцем"**: блокування екрана без PIN-коду, пароля, шаблону або режиму розпізнавання обличчя.
 - **"Графічний ключ"**: встановлення шаблону розблокування для розблокування екрана.

- **"PIN"**: встановлення PIN-коду (цифровий) для розблокування екрана.
- **"Пароль"**: зображення повідомлення для заблокованого екрана.

< Пам'ять >

Перегляд інформації про стан пам'яті пристрою і карти пам'яті. Також можна відформатувати USB-накопичувач і карту пам'яті.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Форматування карти пам'яті назавжди видалить всі дані з неї.

- **"ВНУТРІШНІЙ ЗАПАМ'ЯТОВУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ"** – дає змогу переглянути дані використання внутрішнього запам'ятовувального пристрою.
- **"КАРТА SD"** – дає змогу перевірити обсяг пам'яті на карті SD. Щоб виконати безпечно видалення карти пам'яті, натисніть "Від'єднати SD-картку". Якщо потрібно видалити з картки SD всі дані, скористайтеся функцією "Очист. карту SD".

< **Енергозбереження** >

Дає змогу управляти споживанням ресурсу акумулятора і перевірити пункти енергозбереження. Також можна перевірити використання ресурсу акумулятора.

- **"Ввімкнути енергозбереження"**: увімкнення режиму енергозбереження для обмеження використання деяких ресурсів системи.
- **"Підказки для енергозбереження"**: інформація про зменшення споживання електроенергії акумулятора відповідно до пунктів енергозбереження.

ПУНКТИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Увімкнення режиму енергозбереження відповідно до налаштувань користувача.

ВІДОМОСТІ ПРО АКУМУЛЯТОР

Перегляд інформації про споживання електроенергії пристроєм.

< **Програми** >

Можна переглядати програми та керувати ними.

ОСОБИСТЕ

< **Облікові записи і синхронізація** >

Дає дозвіл програмам синхронізувати дані у фоновому режимі, незважаючи

на те, працюєте ви з ними чи ні. Вимкнення цього параметра заощаджує ресурс батареї і зменшує обсяг (але не призупиняє) використання даних.

< **Служба визнач. місцезнаходж.** >

Зміна параметрів функції GPS.

- **"Послуга визначення місцезнаходження Google"** – якщо вибрано цю послугу, телефон визначатиме ваше приблизне місцезнаходження за допомогою мережі Wi-Fi і мобільних мереж. Якщо вибрати цей параметр, потрібно буде дати згоду для Google на використання даних про ваше місце перебування під час надавання таких послуг.
- **"Супутники системи супутникової навігації"** – якщо вибрано цей пункт, телефон визначатиме ваше місце перебування з точністю до вулиці.
- **"Місцезнаходження та пошук Google"** - встановлення поточного місця розташування для пошуку Google та інших послуг Google.

Налаштування

< Безпека >

Зміна налаштувань безпеки пристрою, SIM-картки або USIM-картки.

БЛОКУВАННЯ SIM-КАРТИ

- **"Налаштувати блокування SIM-картки"** – дає змогу налаштувати блокування SIM-картки або змінити її PIN-код.
 - **"Заблокувати SIM-картку"**: увімкнення або вимкнення функції блокування PIN-кодом, який вводиться перед початком користування пристроєм.
 - **"Змінити PIN-код SIM-картки"**: зміна PIN-коду, який використовується для доступу до даних SIM-картки або USIM-картки.

ПАРОЛІ

- **"Відображати паролі"**
– відображення пароля під час введення.

АДМІНІСТРУВАННЯ ПРИСТРОЮ

- **"Адміністратори пристрою"**
– перегляд інформації про встановлені на пристрої режими адміністратора. Активування режиму адміністратора пристрою для застосування нових правил до пристрою.
- **"Невідомі джерела"** – перегляд інформації про встановлені на

пристрої режими адміністратора. Активування режиму адміністратора пристрою для застосування нових правил до пристрою.

МІСЦЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ

- **"Перевірені облікові записи"** – вибір сертифікатів і реєстраційних даних для безпечного користування різними програмами.
- **"Встановити з пам'яті"**
– встановлення зашифрованих сертифікатів із USB-накопичувача.
- **"Очистити сховище"** – очищення вмісту сховища на пристрої і скидання пароля.

< Мова та введення >

Скористайтесь меню "Мова та введення", щоб вибрати мову для текстової інформації на телефоні, екранної клавіатури та словника включно зі словами, які ви до нього додали.

< Зробити резервну копію та скинути >

Змінійте налаштування для керування параметрами та даними.

РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ

Змінійте налаштування для керування параметрами та даними.

- **"Резервне копіювання даних"**
– резервне копіювання налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **"Резервний обліковий запис"**
– додавання і перегляд інформації про обліковий запис Google і резервне копіювання даних.
- **"Автоматичне відновлення"**
– відновлення налаштувань і даних програм у разі перевстановлення програм на пристрої.

ОСОБИСТІ ДАНІ

- **"Відновлення заводських налаштувань"** – скидання налаштувань телефону до заводських значень і видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону в такий спосіб відображається запит повторно ввести ту саму інформацію, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

ПРИМІТКА. Якщо ви скористаетесь функцією "Відновлення заводських налаштувань", усі особисті дані із пам'яті системи телефону, у тому числі інформацію про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програм, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензії DRM буде видалено. Скидання налаштувань телефону не видаляє жодних оновлень системного програмного забезпечення, які було завантажено, а також файлів на карті microSD чи у внутрішній пам'яті, наприклад музики чи фотографій. Тому якщо потрібно стерти всі дані, збережені у внутрішній пам'яті телефону, під час відновлення його заводських налаштувань, виберіть пункт "Стерти внутрішню пам'ять".

СИСТЕМА

< Дата та час >

Використовуйте налаштування "Дата та час", щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

Налаштування

- **"Автомат. дата і час"**: автоматичне оновлення часу під час встановлення часового поясу.
- **"Автоматичний часовий пояс"**: автоматичне оновлення часу у разі переміщення через часовий пояс.
- **"Встановити дату"**: встановлення поточної дати вручну.
- **"Встановити час"**: встановлення поточного часу вручну.
- **"Вибрати часовий пояс"**: вибір часового поясу.
- **"Використовувати 24-годинний формат"**: встановлення 24-годинного формату відображення часу.
- **"Вибрати формат дати"**: вибір формату дати.

< Спеціальні можливості >

За допомогою "Спеціальних можливостей" можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

ПРИМІТКА. Потрібні додаткові модулі.

СИСТЕМА

- **"Великий текст"**: встановлення для тексту розміру "великий".
- **"Заверш. виклик кнопкою"**: завершення виклику натисненням

клавiші увiмкнення/вимкнення і блокування.

- **"Автомат. обертання екрана"**: увiмкнення/вимкнення функції автоматичного обертання екрана у разі обертання пристрою.
- **"Затримка дотику та утримування"**: встановлення часу розпізнавання для торкання та утримання пальця на екрані.
- **"Встановіть веб-скрипти"**: встановлення програм для встановлення веб-скриптів, щоб зробити веб-вміст більш доступним.

< Підключення >

USB-З'ЄДНАННЯ

- **"Тип з'єднання USB"** – можна встановити потрібний режим ("**Лише зарядка**", "**Синхронізація медіафайлів**", "**Прив'язка USB**" або "**Програмне забезпечення LG**").
- **"Питати перед з'єднанням"** – запитувати про режим з'єднання USB у разі підключення до комп'ютера.
- **"Довідка"** - перегляд інформації про використовуваний тип USB-з'єднання.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ LG

- **"Wi-Fi підключення"** – вибирайте цей пункт, щоб використовувати LG PC Suite із підключенням Wi-Fi.

Під'єднання до мережі Wi-Fi для LG PC Suite має бути виконано через пункт "Wi-Fi підключення" у меню "Бездротовий зв'язок і мережі".

<Опції розробника>

Зміна налаштувань програмного забезпечення розробника.

- **"Налагодження USB"**: виберіть цей пункт для під'єднання пристрою до комп'ютера за допомогою кабелю USB. Цей параметр стосується розробки програмного забезпечення.
- **"Ідентифікатор пристрою для розробників програм"**: перегляд інформації про ідентифікатор пристрою для розробників програм.
- **"Зберігати активний режим"**: екран не переходитиме в режим сну під час заряджання пристрою.
- **"Дозволити симуляцію даних про розташування"**: дозволити симуляцію даних про розташування і надсилення сервісної інформації до місцевого менеджера для тестування. Цей параметр стосується розробки програмного забезпечення.
- **"Пароль для резервної копії робочого столу"**: встановлення пароля для безпеки резервного копіювання даних.

ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

- **"Strict mode enabled (Увімкнути строгий режим)"**: екран буде блимати під час виконання програмою тривалої операції.
 - **"Pointer location (Місцезнаходження вказівника)"**: відображення координат і шляху вказівника у разі торкання екрана.
 - **"Показати дотики"**: відображення на екрані вказівника у разі торкання екрана.
 - **"Показати оновлення екрана"**: буде блимати область екрана, для якої є оновлення.
 - **"Показати рівень використання CPU"**: відображається список усіх активних процесів.
 - **"Запустити обробку графічним процесором"**: використання апаратного прискорення 2D для покращення графіки.
 - **"Вікно масштабу анімації"**: вибір швидкості відкривання і закривання спливних вікон.
 - **"Передача масштабу анімації"**: вибір швидкості перемикавання екранів.
- ### **ПРОГРАМИ**
- **"Don't keep activities (Закривати)"**: дає змогу закривати робочу програму

Налаштування

у разі запуску нової програми.

- **"Обмеження фонових процесів"**: встановлення обмеження кількості фонових процесів.
- **"Показати всі ANR"**: пристрій попереджатиме вас про програми, що працюють у фоновому режимі, які не реагують на команду.

< Про телефон >

Перегляд юридичних відомостей і перевірка стану та версії програмного забезпечення телефону.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Докладніше про користування цією функцією читайте на сайті <http://update.lgmobile.com> або <http://www.lg.com/common/index.jsp> → виберіть країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідування нашого сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Програма оновлення вбудованого програмного забезпечення телефону вимагає уважного стеження за процесом оновлення, тому виконуйте усі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному етапі процесу оновлення. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних або акумулятора під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

ПРИМІТКА. Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через OTA, без підключення кабелю USB. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спершу можна перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: виберіть пункт **"Налаштування системи" > "Про телефон" > "Оновлення програмного забезпечення" > "Перевірте зараз наявність оновлення"**.

Оновлення можна також відкласти на 1 годину, 4 години, 8 годин або один день. У цьому випадку, коли настане час, програма повідомить вас про оновлення. Вносити зміни до

Оновлення програмного забезпечення телефону

оновлень також можна вручну.

ПРИМІТКА. Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі та країни або регіону.

Товарні знаки

- Авторські права 2012 LG Electronics, Inc. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth IG, Inc в усіх країнах світу.
- Wi-Fi®, логотипи Wi-Fi CERTIFIED та Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.

DivX Mobile DIVX
ПРО DIVX VIDEO. DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi. Цей пристрій має офіційний статус DivX Certified® для відтворення відео DivX. Щоб отримати докладнішу інформацію та дізнатися про програмне забезпечення для конвертування відеофайлів у формат DivX, відвідайте сайт divx.com.

ПРО DIVX VIDEO-ON-DEMAND.

Цей сертифікований DivX® Certified® пристрій слід зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати вміст DivX Video-on-Demand (VOD – відео на вимогу). Для отримання реєстраційного коду виберіть розділ "DivX VOD" у меню налаштування пристрою. Докладнішу інформацію про виконання процедури реєстрації дивіться на веб-сайті vod.divx.com.

Сертифіковано DivX Certified® для відтворення відео DivX® якості 320x240.

DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками корпорації Rovi та її дочірніх компаній і використовуються згідно ліцензії.

Акcesуари

Ці акcesуари доступні для використання з LG-E612 (описані нижче акcesуари можуть не входити до комплекту).

Портативний зарядний пристрій



Акумулятор



Кабель даних Для під'єднання LG-E612 до комп'ютера.



Посібник користувача Додаткові відомості про телефон LG-E612.



ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG. Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятися у різних регіонах.

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні

Усунення несправностей

У цьому розділі перелічено деякі несправності, що можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка SIM-карти	У телефон не вставлена SIM-карта або вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Відсутнє з'єднання з мережею/слабкий мережевий сигнал	Сигнал слабкий або ви перебуваєте у місці, де відсутнє покриття мережею. Оператор застосував нові послуги.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора. Перевірте, чи термін використання SIM-картки більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть SIM-картку у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову. Два введені коди не співпадають.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
Не вдається встановити програму	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера Вставлено нову SIM-картку. Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Нова мережа не авторизована. Перевірте нові обмеження. Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Телефон не вмикається	<p>Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко.</p> <p>Акумулятор не заряджений.</p> <p>Забруднились контакти акумулятора.</p>	<p>Натисніть клавішу увімкнення/вимкнення та утримуйте понад дві секунди.</p> <p>Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор зарядження на дисплеї.</p> <p>Почистьте контакти акумулятора.</p>
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте справність зарядного пристрою та його з'єднання з телефоном. Перевірте клеми акумулятора і почистіть їх при потребі.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
Номер заборонений	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.

Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається отримати/надіслати SMS і зображення	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень з телефону.
Файли не відкриваються	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте сумісність формату файлу.
SD-картка не працює	Підтримується лише файлова система FAT 16, FAT 32.	Перевірте файлову систему карти SD за допомогою пристрою для зчитування карток або відформатуйте карту SD за допомогою телефону.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не прикрита ділянка навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування меню звуку, щоб упевнитися, що на телефоні не увімкнено віброрежим або тихий режим.
Дзвінок переривається або зависає.	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Вийміть акумулятор, знову вставте його та увімкніть телефон. Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.

Часті запитання

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.



Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
BT Bluetooth Пристрої	Які функції доступні через використання Bluetooth?	Можна під'єднувати такі аудіопристрої Bluetooth, як стерео/моно гарнітура, комплект для автомобіля та обмінюватися зображеннями, відео, контактами тощо через меню "Галерея"/"Контакти". Також у разі підключення FTP-сервера до сумісного пристрою можна обмінюватися вмістом, збереженим на накопичувачах (у внутрішній пам'яті чи на карті SD).
BT Bluetooth Гарнітура	Якщо підключено гарнітуру Bluetooth, чи можна прослуховувати музику через 3,5-мм дровотві навушники?	Коли підключено гарнітуру Bluetooth, усі звуки системи відтворюються через неї. Як наслідок, ви не зможете слухати музику через дровотві навушники.
Дані Контакти Резервне копіювання	Як можна створити резервну копію контактів?	Дані контактів можна синхронізувати між телефоном і Gmail™.
Дані Синхронізація	Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail?	Доступна лише двостороння синхронізація.


Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Дані Синхронізація	Чи можливо синхронізувати усі папки ел. пошти?	Папка "Вхідні" синхронізується автоматично. Можна переглянути інші папки, натиснувши клавішу меню  і "Папки" , щоб вибрати папку.
Служба Google™ Вхід у Gmail	Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail?	Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно.
Служба Google Обліковий запис Google	Чи можливо фільтрувати електронні листи?	Ні, фільтрування ел. листів телефоном не підтримується.
Функція телефону Ел. пошта	Що станеться, якщо запустити іншу програму під час написання електронного листа?	Електронний лист буде автоматично збережено в папці чернеток.
Функція телефону Рингтон	Чи існує обмеження розміру файлу для застосування файлу .MP3 як рингтону?	Обмеження розміру файлу немає.


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Час повідомлення	Мій телефон не відображає часу отримання повідомлень, які було отримано понад 24 години тому. Як це можна змінити?	Ви зможете бачити лише час отримання повідомлень отриманих того ж дня.
Функція телефону Карта MicroSD	Який максимальний підтримуваний розмір карти пам'яті?	Підтримуються карти пам'яті об'ємом 32 Гб.
Функція телефону Навігація	Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні?	Можна встановити і використовувати будь-яку програму, яка доступна на Android Market™ і підтримується телефоном.
Функція телефону Синхронізація	Чи можливо синхронізувати мої контакти з усіх облікових записів електронної пошти?	Можна синхронізувати лише контакти на Gmail та сервері MS Exchange (корпоративному сервері ел. пошти).

Часті запитання


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Очікування та пауза	Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері?	<p>У разі перенесення контакту з позначками очікування і паузи, збереженими в номері телефону, ці функції використовувати буде неможливо. Кожен номер необхідно буде повторно зберегти.</p> <p>Як зберегти номер з позначками очікування і паузи:</p> <ol style="list-style-type: none">1. На головному екрані натисніть піктограму "Телефон" .2. Наберіть номер, після чого натисніть клавішу меню .3. Натисніть "Додати двох секундну паузу" або "Додати паузу".
Функція телефону Безпека	Які є функції безпеки телефону?	Можна налаштувати телефон запитувати введення шаблону розблокування для його використання.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Розблокування Шаблон	Як створити шаблон розблокування?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На головному екрані натисніть клавішу меню . 2. Торкніться пункту "Налаштування системи" > "Блокування екрана". 3. Торкніться пункту "Вибрати блокування екрана" > "Графічний ключ". Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблону розблокування. 4. Встановіть шаблон розблокування, один раз його намалювавши, потім повторіть для підтвердження. <p>Застереження щодо використання шаблону блокування</p> <p>Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є 5 спроб, щоб увести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд. (Або, якщо ви встановили резервний PIN-код, то зможете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон > стор. 24).</p>

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Розблокування Шаблон	Що робити, якщо я забуду шаблон розблокування і не матиму облікового запису Google на телефоні?	Якщо ви забули шаблон (графічний ключ): Якщо ви зайшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів, натисніть кнопку "Забули шаблон?". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули його пароль, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону. Увага! У разі відновлення заводських налаштувань телефону всі завантажені користувачем програми та дані буде видалено. Перш ніж використовувати функцію відновлення заводських налаштувань, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних. Відновлення заводських налаштувань: <ol style="list-style-type: none">1. Коли телефон вимкнено, натисніть та утримуйте лівою рукою кнопку зменшення гучності та кнопку увімкнення/вимкнення.2. Коли світлодіодний екран внизу телефону засвітиться, одночасно відпустіть кнопку зменшення гучності + кнопку живлення і натисніть та утримуйте кнопку переходу на головний екран (близько 2 секунд).3. Телефон увімкнеться та відразу скине всі налаштування до заводських.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
		Залиште телефон щонайменше на хвилину, поки не буде виконано функцію загального скидання налаштувань. Після цього телефон можна увімкнути знову.
Функція телефону Пам'ять	Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено?	Так, ви отримаєте сповіщення.
Функція телефону Підтримка мови	Чи можливо змінити мову?	Телефон підтримує кілька мов. Щоб змінити мову: 1. На головному екрані натисніть клавішу меню  і торкніться пункту " Налаштування системи ". 2. Торкніться пункту " Мова та введення " > " Select language (Вибрати мову) ". 3. Виберіть потрібну мову.
Функція телефону VPN	Як налаштувати VPN?	Налаштування доступу VPN відрізняється у кожній компанії. Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальнішу інформацію в системного адміністратора компанії.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Згасання екрана	Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як змінити час вимкнення підсвітки?	<ol style="list-style-type: none">1. На головному екрані натисніть клавшу меню .2. Натисніть "Налаштування системи" > "Екран".3. У пункті "Налаштування екрана" натисніть "Вимкнення екрана".4. Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана.
Функція телефону Wi-Fi та 3G	Коли є доступними обидві функції – Wi-Fi та 3G, яку з них використовуватиме мій телефон?	<p>У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення "Увімк."). Проте, коли телефон перемикатиметься з однієї функції на другу, сповіщень про це не надходитиме.</p> <p>Щоб дізнатися про те, яка функція використовується, шукайте піктограми 3G або Wi-Fi у верхній частині екрана.</p>
Функція телефону Головний екран	Чи можна видалити програму з головного екрана?	Так. Просто торкніться та утримуйте піктограму, поки вгорі посередині екрана не з'явиться піктограма кошика. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть піктограму в кошик.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Програми	Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На головному екрані натисніть клавішу меню . 2. Торкніться пункту "Налаштування програми" > "Завантажені". 3. Торкніться піктограми і натисніть "Видалити".
Функція телефону Зарядний пристрій	Чи можна заряджати телефон через кабель USB без встановлення потрібних драйверів USB?	Так, телефон почне заряджатися через кабель USB, незалежно від того, встановлені потрібні драйвери чи ні.
Функція телефону Будильник	Чи можна використовувати музичні файли як сигнал будильника?	<p>Так. Зберігши музичний файл як рингтон, його можна використовувати як сигнал будильника.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Натисніть і утримуйте пісню в списку бібліотеки. Відкриється меню, в якому треба натиснути пункт "Встановити як рингтон". 2. В екрані налаштування будильника виберіть цю пісню як рингтон.
Функція телефону Будильник	Чи буде чути сигнал будильника за умови вимкненого телефону, чи будильник буде вимкнено?	Ні, ця функція не підтримується.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Будильник	Якщо для гучності дзвінка встановлено значення "Вимк." або "Вібрація", чи зможу я почути сигнал будильника?	Ви почуєте сигнал будильника навіть за таких налаштувань.
Рішення для відновлення Загальне скидання (відновлення заводських налаштувань)	Як можна відновити заводські налаштування, якщо неможливо отримати доступ до меню налаштувань телефону?	Якщо не вдасться відновити оригінальні параметри телефону, скористайтеся функцією загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань), щоб відновити початковий стан телефону. => стор. 23

LG-E612 Қысқаша анықтама нұсқаулығы

Бұл нұсқаулық телефонды пайдалануды бастауға көмектеседі.

- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қатысты болмауы мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Авторлық құқық ©2012 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ және Android Market™ — Google, Inc. компаниясының сауда белгілері.



Телефонмен танысу


Телефонды пайдалануды бастамай тұрып, осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

1. Телефон жадысы

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10 %-дан аз болса, телефонға жаңа хабарлар келмейді. Қосымша жады босату үшін, телефон жадын тексеріп, қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

Қолданбаларды жою үшін:

- 1 **DEVICE (ҚҰРЫЛҒЫ)** санатында  > **Қосымшалар** қойындысын түртіп > **Баптаулар** > **Қосымшалар** тармағына өтіңіз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **Жою** түймесін түртіңіз.

2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үздіксіз қосылып тұруы қажет емес мүмкіндіктерді өшіріп, зарядтау уақыты арасында батареяның жұмыс мерзімін ұзартуға болады. Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:


- Пайдаланбайтын радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.
- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail™, Күнтізбе, Контактілер мен басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылуын өшіріңіз.
- Жүктеп алынған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.

Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:

- **Қосымшалар** қойындысын түртіп > **Баптаулар** > **Телефон ақпараты** > **Мәртебе** тармағына өтіңіз.

Батарея күйі (зарядтау немесе зарядталып жатқан жоқ) және деңгейі (зарядталған деңгейі) көрсетіледі.

Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:

- **Қосымшалар** қойындысын түртіп  > **Баптаулар** > **Қуат үнемдегіш** тармағына өтіңіз.

Экранда батареяны пайдалану уақыты көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

3. Қалталарды пайдалану

Қалтада бірнеше қолданба белгішелерін біріктіруге болады. Бастапқы экранда бір қолданба белгішесін басқасының үстіне апарыңыз, сонда екі белгіше біріктіріледі.

ЕСКЕРТУ: Қолданбаны ашқаннан кейін экранның жоғарғы немесе төменгі жағындағы Меню белгішесінен таңдау арқылы параметрлерін реттей аласыз.

4. Бастапқы коды ашық қолданбаны және амалдық жүйені орнату алдында

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Өндіруші ұсынғаннан басқа амалдық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.

Телефонмен танысу

АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды Android Market™ сияқты тек сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

5. Жабдықты қалпына келтіру функциясын пайдалану (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Телефон бастапқы қалпына келмесе, оны баптандыру үшін жабдықты қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) функциясын қолданыңыз.

- 1 Телефон өшірілі болғанда, сол қолыңызбен **Дыбыс деңгейін төмендету пернесін + Қуат пернесін басып тұрыңыз.**
- 2 Телефонның астыңғы жағындағы ЖШД шамы жанғанда, бір уақытта Дыбыс деңгейін

төмендету + Қуат пернелерінің босатыңыз да, Басты экран пернесін (шамамен 2 секунд) басып тұрыңыз.

- 3 Телефон қосылып, бірден зауыттық параметрлерді қалпына келтіруді орындайды.

Қайта іске қосу орындалып жатқанда телефонды кемінде бір минутқа қалдырыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ!

Жабдықты қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары, пайдаланушы деректері және DRM лицензиялары жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындамас бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.


6. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындай Android жүйесінде оңай, себебі бір уақытта бірнеше қолданбалармен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық тұрған қолданбадан шығудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтудегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.

Соңғы пайдаланылған қолданбалар тізімін көруге оралу:

Жай **Бастапқы экран** пернесін басып тұрыңыз.

Қолданбаларды жабу үшін:

- 1 ҚҰРЫЛҒЫ > ҚОСЫЛҒАН** қойындысында  > **Қосымшалар** қойындысын түртіп > **Баптаулар** > **Қосымшалар** тармағына өтіңіз.
- 2** Жылжып, қалаған қолданбаны түртіңіз және оны тоқтату үшін **Тоқтату** пәрменін түртіңіз.

7. PC Software бағдарламасын орнату (LG PC Suite)

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы — USB кабелі немесе Wi-Fi байланысы арқылы құрылғыны компьютерге қосуға көмектесетін бағдарлама. Қосылғаннан соң құрылғының функцияларын компьютерден пайдалануға болады.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы арқылы мыналарды орындауға болады...

- Мультимедиалық мазмұндарды (музыка, фильм, суреттер) компьютерден басқарып, ойнату.
- Мультимедиалық мазмұндарды құрылғыға жіберу.
- Құрылғы мен компьютердегі деректерді (кестелерді, контактілерді, бетбелгілерді) қадамдастыру.
- Құрылғыдағы қолданбалардың сақтық көшірмесін жасау.
- Құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңарту.
- Құрылғының сақтық көшірмесін жасап, қалпына келтіру.
- Компьютердегі мультимедиалық мазмұндарды басқа құрылғыдан ойнату.

Телефонмен танысу

ЕСКЕРТУ: «LG PC Suite»

компьютердің бағдарламалық құралын пайдалану жолын табу үшін қолданбадан Help (Анықтама) мәзірін пайдалануға болады.

«LG PC Suite» компьютер қолданбасын орнату

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын LG веб-бетінен жүктеп алуға болады.

- 1** Мына www.lg.com мекенжайына кіріп, қажетті елді таңдаңыз.
- 2** **Support** (Қолдау) > **Mobile Phone Support** (Ұялы телефонды қолдау) > Үлгіні таңдау (LG-E612) тармағына өтіңіз.
- 3** **Download** (Жүктелім) ішінен **PC Sync** (Компьютерді қадамдастыру) дегенді басып, **WINDOW PC Sync** (WINDOW PC Sync жүктеу) тармағын таңдап, «**LG PC Suite**» компьютердің бағдарламалық құралын жүктеңіз.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы үшін жүйелік талаптар

- АЖ: Windows XP 32 битті (2-жаңарту бумасы), Windows Vista 32 битті/64 битті, Windows 7 32 битті/64 битті
- ОП: 1 ГГц немесе одан жоғары

процессорлар

- Жады: 512 Мбайт немесе жоғары ЖЖҚ
- Бейне карта: 1024 x 768 ажыратымдылық, 32 битті түс немесе одан жоғары
- Қатты диск: 100 Мбайт немесе одан көп бос орын (сақталған деректер көлеміне байланысты көбірек бос қатты дискі жады қажет болуы мүмкін.)
- Қажетті бағдарламалық құрал: LG біріктірілген драйверлер.

ЕСКЕРТПЕ: LG біріктірілген USB драйвері

LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысы мен компьютерді қосу үшін қажет және «LG PC Suite» компьютер қолданбасымен бірге автоматты түрде орнатылады.

8. Телефонды компьютермен қадамдастыру


Қолайлылық үшін құрылғы мен компьютердегі деректер «LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралымен оңай қадамдастырылады. Контактілер, кестелер мен бетбелгілерді қадамдастыруға болады.

Іс реті мынадай:


- 1 Құрылғыңызды компьютерге жалғаңыз. (USB кабелін немесе Wi-Fi қосылымын пайдаланыңыз.)
- 2 Жалғағаннан кейін бағдарламаны іске қосып, экранның сол жағындағы санаттан құрылғы бөлімін таңдаңыз.
- 3 Таңдау үшін [Жеке ақпарат] түймесін басыңыз.
- 4 Қадамдастыратын мазмұндарға құсбелгі қойып, **Қадамдастыру** түймесін басыңыз.

9. Телефонды компьютерге USB арқылы қадамдастыру


ЕСКЕРТПЕ: USB кабелін пайдаланып телефонды компьютермен қадамдастыру үшін компьютерге алдымен LG PC Suite бағдарламасын орнату керек. LG PC Suite бағдарламасын орнату үшін алдыңғы беттерді қараңыз.

- 1 Сақтау құралын тексеру үшін **ҚҰРЫЛҒЫ** ішінен  > **Қосымшалар** қойындысын түртіп > **Баптаулар** > **Сақтау орны** тармағына өтіңіз. (Файлдарды жады картасына немесе одан тасымалдағыңыз келсе, телефонға жад картасын салыңыз.)

- 2 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 3 USB қосылым режимдерінің тізімі пайда болады, соның ішінде **Медиа үндестіру (MTP)** опциясын таңдаңыз.
- 4 Компьютерден алынатын жады қалтасын ашыңыз. Компьютерден үлкен көлемді жады мазмұнын көріп, файлдарды тасымалдауға болады.
- 5 Компьютердегі файлдарды дискінің қалтасына көшіріңіз.
- 6 Телефонды ажырату үшін, **Тек зарядтау** опциясын таңдаңыз.

КЕҢЕС! Телефонда қайтадан microSD картасын пайдалану үшін, ескерту тартпасын ашып  > **Тек зарядтау** тармағын түрту қажет.

Телефонды компьютерден ажырату үшін:

Телефонды компьютерден қауіпсіз ажырату үшін  > **Тек зарядтау** тармағын түртіңіз.

Телефонмен танысу

10. Телефонды тік ұстау

Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаңыз. LG-E612 құрылғысында ішкі антенна бар. Телефонның артқы жағының сырылмауын немесе зақымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады. Қоңырау шалғанда/қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қоңырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

11. Экран қатып қалғанда

Экран қатып қалса немесе телефонды қолданбақ болғанша ол жауап қайтармаса:

Батареяны шығарып алып, қайта салыңыз да, телефонды қосыңыз.

НЕМЕСЕ

Өшіру үшін **Қуат/құлыптау пернесін** 10 секунд басып тұрыңыз.

Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғының құрамдас бөліктері

Динамик

Жақындату сенсоры

Негізгі экран пернесі

Кез келген экраннан негізгі экранға қайтарады.


Кері пернесі

Алдыңғы экранға қайтарады.



Қуат/құлыптау пернесі

- Пернені басып тұру телефонды қосады немесе өшіреді.
- Экранды құлыптау/құлпын ашу үшін жылдам басып қалыңыз.



Мәзір пернесі

- Қандай опциялар бар екенін көріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Жақындау сенсоры

Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон құлаққа жақын тұрған кезде жақындау сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыптап тастайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және қоңыраулар барысында байқаусызда сенсорлық экранның қосылуын болдырмайды.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сұйық кристалды дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Сұйық кристалды дисплейдің жақындату сенсорын қорғаныш таспамен жабуға болмайды. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.

Телефонмен танысу

Қуат/құлыптау пернесі

Құлақсап ұясы


Зарядтағыш/USB порты

Микрофон




Дыбыс деңгейін реттеу пернелері

- Негізгі экранда: қоңыраудың дыбыс деңгейін басқару.
- Байланыс барысында: динамиктің дыбыс деңгейін басқару.
- Әнді ойнату барысында: дыбыс деңгейін тұрақты басқару.




КЕҢЕС! QuickMemo функциясын қолдану үшін, дыбыс деңгейін жоғарылату және дыбыс деңгейін төмендету пернелерін бір секунд басып тұрыңыз.

Жарқылдағыш




Экранды құлыптау және құлпын ашу

Телефонды біраз уақыт бойы пайдаланбасаңыз, экран өшеді және автоматты түрде құлыпталады. Бұл пернелердің кездейсоқ басылып кетуінен сақтайды және батарея қуатын үнемдейді.

LG-E612 телефонын пайдаланбағанда, телефонды құлыптау үшін Қуат/құлып пернесін  басыңыз.

Егер экранды құлыптауды орнатқанда қандай да бағдарламалар қосылған болса, олар Құлыптау режимінде әлі қосылған болуы мүмкін. Қажетсіз ақы алынбауы үшін (мысалы, телефон қоңыраулары, Интернетке қосылу және дерек байланыстары), құлыптау режиміне өтпей тұрып барлық бағдарламалардан шығу керек.

Телефонды қайта қосу үшін Қуат/құлып пернесін  басыңыз. Құлыптаулы экран көрсетіледі. Өзіндік бет экранының құлпын ашу үшін экран құлпын түртіп, кез келген бағытта сүйреңіз. Соңғы көрсетілген экран ашылады.


КЕҢЕС! Телефонды ояту үшін оның орнына экран сөніп тұрғанда үй пернесін пайдалануға болады.


Негізгі экран


Панельдерді көру үшін саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз. Әр тақтаны қосымшалармен, жүктеулермен, виджеттермен және тұсқағаздармен реттеуге болады.


ЕСКЕРТПЕ: Кейбір экран суреттері телефон провайдеріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Негізгі экранның төменгі тұсында жылдам өту пернелерін көруге болады. Жылдам өту пернелері ең көп пайдаланылатын функцияларға оңай, бір рет түртіп өтуге мүмкіндік береді.

 Қоңырау шалу үшін Телефон белгішесін түртіп, сенсорлы теру тақтасын шығарыңыз.


 Хабарлар мәзірін ашу үшін Хабарлар белгішесін түртіңіз. Бұл жерде жаңа хабар жасауға болады.

 Контактілерді ашу үшін Контактілер белгішесін түртіңіз.

 Экранның төменгі жағындағы Қосымшалар белгішесін түртіңіз. Барлық орнатылған қолданбаларды қарай аласыз. Кез келген қолданбаны ашу үшін жай ғана қолданбалар тізімінен түртіңіз.

Камера

Көрініс іздегішпен танысу




- 1 **Масштаб** – ұлғайту немесе кішірейту.
- 2 **Жарықтық** – бұл бейнеге енетін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады.
- 3 **Түсіру режимі** – Жалпы, Панорама, Ұзақ кадр ішінен таңдаңыз.
- 4 **Жарқыл** - қараңғы жерде суретке түсіргенде, жарқылды қосуға мүмкіндік береді.
- 5 **Параметрлер** – Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 6 **Бейне режимі** - бейне режиміне өту үшін осы белгішені түртіңіз.
- 7 **Түсіру** – суретке түсіреді.
- 8 **Галерея** - соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, камера режимінен сақталған фотосуреттерді көруге мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТПЕ: жад сыйымдылығы түсіру жеріне немесе түсіру жағдайына байланысты өзгеше болуы мүмкін.


Бейне камера

Көрініс іздегішпен танысу



- 1 **Масштаб** – ұлғайту немесе кішірейту.
- 2 **Жарықтық** – бұл бейнеге енетін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады.
- 3 **Бейне өлшемі** – түсірілетін бейне өлшемін (пикселдермен) орнату үшін түртіңіз.
- 4 **Жарқыл** - қараңғы жерде бейнеге түсіргенде, жарқылды қосуға мүмкіндік береді.
- 5 **Параметрлер**– Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 6 **Камера режимі** - камера режиміне ауысу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 7 **Жазу** – жазуды бастайды.
- 8 **Галерея** - соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, бейне режимінен сақталған бейнелерді көруге мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТПЕ: бейне жазылып жатқанда масштабтау функциясын қол жетімді болмайды.



LG-E612 Quick Reference Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** under SYSTEM > **Status**

The Battery status (charging or not charging) and Battery level (percentage charged) is displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** category under BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or

services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the hard reset (factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
- 2 When the LED on the bottom of the phone lights up, release **Volume down key + Power keys** and press and hold the **Home key** (for about 2 seconds) at the same time.
- 3 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out.

Getting to know your phone

WARNING

If you perform a hard reset, all user applications, user data and DRM licences will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To view the list of recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the **DEVICE** > **RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via an USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.
- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

NOTE: You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-E612).

- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download the **LG PC Suite** software.

System Requirements for the LG PC Suite software

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (or faster) processors
- Memory: 512 MB (or more) RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32-bit colour (or higher)
- HDD: 100 MB (or more) free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG integrated USB driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

8. Synchronising your phone to a computer


Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to your PC (use a USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the **Sync** button.

9. Synchronising your phone to a computer via USB


NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** tab to check out the storage media. (If you want to transfer files to or from a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 The USB connection mode list will appear; select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on


Getting to know your phone

your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-E612 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Earpiece


Proximity sensor

Home key

Return to the Home screen from any screen.

Back key

Return to the previous screen.



Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key

- Check what options are available.


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


⚠ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone




TIP! Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.




Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-E612, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

TIP! To wake up your phone, you can alternatively use the home key while the screen is turned off.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.


 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Camera

Getting to know the viewfinder




- 1 Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 2 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Capture** – Takes a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

NOTE: The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

Video camera

Getting to know the viewfinder



- 1 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 2 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 3 **Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 4 **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 **Record** – Starts recording.
- 8 **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

NOTE: The zoom function is not available while recording a video.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.